


## ProMax MudDrain 25000 | 30000

DE	Gebrauchsanleitung
EN	Operating instructions
FR	Notice d'emploi
NL	Gebruiksaanwijzing
ES	Instrucciones de uso
PT	Instruções de uso
IT	Istruzioni d'uso
DA	Brugsanvisning
NO	Bruksanvisning
SV	Bruksanvisning
FI	Käyttöohje
HU	Használati útmutató
PL	Instrukcja użytkowania
CS	Návod k použití
SK	Návod na použitie
SL	Navodila za uporabo
HR	Uputa o upotrebi
RO	Instructiuni de folosintă
BG	Упътване за употреба
UK	Посібник з експлуатації
RU	Руководство по эксплуатации
CN	使用说明书




A




POX0014

B




POX0016

C



D



POX0015

POX0018

## **WARNUNG**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Das Gerät muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsfehlerstrom von maximal 30 mA abgesichert sein.
- Gerät nur anschließen, wenn die elektrischen Daten von Gerät und Stromversorgung übereinstimmen. Die Gerätedaten befinden sich auf dem Typenschild am Gerät, auf der Verpackung oder in dieser Anleitung.

- Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag sind möglich! Bevor Sie ins Wasser greifen, Geräte im Wasser mit einer Spannung >12 V AC oder >30 V DC vom Stromnetz trennen.
- Gerät nur betreiben, wenn sich keine Personen im Wasser aufhalten.
- Eine beschädigte Netzan schlussleitung sofort durch OASE, einen autorisierten Kundendienst oder eine qualifizierte Elektrofachkraft ersetzen lassen, um Gefahren durch Stromschlag zu vermeiden.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

### **Elektrischer Anschluss**

- Verlängerungsleitungen und Stromverteiler (z. B. Steckdosenleisten) müssen für die Verwendung im Freien geeignet sein (spritzwassergeschützt).
- Steckerverbindungen vor Feuchtigkeit schützen.
- Gerät nur an einer vorschriftsmäßig installierten Steckdose anschließen.

## Sicherer Betrieb

- Bei defektem Gehäuse darf das Gerät nicht betrieben werden.
- Bei defekter elektrischer Leitung darf das Gerät nicht betrieben werden.
- Gerät nicht an der elektrischen Leitung tragen oder ziehen.
- Leitungen geschützt vor Beschädigungen verlegen und darauf achten, dass niemand darüber fallen kann.
- Niemals technische Änderungen am Gerät vornehmen.
- Nur die Arbeiten am Gerät durchführen, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Wenn sich Probleme nicht beheben lassen, eine autorisierte Kundendienststelle oder im Zweifelsfall den Hersteller kontaktieren.
- Nur Original-Ersatzteile und -Zubehör für das Gerät verwenden.

## ÜBER DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG

Mit dem Kauf des Produkts **ProMax MudDrain 25000/30000** haben Sie eine gute Wahl getroffen.

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Gerätes die Anleitung sorgfältig und machen Sie sich mit dem Gerät vertraut. Alle Arbeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur gemäß der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise für den richtigen und sicheren Gebrauch.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf. Bei Besitzerwechsel geben Sie bitte die Anleitung weiter.

## Symbole in dieser Anleitung

### Warnhinweise

Die Warnhinweise in dieser Anleitung sind durch Signalworte klassifiziert, die das Ausmaß der Gefährdung anzeigen.

### **WARNUNG**

- Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.
- Bei Nichtbeachtung kann Tod oder schwerste Verletzung die Folge sein.

### **HINWEIS**

Informationen, die zum besseren Verständnis oder der Vorbeugung möglicher Sach- oder Umweltschäden dienen.

### Weitere Hinweise

- A Verweis auf eine Abbildung, z. B. Abbildung A.  
→ Verweis auf ein anderes Kapitel.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### Übersicht

<input type="checkbox"/> A	ProMax MudDrain 25000/30000
1	Griff
2	Stufenschlauchtülle
3	Reduziermuffe, 45,5 mm auf 41,9 mm (1½" auf 1¼")
4	Anschluss Druckseite 57,3 mm (2")
5	Pumpenfuß
6	Schwimmerschalter
7	Netzanschlussleitung
8	Befestigungsseil, 10 m

### **HINWEIS**

Das Gerät enthält Gusseisen, welches einem natürlichen Korrosionsprozess unterliegt. Die Funktion des Geräts wird dadurch nicht beeinträchtigt.

## **Bestimmungsgemäße Verwendung**

ProMax MudDrain 25000/30000, "Gerät" genannt, darf ausschließlich wie folgt verwendet werden:

- Fördern von klarem Wasser oder Regenwasser.
- Fördern von gechlortem Wasser.
- Fördern von Schmutzwasser mit Partikeln mit max. 40 mm Größe.
- Bewässern und Gießen.
- Um- und Auspumpen von Behältern oder Becken.
- Wasserentnahme aus Regentonnen oder Zisternen.
- Betrieb unter Einhaltung der technischen Daten.

## **Möglicher Fehlgebrauch**

Für das Gerät gelten folgende Einschränkungen:

- Nicht geeignet für Salzwasser.
- Nicht geeignet für Trinkwasser.
- Nicht im Langzeitbetrieb (z. B. Dauerumwälzbetrieb im Teich) verwenden.
- Nicht für industrielle Zwecke verwenden.
- Nicht in Verbindung mit Chemikalien, Lebensmitteln, leicht brennbaren oder explosiven Stoffen einsetzen.
- Nicht an die Trinkwasserversorgung anschließen.

## **AUFSTELLEN UND ANSCHLIEßen**

### **Druckschlauch anschließen**

Die Förderleistung ist optimal bei einem Schlauchinnendurchmesser von 50 mm (2").

So gehen Sie vor:

B

1. Stufenschlauchtülle an den Schlauchdurchmesser anpassen.
2. Stufenschlauchtülle auf den Anschluss der Druckseite schrauben.
3. Druckschlauch mit der Stufenschlauchtülle verbinden.
  - Den Druckschlauch mit einer Schlauchschelle sichern.

## **Automatischer Betrieb**

Steigendes Wasser hebt den Schwimmerschalter bis der Einschaltpunkt erreicht ist und die Pumpe einschaltet.

Bei fallendem Wasserstand senkt sich der Schwimmerschalter bis der Ausschaltpunkt erreicht ist und die Pumpe ausschaltet.

So gehen Sie vor:

C

- Kabel des Schwimmerschalters in die Kabelhalterung drücken.
  - Je kürzer das Kabel zwischen Schwimmerschalter und Kabelhalterung ist, desto niedriger liegt der Einschaltpunkt und desto höher liegt der Ausschaltpunkt.

### **HINWEIS**

Für die fehlerfreie Funktion mindestens 10 cm Kabellänge zwischen Schwimmerschalter und Kabelhalterung einhalten.

### **HINWEIS**

Die minimale Restwasserhöhe wird nur im manuellen Betrieb erreicht.

## Manueller Betrieb

Die Pumpe ist ständig eingeschaltet, wenn der Schwimmerschalter senkrecht steht (Kabel hängt nach unten).

### HINWEIS

Im manuellen Betrieb kann die Pumpe trocken laufen.

- Pumpe ausschalten, wenn der minimale Wasserstand erreicht ist.
- Bei Trockenlauf unterliegt die Pumpe einem erhöhten Verschleiß.

## Pumpe aufstellen

D

- Pumpe senkrecht und standsicher im Wasser aufstellen.
- Zum Herablassen in einen Schacht ein Seil am Griff befestigen. Nicht am Netzanschlusskabel tragen.
- Pumpe so aufstellen, dass Schmutzpartikel mit einer Größe >40 mm nicht angesaugt werden und die Ansaugöffnung blockieren. Falls erforderlich, die Pumpe erhöht aufstellen.
- Der Schwimmerschalter muss sich stets frei bewegen können.

## BETRIEB

### WARNUNG

Gefährliche elektrische Spannung!

### Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.

- Die Pumpe im Wasser erst mit dem Stromnetz verbinden, wenn keine Personen im Wasser stehen oder ins Wasser greifen.
- Vor dem Betreten des Wassers oder dem Hineinfassen die Netzspannung aller im Wasser befindlichen Geräte abschalten.

## Gerät einschalten

- Netzstecker in die Steckdose stecken.
  - Die Pumpe ist betriebsbereit.
  - Die Pumpe läuft an, sobald der Wasserstand die Einschalthöhe erreicht hat.

## Gerät ausschalten

- Netzstecker ziehen.
  - Nach dem Ausschalten kann das Restwasser im Schlauch zurückfließen und durch die Ansaugöffnung der Pumpe austreten.

### HINWEIS

Gerät nicht im Langzeitbetrieb verwenden. Andernfalls wird die Lebensdauer des Geräts entsprechend verkürzt.

### HINWEIS

Nach dem Einsatz die Pumpe mit klarem Wasser durchspülen.

## STÖRUNGSBESEITIGUNG

### **WARNUNG**

Gefährliche elektrische Spannung!

**Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.**

Vor Beginn der Arbeiten:

- Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und Gerät vor dem Einschalten sichern.
- Vor dem Betreten des Wassers oder dem Hineinfassen die Netzspannung aller im Wasser befindlichen Geräte abschalten.

Nach Abschluss der Arbeiten:

- Alle Voraussetzungen für die Inbetriebnahme wieder herstellen.

Störung	Ursache	Abhilfe
Pumpe läuft nicht an	Stromversorgung unterbrochen	Sicherung und elektrische Steckverbindungen prüfen
Pumpe schaltet nach kurzer Laufzeit ab	Überlastschutz hat die Pumpe wegen Überhitzung abgeschaltet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ansaugöffnung und Druckschlauch reinigen</li><li>• Pumpe abkühlen lassen</li></ul>
Pumpe läuft, fördert aber nicht oder fördert ungenügend	Druckschlauch verschlossen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druckschlauch knickfrei verlegen</li><li>• Auslauf prüfen und ggf. reinigen</li></ul>
	Ansaugöffnung verstopft	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ansaugöffnung reinigen</li></ul>
	Luft im Druckschlauch	<ul style="list-style-type: none"><li>• Druckschlauch entlüften</li></ul>
	Falls vorhanden: Rückschlagklappe im Druckschlauch falsch eingebaut oder verstopft	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rückschlagklappe richtig einbauen</li><li>• Rückschlagklappe reinigen</li></ul>
	Laufrad defekt oder verschlissen	OASE kontaktieren. <ul style="list-style-type: none"><li>• Das Laufrad darf nur vom Oase-Service ersetzt werden.</li></ul>

## REINIGUNG UND WARTUNG

### **⚠️ WARNUNG**

Gefährliche elektrische Spannung!  
**Tod oder schwere Verletzungen durch Stromschlag.**

- Bevor Sie ins Wasser greifen, Netzspannung von allen Geräten im Wasser abschalten.
- Vor Arbeiten am Gerät Netzspannung abschalten.

### **ℹ️ HINWEIS**

Empfehlung zur regelmäßigen Reinigung:

- Das Gerät nach Bedarf, aber mindestens 2 x jährlich, reinigen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel oder chemische Lösungen verwenden, da sie das Gehäuse beschädigen oder die Funktion des Geräts beeinträchtigen können.
- Empfohlene Reinigungsmittel bei hartnäckigen Verkalkungen:
  - Pumpenreiniger PumpClean von OASE.
  - Essig- und chlorfreien Haushaltsreiniger.
- Pumpe von außen reinigen.
  - Zur Unterstützung eine weiche Bürste verwenden.
- Nach dem Reinigen alle Teile mit klarem Wasser gründlich abspülen.

## VERSCHLEISSTEILE

Verschleißteile unterliegen nicht der Gewährleistung.

Folgende Komponenten sind Verschleißteile und dürfen nur vom OASE-Service ersetzt werden:

- Laufrad

## LAGERN/ÜBERWINTERN

Das Gerät ist nicht frostsicher und muss bei zu erwartendem Frost deinstalliert und eingelagert werden.

So lagern Sie das Gerät richtig:

- Gerät so weit wie möglich entleeren, eine gründliche Reinigung durchführen und auf Schäden überprüfen.
- Sämtliche Schläuche, Rohrleitungen und Anschlüsse soweit wie möglich entleeren.
- Gerät gründlich reinigen, auf Beschädigungen prüfen, beschädigte Teile ersetzen.
- Gerät trocken und frostfrei lagern.
- Offene Steckverbindungen vor Feuchtigkeit und Verschmutzung schützen.

## ENTSORGUNG



### **ℹ️ HINWEIS**

Dieses Gerät darf nicht als Hausmüll entsorgt werden.

- Gerät durch Abschneiden der Kabel unbrauchbar machen und über das dafür vorgesehene Rücknahmesystem entsorgen.

## ERSATZTEILE

Mit Originalteilen von OASE bleibt das Gerät sicher und arbeitet weiterhin zuverlässig.  
Ersatzteilzeichnungen und Ersatzteile finden Sie auf unserer Internetseite.



[www.oase-livingwater.com/ersatzteile-di](http://www.oase-livingwater.com/ersatzteile-di)

## TECHNISCHE DATEN

ProMax MudDrain			25000	30000
Bemessungsspannung	V AC	230	230	
Bemessungsfrequenz	Hz	50	50	
Bemessungsleistung	W	1200	1500	
Schutzart		IP 68	IP 68	
Anschluss Druckseite	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Minimale Einschalthöhe / maximale Ausschalt-höhe	mm	550	300	
Maximale Einschalthöhe / minimale Ausschalt-höhe	mm	750	180	
Fördermenge	maximal	l/h	25000	30000
Förderhöhe	maximal	m	10	12
Tauchtiefe	maximal	m	7	7
Korngröße	maximal	mm	40	40
Netzanschlussleitung	Länge	m	10	10
Abmessungen	Durchmesser	mm	180	180
	Höhe	mm	453	453
Gewicht	kg	13,4	14,1	

## **WARNING**

- This unit can be used by children aged 8 and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed on how to use the unit in a safe way and they understand the hazards involved.
- Do not allow children to play with the unit.
- Only allow children to carry out cleaning and user maintenance under supervision.
- Ensure that the unit is fused for a rated fault current of max. 30 mA by means of a fault current protection device.
- Only connect the unit if the electrical data of the unit and the power supply correspond. The unit data is to be found on the unit type plate, on the packaging or in this manual.
- Possible death or severe injury from electrocution! Before reaching into the water, always disconnect all units in the water that have a voltage

- of >12 V AC or >30 V DC from the power supply.
- Only operate the unit if no persons are in the water.
- If a power connection cable is damaged, have it immediately replaced by OASE, an authorised customer service or a qualified electrician to prevent electric shock.

## **SAFETY INFORMATION**

### **Electrical connection**

- Extension cables and power distributors (e.g. outlet strips) must be suitable for outdoor use (splash-proof).
- Protect the plug connection from moisture.
- Only connect the unit to a correctly fitted socket.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## **Safe operation**

- Never operate the unit if the housing is defective!
- Never operate the unit if an electrical cable is defective!
- Never carry or pull the unit by the electrical cable.
- Route cables such that they are protected from damage and do not present a tripping hazard.
- Never carry out technical changes to the unit.
- Only carry out work on the unit that is described in this manual. If problems cannot be overcome, please contact an authorised customer service point or, if in doubt, the manufacturer.
- Only use original spare parts and accessories for the unit.

## **INFORMATION ABOUT THIS OPERATING MANUAL**

You made a good choice with the purchase of this product **ProMax MudDrain 25000/30000**.

Prior to commissioning the unit, please read the instructions of use carefully and fully familiarise yourself with the unit. Ensure that all work on and with this unit is only carried out in accordance with these instructions.

Adhere to the safety information for the correct and safe use of the unit.

Keep these instructions in a safe place! Please also hand over the instructions when passing the unit on to a new owner.

## **Symbols used in these instructions**

### **Warnings**

The warning information is categorised by signal words, which indicate the extent of the hazard.



### **WARNING**

- Indicates a possibly hazardous situation.
- Non-observance may lead to death or serious injuries.



### **NOTE**

Information for the purpose of clarification or for preventing possible damage to assets or to the environment.

### **Additional information**

- A Reference to a figure, e.g. Fig. A.  
→ Reference to another section.

## **PRODUCT DESCRIPTION**

### **Overview**

<input type="checkbox"/> A	<b>ProMax MudDrain 25000/30000</b>
1	Handle
2	Stepped hose adapter
3	Reducing socket, 45.5 mm to 41.9 mm (1½" to 1¼")
4	Connection, pressure side 57.3 mm (2")
5	Pump base
6	Float switch
7	Mains connection cable
8	Fixing rope, 10 m



### **NOTE**

The unit contains cast iron which is subject to a natural corrosion process. This does not impair the function of the unit.

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

CN

## Intended use

ProMax MudDrain 25000/30000, referred to as "unit", may only be used as specified in the following:

- For pumping clear water or rain water.
- For pumping chlorinated water.
- For pumping dirty water containing max. 40 mm large particles.
- For irrigating and watering.
- For transferring water from and draining basins or ponds/pools.
- For pumping the water out of water butts/rain barrels or cisterns.
- Operation under observance of the technical data.

## Possible incorrect use

The following restrictions apply to the unit:

- Not suitable for salt water.
- Not suitable for drinking water.
- Do not use for long-term operation (e.g. continuous recirculation of the water in a pond).
- Do not use for industrial purposes.
- Do not use in conjunction with chemicals, foodstuff, easily flammable or explosive substances.
- Do not connect to the drinking water supply.

## INSTALLATION AND CONNECTION

### Connecting the pressure hose

An optimum flow rate is achieved with a hose inside diameter of 50 mm (2").

How to proceed:

B

1. Adapt the stepped hose adapter to the hose diameter
2. Screw the stepped hose adapter onto the connection on the pressure side.
3. Connect the pressure hose to the stepped hose adapter.
  - Secure the pressure hose with a hose clip.

## Automatic mode

When the water level rises, it lifts the float switch until the switch-on point is reached and the pump switches on.

When the water level drops, the float switch lowers until the switch-off point is reached and the pump switches off.

How to proceed:

C

- Push the float switch cable into the cable clip.
  - The shorter the cable between the float switch and the cable clip, the lower the switch-on point and the higher the switch-off point.



### NOTE

To ensure faultless function, ensure that the length of cable between the float switch and the cable clip measures at least 10 cm.



### NOTE

The minimum residual water height is only reached in manual mode.

## Manual mode

The pump remains permanently switched on if the float switch is set vertically (cable hanging down).

### NOTE

The pump can run dry in manual mode.

- Switch off the pump when the minimum water level is reached.
- Running the pump dry increases wear.

## Installing the pump

### D

- Install the pump in a vertical and stable position in the water.
- If it needs to be lowered into a shaft, fasten a rope to the handle. Do not carry it by the mains power cable.
- Install the pump such that it does not take in dirt particles with a size >40 mm, which would block the intake. Install the pump in a raised position if necessary.
- Ensure that the float switch can always move freely.

## OPERATION

### WARNING

Dangerous electrical voltage!

**Death or severe injury from electrocution.**

- Only connect the pump to the power supply when there are no persons in or reaching into the water.
- Before stepping into or reaching into the water, switch off all units located in the water.

## Switching on the unit

- Insert the power plug into the socket.
  - The pump is ready for operation.
  - The pump will start up as soon as the level of the water reaches the switch-on height.

## Switching off the unit

- Disconnect the power plug.
  - When the pump is switched off, residual water in the hose may flow back and out of the pump intake.

### NOTE

Do not use the unit for long-term operation. Otherwise this will impair the operating life of the unit accordingly.

### NOTE

Rinse out the pump with clean water after use.

## REMEDY OF FAULTS

### **WARNING**

Dangerous electrical voltage!

**Death or severe injury from electrocution.**

**Prior to starting work:**

- Switch off the unit, disconnect the power plug and secure the unit from being switched on again.
  - Before stepping into or reaching into the water, switch off all units located in the water.
- On completion of the work:
- Restore all the prerequisites for start-up.

Malfunction	Cause	Remedy
Pump does not start.	Power supply interrupted	Check the fuse and electrical plug connections.
Pump switches off after a short running period.	Overload protection has switched the pump off due to overheating.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clean the intake and pressure hose.</li><li>• Allow the pump to cool down.</li></ul>
The pump is running but is not delivering, or the delivered quantity is insufficient	Pressure hose kinked	<ul style="list-style-type: none"><li>• Route the pressure hose without kinks</li><li>• Check the outlet and clean if necessary</li></ul>
	Intake blocked	<ul style="list-style-type: none"><li>• Clean the intake</li></ul>
	Air in the pressure hose	<ul style="list-style-type: none"><li>• Expel the air from the pressure hose.</li></ul>
	If applicable: Non-return valve incorrectly fitted in the pressure hose or clogged	<ul style="list-style-type: none"><li>• Correctly fit the non-return valve.</li><li>• Clean the non-return valve.</li></ul>
	Impeller defective or worn	Contact OASE <ul style="list-style-type: none"><li>• The impeller may only be replaced by the OASE Service.</li></ul>

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## MAINTENANCE AND CLEANING

### **WARNING**

Dangerous electrical voltage!  
**Death or severe injury from electrocution.**

- Before reaching into the water, switch off the mains voltage of all units in the water.
- Isolate the unit (disconnect from the power supply) before carrying out any work on it.



### **NOTE**

Recommendation on regular cleaning:

- Clean the unit as required but at least twice per year.
- Do not use aggressive cleaning agents or chemical solutions as they could attack the housing or impair the function of the unit.
- Recommended cleaning agent for removing stubborn limescale deposits:
  - Pump cleaning agent PumpClean from OASE.
  - Vinegar- and chlorine-free household cleaning agent.
- Clean the outside of the pump.
  - Use a soft brush as an aid.
- After cleaning, thoroughly rinse all parts in clean water.

## WEAR PARTS

Wear parts are excluded from the warranty.

The following components are wear parts and may only be replaced by the OASE Service.

- Impeller

## STORAGE/OVERWINTERING

The unit is not frost-proof and has to be removed and put into storage if minus temperatures are expected.

How to correctly store the unit:

- Drain the unit as far as possible, clean thoroughly and check for damage.
- Empty all hoses, pipes and connections as far as possible.
- Thoroughly clean the unit, check it for damage and replace any damaged parts.
- Store the unit in a dry and frost-free place.
- Protect open plug connections from moisture and dirt.

## DISPOSAL



### **NOTE**

Do not dispose of this unit with domestic waste.

- Render the unit unusable beforehand by cutting the cables and dispose of the unit via the return system provided for this purpose.

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

CN

## SPARE PARTS

The use of original parts from OASE ensures continued safe and reliable operation of the unit.

Please visit our website for spare parts drawings and spare parts.



[www.oase-livingwater.com/spareparts-di](http://www.oase-livingwater.com/spareparts-di)

## TECHNICAL DATA

ProMax MudDrain			25000	30000
Rated voltage	V AC	230	230	
Rated frequency	Hz	50	50	
Rated power	W	1200	1500	
Protection type		IP 68	IP 68	
Connection, pressure side	mm	57.3	57.3	
	"	2	2	
Minimum switch-on height / maximum switch-off height	mm	550	300	
Maximum switch-on height / minimum switch-off height	mm	750	180	
Flow rate	Max.	l/h	25000	30000
Head height	Max.	m	10	12
Immersion depth	Max.	m	7	7
Particle size	Max.	mm	40	40
Mains connection cable	Length	m	10	10
Dimensions	Diameter	mm	180	180
	Height	mm	453	453
Weight		kg	13.4	14.1

## AVERTISSEMENT

- Attention :

Dans le cas où cet appareil serait utilisé par des mineurs de moins de 8 ans ainsi que par des personnes souffrant d'un handicap mental ou plus généralement par des personnes manquant d'expérience, un adulte averti devra être présent, qui renseignera le mineur ou la personne fragilisée concernée sur le bon emploi de ce matériel. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Ne pas laisser un enfant sans surveillance pour le nettoyage ou l'entretien.

- Veiller à ce que l'appareil soit absolument protégé par fusible par le biais d'une protection différentielle avec un courant assigné de 30 mA maximum.

- Ne brancher l'appareil que lorsque les caractéristiques électriques de l'appareil et de l'alimentation électrique correspondent. Les caractéristiques de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalé-

tique de l'appareil, sur l'emballage ou dans cette notice d'emploi.

- La mort ou des blessures graves par choc électrique sont possibles ! Avant de mettre les mains dans l'eau, débranchez les appareils dans l'eau d'une tension >12 V CA ou >30 V CC.
- Utiliser l'appareil uniquement lorsque personne ne se trouve dans l'eau.
- Faire remplacer immédiatement un câble d'alimentation électrique endommagé, par OASE, un service d'assistance agréé, ou par un électricien qualifié afin d'éviter tout risque d'électrocution.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### Raccordement électrique

- Les câbles de rallonge et le distributeur de courant (p. ex. blocs multiprises) doivent être conçus pour une utilisation en extérieur (protégé contre les projections d'eau).
- Protéger les raccordements à fiche contre l'humidité.
- Raccorder l'appareil uniquement à une prise installée de manière réglementaire.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## Exploitation sécurisée

- Ne pas utiliser l'appareil avec un boîtier défectueux.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil si le câble électrique est défectueux.
- Ne pas porter ou tirer l'appareil par les câbles électriques.
- Poser les câbles de manière à ce qu'ils soient protégés contre d'éventuels endommagements et veiller à ce que personne ne puisse trébucher.
- Ne jamais procéder à des modifications techniques sur l'appareil.
- Exécuter des travaux sur l'appareil uniquement si ces derniers sont décrits dans la notice d'emploi. S'il est impossible de remédier aux problèmes, contacter le SAV agréé ou en cas de doute le constructeur.
- N'utiliser que des pièces de rechange et des accessoires d'origine pour l'appareil.

## EN CE QUI CONCERNE CETTE NOTICE D'EMPLOI

Avec l'acquisition du produit, **ProMax MudDrain 25000/30000** vous avez fait le bon choix.

Avant la première utilisation de l'appareil, lire attentivement cette notice d'emploi et se familiariser avec l'appareil. Tous les travaux effectués avec et sur cet appareil devront être exécutés conformément aux directives ci-jointes.

Respecter impérativement les consignes de sécurité relatives à une utilisation correcte et en toute sécurité.

Conserver soigneusement cette notice d'emploi. Lors d'un changement de propriétaire, prière de transmettre également cette notice d'emploi.

## Symboles dans cette notice d'emploi

### Avertissements

Dans cette notice, les avertissements sont classés par mots de signalisation qui indiquent l'ampleur du risque.

### AVERTISSEMENT

- signale une situation éventuellement dangereuse.
- Le non-respect risque d'entraîner la mort ou des blessures graves.

### REMARQUE

Informations permettant d'assurer une meilleure compréhension et d'éviter des dommages matériels ou environnementaux.

### Autres remarques

- A Renvoi à l'illustration, p. ex. Figure A.
- Renvoi à un autre chapitre.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

### Vue d'ensemble

<input type="checkbox"/>	A	ProMax MudDrain 25000/30000
1		Poignée
2		Embout de tuyau à étages
3		Manchon de réduction, 45,5 mm sur 41,9 mm (1½" sur 1¼")
4		Raccord côté refoulement 57,3 mm (2")
5		Pied de la pompe
6		Contact à flotteur
7		Câble d'alimentation électrique
8		Câble de fixation, 10 m



## REMARQUE

L'appareil contient de la fonte soumise à un processus de corrosion naturelle. La fonction de l'appareil n'en est nullement entravée.

## Utilisation conforme à la finalité

ProMax MudDrain 25000/30000, appelé par la suite «appareil», doit être utilisé exclusivement comme suit :

- Refoulement d'eau claire ou d'eau de pluie.
- Refoulement d'eau chlorée.
- Refoulement d'eaux usées à teneur de particules d'une taille de 40 mm maximum.
- Irrigation et arrosage.
- Remise en circulation et vidage par pompage des réservoirs ou des bassins.
- Prise d'eau dans des tonneaux de pluie ou des citernes.
- Exploitation dans le respect des données techniques.

## Éventuelle utilisation incorrecte

Les restrictions suivantes sont valables pour l'appareil :

- Non compatible à l'eau salée.
- Non approprié pour l'eau potable.
- A ne pas utiliser pour une exploitation à long terme (p. ex. fonctionnement de circulation permanent dans une pièce d'eau).
- A ne pas utiliser à des fins industrielles.
- Ne pas utiliser en relation avec des produits chimiques, des produits alimentaires, des matériaux facilement inflammables ou explosifs.
- A ne pas raccorder à l'alimentation en eau potable.

## MISE EN PLACE ET RACCORDEMENT

### Branchemen du tuyau de refoulement

Le débit est optimal avec un diamètre intérieur de 50 mm (2") pour le tuyau.

Voici comment procéder :

B

1. Adapter l'embout à étages au diamètre du tuyau.
2. Visser l'embout à étages sur le raccord du côté refoulement.
3. Relier le tuyau de refoulement à l'embout à étages.
  - Bloquer le tuyau de refoulement avec un collier de serrage.

## Mode automatique

L'eau qui monte soulève le contact à flotteur jusqu'à ce que le point d'enclenchement soit atteint et la pompe en circuit.

Le niveau d'eau décroissant abaisse le contact à flotteur jusqu'à ce que le point de déclenchement soit atteint et la pompe hors circuit.

Voici comment procéder :

C

- Enfoncer le câble du contact à flotteur dans le support de câble.
  - Plus le câble entre le contact à flotteur et le support de câble est court, plus le point d'enclenchement est bas et plus le point de déclenchement est haut.



## REMARQUE

Pour un fonctionnement impeccable, respecter une longueur de câble de 10 cm au moins entre le contact à flotteur et le support de câble.



## REMARQUE

La hauteur d'eau résiduelle minimale s'atteint uniquement en mode manuel.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## Mode manuel.

La pompe est en permanence en circuit lorsque le contact à flotteur est à la verticale (le câble pend).

### REMARQUE

En mode manuel, la pompe peut fonctionner à sec.

- Mettre la pompe hors circuit lorsque le niveau d'eau minimal est atteint.
- En cas de marche à sec, la pompe est soumise à une usure accrue.

## Installation de la pompe

D

- Placer la pompe à la verticale et de manière stable dans l'eau.
- Pour la descendre dans un puits, fixer une corde à la poignée. Ne pas la porter par le câble de raccordement au réseau.
- Positionner la pompe de sorte à ce que les particules de salissures d'une taille >40 mm ne soient pas aspirées et qu'elles ne bouchent pas l'orifice d'aspiration. Si besoin, placer la pompe à un point plus élevé.
- La liberté de mouvement du contact à flotteur doit toujours être assurée.

## EXPLOITATION

### AVERTISSEMENT

Tension électrique dangereuse !  
**Mort ou blessures graves par choc électrique.**

- Ne raccorder la pompe qui se trouve dans l'eau au réseau électrique que lorsque plus personne ne se trouve dans l'eau ou ni met les mains.
- Avant d'entrer dans l'eau ou avant d'y mettre les mains, toujours couper la tension de réseau de tous les appareils se trouvant dans l'eau.

## Mettre l'appareil en circuit

- Brancher la fiche secteur dans la prise.
  - La pompe est opérationnelle.
  - La pompe démarre dès que le niveau d'eau a atteint la hauteur de déclenchement.

## Déconnexion de l'appareil

- Débrancher la prise secteur.
  - Après la mise hors circuit, de l'eau résiduelle risque d'être refoulée dans le tuyau et de s'écouler par l'orifice d'aspiration de la pompe.

### REMARQUE

Ne pas utiliser l'appareil pour une exploitation à long terme. Le cas contraire risquant de raccourcir en conséquence la durée de vie de l'appareil.

### REMARQUE

Après son utilisation, bien rincer la pompe à l'eau claire.

## DEPANNAGE

### AVERTISSEMENT

Tension électrique dangereuse !

**Mort ou blessures graves par choc électrique.**

**Avant d'entamer les travaux :**

- Couper l'appareil, tirer la prise et protéger l'appareil contre toute remise en circuit.
- Avant d'entrer dans l'eau ou avant d'y mettre les mains, toujours couper la tension de réseau de tous les appareils se trouvant dans l'eau.

Après l'achèvement des travaux :

- rétablir tous les prérequis de mise en circuit.

Défaut	Cause	Remède
La pompe ne démarre pas	L'alimentation en courant est coupée	Contrôler le fusible et les raccords enfichables électriques
La pompe s'arrête après une courte période de marche	La protection contre la surcharge a coupé la pompe pour cause de surchauffe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nettoyer l'orifice d'aspiration et le tuyau de refoulement</li><li>• Laisser refroidir la pompe</li></ul>
La pompe marche, toutefois sans refouler ou en refoulant insuffisamment	Tuyau de refoulement fermé	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poser le tuyau de refoulement sans le plier</li><li>• Contrôler le conduit d'écoulement et, si besoin, le nettoyer</li></ul>
	Orifice d'aspiration bouchée	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nettoyer l'orifice d'aspiration</li></ul>
	Air dans le tuyau de refoulement	<ul style="list-style-type: none"><li>• Purger le tuyau de refoulement</li></ul>
	Si existant : Clapet anti-retour incorrectement monté dans le tuyau de refoulement ou colmaté	<ul style="list-style-type: none"><li>• Correctement monter le clapet anti-retour</li><li>• Nettoyage du clapet anti-retour</li></ul>
	Turbine défectueuse ou usée	<p>Contacter OASE.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le remplacement de la turbine est exclusivement réservé au SAV Oase.</li></ul>

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

### **⚠ AVERTISSEMENT**

Tension électrique dangereuse !

**Mort ou blessures graves par choc électrique.**

- Avant de mettre les mains dans l'eau, couper la tension de réseau de tous les appareils se trouvant dans l'eau.
- Couper la tension secteur avant toute exécution de travaux sur l'appareil.

### **ℹ REMARQUE**

Recommandations pour un nettoyage régulier :

- Nettoyer l'appareil en fonction du besoin, néanmoins 2 fois par an au moins.
- N'utiliser ni des produits de nettoyage agressifs, ni des solutions chimiques qui risqueraient d'attaquer le corps ou d'entraver le fonctionnement de l'appareil.
- Produits de nettoyage recommandés en cas d'entartrages tenaces :
  - Nettoyant pour pompe PumpClean de OASE.
  - Détergents ménagers exempts de vinaigre et de chlore.
- Nettoyer la pompe de l'extérieur.
  - Pour mieux la nettoyer, utiliser une brosse douce.
- Après le nettoyage, rincer méticuleusement toutes les pièces à l'eau claire.

## PIECES D'USURE

Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par la garantie.

Ci-après, les composants qui sont des pièces d'usure et dont le remplacement est exclusivement réservé au SAV Oase :

- Turbine

## STOCKAGE / ENTREPOSAGE POUR L'HIVER

L'appareil n'est pas résistant au gel et doit absolument être désinstallé et entreposé lorsque du gel est prévu.

Ci-après, la méthode optimale pour entreposer l'appareil :

- Vidanger l'appareil autant qu'il est possible de le faire, procéder à un nettoyage soigneux et vérifier l'absence de dommages.
- Vider l'ensemble des tuyaux, conduites et raccordements autant que possible.
- Nettoyer méticuleusement l'appareil, l'inspecter pour déceler toute présence éventuelle de dommages, absolument remplacer toute pièce endommagée.
- Stocker la pompe au sec et à l'abri du gel.
- Protéger les fiches ouvertes contre l'humidité et les salissures.

## RECYCLAGE



### **ℹ REMARQUE**

Il est interdit de mettre cet appareil au rebut en l'évacuant vers la gestion des ordures ménagères.

- Rendre l'appareil inutilisable en coupant le câble et le mettre au rebut en utilisant le système de retour prévu à cet effet.

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

CN

## PIECES DE RECHANGE

L'appareil continue de fonctionner de manière fiable et sécurisée avec des pièces originales d'OASE.

Vous trouverez nos pièces de rechange et leurs schémas sur notre site internet.



[www.oase-livingwater.com/piecesdetachees-di](http://www.oase-livingwater.com/piecesdetachees-di)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>ProMax MudDrain</b>			<b>25000</b>	<b>30000</b>
Tension du réseau	V AC		230	230
Fréquence du réseau	Hz		50	50
Puissance assignée	W		1200	1500
Indice de protection			IP 68	IP 68
Raccord côté refoulement	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Hauteur d'enclenchement minimale / hauteur de déclenchement maximale	mm	550	300	
Hauteur d'enclenchement maximale / hauteur de déclenchement minimale	mm	750	180	
Débit de la pompe	maximal	l/h	25000	30000
Hauteur de refoulement	maximal	m	10	12
Profondeur d'immersion	maximal	m	7	7
Dimension du grain	maximal	mm	40	40
Câble d'alimentation électrique	Longueur	m	10	10
Dimensions	Diamètre	mm	180	180
	Hauteur	mm	453	453
Poids	kg	13,4	14,1	

## ⚠ WAARSCHUWING

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en daarnaast door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen, die hiermee samenhangen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, die niet onder toezicht staan.
- Het apparaat moet beveiligd zijn via een aardlekschakelaar met een vastgestelde lekstroom van maximaal 30 mA.
- Apparaat alleen aansluiten als de elektrische specificaties van het apparaat en de voeding overeenstemmen. De specificaties staan op het typeplaatje van het apparaat, op de verpakking, of in deze handleiding vermeld.

- Dodelijk of ernstig lichamelijk letsel is mogelijk door elektrische schokken! Voor u in het water grijpt, moet u apparaten met een spanning >12 V AC of >30 V DC van het elektriciteitsnet scheiden.
- Apparaat alleen toepassen wanneer er zich geen personen in het water ophouden.
- Een beschadigde netaansluitkabel direct door OASE, een geautoriseerde servicedienst of een gekwalificeerde elektrotechnicus laten vervangen om gevaar door elektrocutie te vermijden.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### Elektrische aansluiting

- Verlengkabels en stroomverdelers (bijv. stekkerdelen) moeten voor het gebruik buitenhuis geschikt zijn (spatwaterbestendig).
- Stekkerverbindingen tegen vocht beschermen.
- Apparaat alleen op een volgens de voorschriften geïnstalleerde wandcontactdoos aansluiten.

## **Veilig gebruik**

- Als de behuizing defect is, mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Bij defecte elektrische kabel mag het apparaat niet worden gebruikt.
- Apparaat niet aan het elektrische snoer dragen of trekken.
- Snoeren beschermd tegen beschadigingen aanleggen en erop letten dat niemand erover kan struikelen.
- Het apparaat nooit aan technische modificaties onderwerpen.
- Alleen werkzaamheden aan het apparaat uitvoeren die in deze handleiding beschreven staan. Als problemen zich niet laten verhelpen contact opnemen met een klantenservice of in geval van twijfel met de fabrikant.
- Alleen originele vervangingsonderdelen en -toebehoren voor het apparaat toe-passen.

## **OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING**

Met de aanschaf van het product **ProMax MudDrain 25000/30000** heeft u een goede keuze gemaakt.

Voordat u het apparaat in gebruik neemt dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en zich met het apparaat vertrouwd te maken. Alle werkzaamheden aan en met dit apparaat mogen uitsluitend verricht worden als ze conform de onder-havige handleiding zijn.

Houdt u zich voor een juist en veilig gebruik stipt aan de veiligheidsvoorschriften.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Geef de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar wanneer het apparaat van eigenaar verwisselt.

## **Symbolen in deze handleiding**

### **Waarschuwingen**

De waarschuwingen in deze handleiding zijn met signaalwoorden gemarkeerd, die de mate van gevaar aangeven.

### **WAARSCHUWING**

- Betekent een mogelijk gevaarlijke situatie.
- Bij niet aanhouden van de instructie kan dodelijk of ernstig lichamelijk letsel het gevolg zijn.

### **OPMERKING**

Informatie, die voor een beter begrip of preventie van mogelijke materiële of milieuschade is bedoeld.

### **Overige instructies**

- A Verwijst naar een afbeelding, bijvoorbeeld afbeelding A.  
→ Verwijst naar een ander hoofdstuk.

## **PRODUCTBESCHRIJVING**

### **Overzicht**

<input type="checkbox"/> A	ProMax MudDrain 25000/30000
1	Handgreep
2	Slangnippel
3	Verloopmof, 45,5 mm naar 41,9 mm (1½" naar 1¼")
4	Aansluiting perszijde 57,3 mm (2")
5	Pompvoet
6	Vlotterschakelaar
7	Netaansluitkabel
8	Bevestigingskabel, 10 m



## OPMERKING

Het apparaat bevat gietijzer, dat onderhevig is aan een natuurlijk corrosieproces. De werking van het apparaat wordt daardoor niet beïnvloed.

## Beoogd gebruik

ProMax MudDrain 25000/30000, verder "apparaat" genoemd, mag alleen als volgt worden gebruikt:

- Transporteren van schoon water of regenwater.
- Transporteren van gechloreerd water.
- Transporteren van vuil water met deeltjes tot maximaal 40 mm grootte.
- Irrigeren en besproeien.
- Ompompen en leegpompen van reservoirs of bassins.
- Waterafname uit regentonnen of stortbakken.
- Gebruik onder naleving van de technische gegevens.

## Mogelijk verkeerd gebruik

De volgende inperkingen gelden voor het apparaat:

- Niet geschikt voor zoutwater.
- Niet geschikt voor drinkwater.
- Niet toepassen voor continu bedrijf (bijvoorbeeld continu circuleren in een vijver).
- Niet gebruiken voor industriële doeleinden.
- Niet gebruiken in combinatie met chemicaliën, levensmiddelen, licht brandbare of explosieve stoffen.
- Niet aansluiten op de drinkwatervoorziening.

## PLAATSEN EN AANSLUITEN

### Drukslang aansluiten

De capaciteit is optimaal bij een slangbinendiameter van 50 mm (2").

Zo gaat u te werk:

- B

1. De getrapte slangaansluiting op de slangdiameter aanpassen.
2. De getrapte slangaansluiting op de aansluiting van de perszijde schroeven.
3. Drukslang met de getrapte slangaansluiting verbinden.
  - De drukslang met een slangklem borgen.

### Automatisch bedrijf

Een stijgend waterpeil tilt de vlotterschakelaar op tot het inschakelpunt is bereikt en de pomp inschakelt.

Bij een dalend waterpeil daalt de vlotterschakelaar tot het uitschakelpunt is bereikt en de pomp uitschakelt.

Zo gaat u te werk:

- C

- Kabel van de vlotterschakelaar in de kabelhouder drukken.
  - Des te korter de kabel tussen de vlotterschakelaar en de kabelhouder is, des te lager ligt het inschakelpunt en des te hoger licht het uitschakelpunt.



## OPMERKING

Voor een storingsvrije werking minimaal 10 cm kabellengte aanhouden tussen de vlotterschakelaar en de kabelhouder.



## OPMERKING

De minimale restwaterhoogte wordt alleen in handmatig bedrijf bereikt.

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

CN

## **Handmatige werking**

De pomp is continu ingeschakeld, wanneer de vilterschakelaar verticaal staat (kabel hangt naar beneden).



### **OPMERKING**

In handmatig bedrijf kan de pomp drooglopen.

- Pomp uitschakelen wanneer het minimale waterpeil is bereikt.
- Bij drooglopen slijt de pomp overmatig veel.

## **Pomp opstellen**



- Plaats de pomp verticaal en stevig in het water.
- Bevestig voor het neerlaten in een schacht een kabel aan de greep. Niet een de netvoedingskabel dragen.
- Stel de pomp zodanig op, dat vuildeeltjes met een grootte van > 40 mm niet worden aangezogen en de aanzuigopening blokkeren. Indien nodig, de pomp hoger opstellen.
- De vilterschakelaar moet zich altijd vrij kunnen bewegen.

## **WERKING**



### **WAARSCHUWING**

Gevaarlijke elektrische spanning!

**Ernstig letsel of zelfs overlijden, door elektrische schokken.**

- Verbind de pomp in het water pas met het spanningsnet, wanneer geen personen meer in het water staan of daarin grijpen.
- Voor het betreden van het water of daarin grijpen de netspanning van alle apparaten die zich in het water bevinden uitschakelen.

## **Apparaat inschakelen**

- Plaats de netstekker in de contactdoos.
  - De pomp is gebruiksklaar.
  - De pomp start, zodra het waterpeil de inschakelhoogte heeft bereikt.

## **Apparaat uitschakelen**

- Trek de netstekker uit de contactdoos.
  - Na het uitschakelen kan het restwater in de slang terugstromen en door de aanzuigopening van de pomp naar buiten komen.



### **OPMERKING**

Gebruik het apparaat niet in continubedrijf. De levensduur van het apparaat wordt daardoor bekort.



### **OPMERKING**

Na het gebruik de pomp met schoon water doorspoelen.

## STORING VERHELPEN

### WAARSCHUWING

Gevaarlijke elektrische spanning!

**Ernstig letsel of zelfs overlijden, door elektrische schokken.**

**Voor aanvang van de werkzaamheden:**

- Schakel het apparaat uit en zorg ervoor dat deze niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.
- Voor het betreden van het water of daarin grijpen de netspanning van alle apparaten die zich in het water bevinden uitschakelen.

**Na afronden van de werkzaamheden:**

- Waarborg dat weer aan alle voorwaarden voor de inbedrijfstelling wordt voldaan.

Storing	Orzaak	Oplossing
Pomp start niet	Voeding onderbroken	Zekering en elektrische stekkers controleren
Pomp schakelt na korte looptijd uit	De overbelastingsbeveiliging heeft de pomp vanwege oververhitting uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aanzuigopening en drukslang reinigen</li><li>• Pomp laten afkoelen</li></ul>
Pomp draait, maar transporteert niet of onvoldoende	Drukslang afgesloten	<ul style="list-style-type: none"><li>• Installeer de drukslang zonder knikken</li><li>• Uitlaat controleren en eventueel reinigen</li></ul>
	Aanzuigopening verstopt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aanzuigopening reinigen</li></ul>
	Lucht in de drukslang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Drukslang ontluchten</li></ul>
	Indien aanwezig: Terugslagklep in de drukslang verkeerd ingebouwd of verstopt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terugslagklep correct inbouwen</li><li>• Schoonmaken van de terugslagklep</li></ul>
	Schoopenwiel defect of versleten	<p>Neem contact op met OASE.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Het schoopenwiel mag alleen door de Oase-service worden vervangen.</li></ul>

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## REINIGING EN ONDERHOUD

### WAARSCHUWING

Gevaarlijke elektrische spanning!  
**Ernstig letsel of zelfs overlijden, door elektrische schokken.**

- Voordat u in het water grijpt, de netspanning van alle apparaten die zich in het water bevinden uitschakelen.
- De netspanning uitschakelen voordat er aan het apparaat mag worden gewerkt.



### OPMERKING

Aanbeveling voor regelmatige reiniging:

- Het apparaat indien nodig, maar minstens 2 x per jaar reinigen.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen of chemische oplossingen omdat daardoor de behuizing of de werking kan worden aangetast.
- Aanbevolen reinigingsmiddelen bij hardnekke kalkaanslag:
  - Pompreeiniger PumpClean van OASE.
  - Azijn- en chloorvrije huishoudreiniger.
- Pomp van buiten reinigen.
  - Ter ondersteuning een zachte borstel gebruiken.
- Na het reinigen alle delen met schoon water afspoelen.

## SLIJTAGEDELEN

Niet-slijtvaste onderdelen vallen niet onder de garantie.

De volgende componenten zijn slijtageonderdelen en mogen alleen door de OASE-service worden vervangen:

- Schoepenrad

## OPSLAG/OVERWINTEREN

Het apparaat is niet bestand tegen vorst en moet bij verwachte vorst gedemonterd en opgeslagen worden.

Zo slaat u het apparaat correct op:

- Maak het apparaat zo goed mogelijk leeg, reinig het grondig en controleer of het beschadigd is.
- Maak alle slangen, buizen en aansluitingen zo goed mogelijk leeg.
- Apparaat grondig reinigen, op beschadigingen controleren, beschadigde onderdelen vervangen.
- Sla het apparaat droog en vorstvrij op.
- Open connectoren beschermen tegen vocht en vuil.

## AFVOER VAN HET AFGEDANKTE APPARAAT



### OPMERKING

Dit apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren!

- Apparaat door afknippen van de netvoedingskabel onbruikbaar maken en via het daarvoor bedoelde innamesysteem afvoeren.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## RESERVEONDERDELEN

Met originele onderdelen van OASE blijft het apparaat veilig en werkt het weer betrouwbaar.

Onderdelentekeningen en reserveonderdelen vindt u op onze website.



[www.oase-livingwater.com/onderdelen-di](http://www.oase-livingwater.com/onderdelen-di)

## TECHNISCHE GEGEVENS

ProMax MudDrain			25000	30000
Nominale spanning	V~	230	230	
Nominale frequentie	Hz	50	50	
Nominaal vermogen	W	1200	1500	
Beschermingsgraad		IP 68	IP 68	
Aansluiting drukzijde	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Minimale inschakelhoogte/maximale uitschakelhoogte	mm	550	300	
Maximale inschakelhoogte/minimale uitschakelhoogte	mm	750	180	
Pompcapaciteit	maximaal	l/h	25000	30000
Pomphoogte	maximaal	m	10	12
Dompeldiepte	maximaal	m	7	7
Korrelgrootte	maximaal	mm	40	40
Netaansluitkabel	Lengte	m	10	10
Afmetingen	Diameter	mm	180	180
	Hoogte	mm	453	453
Massa		kg	13,4	14,1

## ADVERTENCIA

- Este equipo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y mayores así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no dispongan de la experiencia y conocimientos necesarios, cuando sean supervisados o hayan sido instruidos en el uso seguro del equipo y los posibles peligros resultantes.
- Los niños no deben jugar con el equipo.
- Está prohibido que los niños ejecuten la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.
- El equipo tiene que estar protegido con un dispositivo de protección contra corriente de fuga máxima de 30 mA.
- Conecte el equipo sólo cuando los datos eléctricos del equipo coinciden con los datos de la alimentación de corriente. Los datos del equipo se encuentran en la placa de datos técnicos en el equipo, en el embalaje o en estas instrucciones.
- Son posibles la muerte o lesiones graves por choque

eléctrico. Antes de tocar el agua, separe de la red de corriente los equipos con una tensión >12 V CA o >30 V CC que se encuentran en el agua.

- Opere el equipo sólo cuando no se encuentren personas en el agua.
- Encargue de inmediato a OASE, un servicio postventa autorizado o un electricista cualificado la sustitución de la línea de conexión de red dañada para evitar peligros por electrocución.

## INDICACIONES DE SEGURIDAD

### Conexión eléctrica

- Las líneas de prolongación y distribuidores de corriente (p. ej. enchufes múltiples) deben ser apropiados para el empleo a la intemperie (protegido contra salpicaduras de agua).
- Proteja las conexiones de enchufe contra humedad.
- Conecte el equipo sólo a un tomacorriente instalado conforme a lo prescrito.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## Funcionamiento seguro

- Está prohibido operar el equipo si la caja está defectuosa.
- Está prohibido operar el equipo si la línea eléctrica está defectuosa.
- No transporte ni tire el equipo por la línea eléctrica.
- Tienda las líneas con protección contra daños y garantice que ninguna persona tropiece con ellas.
- No realice nunca modificaciones técnicas en el equipo.
- Ejecute en el equipo sólo los trabajos descritos en estas instrucciones. Si no es posible eliminar determinados problemas diríjase a una oficina de atención a los clientes o en caso de dudas al fabricante.
- Emplee para el equipo sólo piezas de recambio y accesorios originales.

## SOBRE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO

La compra del producto **ProMax MudDrain 25000/30000** es una buena decisión.

Lea minuciosamente las instrucciones y familiarícese con el equipo antes de usar el mismo por primera vez. Todos los trabajos en y con este equipo sólo se deben ejecutar conforme a estas instrucciones.

Tenga necesariamente en cuenta las indicaciones de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro del equipo.

Guarde cuidadosamente estas instrucciones. Entregue estas instrucciones al nuevo propietario en caso de cambio de propietario.

## Símbolos en estas instrucciones

### Indicaciones de advertencia

Las indicaciones de advertencia contenidas en estas instrucciones están clasificadas mediante palabras de advertencia que muestran la dimensión del peligro.

### ADVERTENCIA

- Denomina una situación posiblemente peligrosa.
- En caso de incumplimiento, la consecuencia puede ser la muerte o una lesión muy grave.

### INDICACIÓN

Informaciones que sirven para una mejor comprensión o la prevención de posibles daños materiales o medioambientales.

### Otras indicaciones

- A Referencia a una ilustración, p. ej. ilustración A.  
→ Referencia a otro capítulo.

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Vista sumaria

<input type="checkbox"/>	A	ProMax MudDrain 25000/30000
1		Mango
2		Boquilla de manguera escalonada
3		Manguito reductor, 45,5 mm en 41,9 mm (1½" en 1¼")
4		Conexión lado de presión 57,3 mm (2")
5		Pie de la bomba
6		Interruptor de flotador
7		Línea de conexión de red
8		Cable de fijación, 10 m



## INDICACIÓN

El equipo contiene hierro fundido que está sometido a un proceso de corrosión natural. Esto no afecta el funcionamiento del equipo.

## Uso conforme a lo prescrito

ProMax MudDrain 25000/30000, denominado "equipo", se puede utilizar sólo de la forma siguiente:

- Transporte de agua clara o agua de lluvia.
- Transporte de agua clorada.
- Transporte de agua sucia con partículas con un tamaño máximo de 40 mm.
- Rociado y regado.
- Trasvase y vaciado de depósitos o piscinas.
- Toma de agua de tanques de agua de lluvia o cisternas.
- Operación observando los datos técnicos.

## Possible uso erróneo

Para el equipo son válidas las siguientes limitaciones:

- No apropiado para agua salada.
- No apropiado para agua potable.
- No emplear para el servicio de larga duración (p. ej. servicio de circulación continua en el estanque).
- No emplee el equipo para fines industriales.
- No emplee el equipo en combinación con productos químicos, alimentos y sustancias fácilmente inflamables o explosivas.
- No conecte el equipo a la línea de alimentación de agua potable.

## EMPLAZAMIENTO Y CONEXIÓN

### Conexión de la manguera de presión

La capacidad de transporte es óptima con un diámetro interior de manguera de 50 mm (2").

Proceda de la forma siguiente:

B

1. Adapte la boquilla de manguera escalonada al diámetro de la manguera.
2. Enrosque la boquilla de manguera escalonado en la conexión del lado de presión.
3. Una la manguera de presión con la boquilla de manguera escalonada.
  - Asegure la manguera de presión con una abrazadera de manguera.

### Funcionamiento automático

El agua ascendente eleva el interruptor de flotador hasta que se alcance el punto de conexión y se conecte la bomba.

El agua decreciente baja el interruptor de flotador hasta que se alcance el punto de desconexión y se desconecte la bomba.

Proceda de la forma siguiente:

C

- Presione el cable del interruptor de flotador en el soporte del cable.
  - Cuanto más corto sea el cable entre el interruptor de flotador y el soporte del cable, más bajo está el punto de conexión y más alto está el punto de desconexión.



## INDICACIÓN

Para garantizar un funcionamiento sin fallos cumpla la longitud mínima del cable de 10 cm entre el interruptor de flotador y el soporte del cable.



## INDICACIÓN

La altura mínima del agua residual sólo se alcanza en el funcionamiento manual.

## Funcionamiento manual

La bomba está continuamente conectada cuando el interruptor de presión está vertical (el cable está colgado hacia abajo).

### INDICACIÓN

La bomba puede marchar en seco durante el funcionamiento manual.

- Desconecte la bomba cuando se alcance el nivel de agua mínimo.
- En caso de marcha en seco, la bomba está sometida a un desgaste mayor.

## Emplazamiento de la bomba

D

- Emplace la bomba vertical y de forma segura en el agua.
- Fije una cuerda en el mango para bajar la bomba a un pozo. No transporte la bomba agarrando el cable de conexión de red.
- Emplace la bomba de forma que las partículas de suciedad >40 mm no se aspiren y bloqueen el orificio de aspiración. Emplace la bomba más elevada si fuera necesario.
- El flotador siempre tiene que moverse libremente.

## FUNCIONAMIENTO

### ADVERTENCIA

Tensión eléctrica peligrosa.

**La muerte o lesiones graves por choque eléctrico.**

- Conecte la bomba en el agua sólo con la red de corriente cuando no haya ninguna persona en el agua o ninguna persona toque en el agua.
- Desconecte la tensión de alimentación de todos los equipos que se encuentran en el agua antes de entrar en el agua o tocar el agua.

## Conexión del equipo

- Enchufe la clavija de red en el tomacorriente.
  - La bomba está lista para el servicio.
  - La bomba arranca cuando el nivel de agua ha alcanzado la altura de conexión.

## Desconexión del equipo

- Saque la clavija de la red.
  - Después de la desconexión, el agua residual en la manguera puede retornar y salir por el orificio de aspiración de la bomba.

### INDICACIÓN

No emplee el equipo en el servicio de larga duración. De lo contrario se reduce correspondientemente la vida útil del equipo.

### INDICACIÓN

Después del uso de la bomba enjuáguela con agua clara.

## ELIMINACIÓN DE FALLOS

### ADVERTENCIA

Tensión eléctrica peligrosa.

**La muerte o lesiones graves por choque eléctrico.**

**Antes de comenzar con los trabajos:**

- Desconecte el equipo, saque la clavija de la red y asegure el equipo contra una conexión.
- Desconecte la tensión de alimentación de todos los equipos que se encuentran en el agua antes de entrar en el agua o tocar el agua.

Después de terminar los trabajos:

- Restablezca todas las condiciones para la puesta en marcha.

Fallo	Causa	Acción correctora
La bomba no arranca	Alimentación de corriente interrumpida	Comprobar el fusible y las conexiones de enchufe eléctricas
La bomba se desconecta después de un corto tiempo de funcionamiento	La protección contra sobrecarga desconectó la bomba por sobrecaleamiento.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpiar el orificio de aspiración y la manguera de presión.</li><li>• Dejar enfriar la bomba</li></ul>
La bomba marcha, pero no transporta o transporta insuficientemente.	Manguera de presión cerrada	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tender la manguera de presión sin dobleces</li><li>• Comprobar la salida y limpiar si fuera necesario</li></ul>
	Orificio de aspiración obstruido	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpiar el orificio de aspiración</li></ul>
	Aire en la manguera de presión	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desairear la manguera de presión</li></ul>
	En caso de existir: La clapeta de retención en la manguera de presión está montada de forma errónea o está obstruida.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Montar correctamente la clapeta de retención</li><li>• Limpiar la clapeta de retención</li></ul>
	Rueda defectuosa o desgastada	<p>Póngase en contacto con OASE.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sólo el personal de servicio de Oase puede sustituir la rueda de rodadura.</li></ul>

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### ADVERTENCIA

Tensión eléctrica peligrosa.

#### **La muerte o lesiones graves por choque eléctrico.**

- Antes de tocar el agua, desconecte la tensión de alimentación de todos los equipos que se encuentran en el agua.
- Antes de realizar trabajos en el equipo desconecte la tensión de alimentación.

### INDICACIÓN

Recomendación para la limpieza regular:

- Limpie el equipo según necesidad, pero como mínimo 2 veces al año.
- No emplee productos de limpieza o soluciones químicas agresivas, porque se puede dañar la caja o mermar el funcionamiento del equipo.
- Productos de limpieza recomendados en caso de calcificaciones persistentes:
  - Producto de limpieza para bombas PumpClean de OASE.
  - Productos de limpieza domésticos sin vinagre y cloro.
- Limpie la bomba por fuera.
  - Emplee un cepillo suave para apoyar la limpieza.
- Después de la limpieza enjuague minuciosamente todas las piezas con agua clara.

## PIEZAS DE DESGASTE

Las piezas de desgaste no entran en la prestación de garantía.

Los siguientes componentes son piezas de desgaste y sólo se pueden sustituir por el personal de servicio de OASE.

- Rueda de rodadura

## ALMACENAMIENTO / CONSERVACIÓN DURANTE EL INVIERNO

El equipo no está protegido contra heladas y se tiene que desmontar y almacenar cuando se esperen heladas.

Almacenamiento correcto del equipo de la forma siguiente:

- Vacíe el equipo en la medida posible, límpiolo minuciosamente y compruebe si está dañado.
- Vacíe en la medida posible todas las mangueras, tuberías y conexiones.
- Limpie minuciosamente el equipo, compruebe si presenta daños y sustituya las partes dañadas.
- Almacene el equipo en un lugar seco y protegido contra heladas.
- Proteja las conexiones de enchufe abiertas contra la humedad y la suciedad.

## DESECHO



### INDICACIÓN

Está prohibido desechar este equipo en la basura doméstica.

- Inutilice el equipo cortando el cable y entréguelo al sistema de recogida previsto.

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

CN

## PIEZAS DE RECAMBIO

El equipo se mantiene seguro y trabaja de forma fiable con las piezas originales de OASE.

Consulte los dibujos de piezas de recambio y las piezas de recambio en nuestra página web.



[www.oase-livingwater.com/piezasdere-puesto-di](http://www.oase-livingwater.com/piezasdere-puesto-di)

## DATOS TÉCNICOS

<b>ProMax MudDrain</b>			<b>25000</b>	<b>30000</b>
Tensión de referencia	V CA		230	230
Frecuencia de referencia	Hz		50	50
Potencia de referencia	W		1200	1500
Categoría de protección			IP 68	IP 68
Conexión lado de presión	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Altura de conexión mínima/ altura de desconexión máxima	mm	550	300	
Altura de conexión máxima/ altura de desconexión mínima	mm	750	180	
Caudal	máxima	l/h	25000	30000
Altura de transporte	máxima	m	10	12
Profundidad de inmersión	máxima	m	7	7
Granulometría	máxima	mm	40	40
Línea de conexión de red	Longitud	m	10	10
Dimensiones	Diámetro	mm	180	180
	Altura	mm	453	453
Peso		kg	13,4	14,1

## ⚠ AVISO

- O aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimentos, enquanto vigiadas por adultos ou quando foram informadas sobre o uso seguro do aparelho e entenderam os riscos remanescentes.
- Crianças não podem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não podem ser realizadas por crianças sem que sejam vigiadas por adultos.
- O disjuntor de corrente de avaria deve proteger o aparelho com o valor máximo de 30 mA - rated leakage current.
- Antes de conectar o aparelho, controlar que as características eléctricas do aparelho correspondem às da rede eléctrica. As características do aparelho estão indicadas na etiqueta de identificação, sobre a embalagem ou nestas instruções de uso.

- Morte ou graves lesões por electrocussão! Antes de meter a mão na água, desligue todos os aparelhos com uma tensão eléctrica  $>12\text{ V AC}$  ou  $>30\text{ V DC}$  que se encontram na água.
- Operar o aparelho só quando não estão pessoas na água.
- Fazer um fio de alimentação defeituoso substituir imediatamente por OASE, um Serviço de assistência autorizado ou um electricista qualificado para impedir riscos por choque eléctrico.

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

### Conexão eléctrica

- Os fios de extensão e distribuidores eléctricos (por exemplo, conjunto de várias tomadas) devem ser autorizados para a utilização fora da casa (proteção contra salpicos de água).
- Proteger a ficha contra a penetração de água.
- Conectar o aparelho só com uma tomada instalada de acordo com as normas vigentes.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## **Operação segura**

- Em caso de carcaça defeituosa, o aparelho não pode ser posto em funcionamento.
- Com o fio eléctrico defeituoso, o aparelho não pode ser operado.
- Não transportar ou puxar o aparelho pelo cabo eléctrico.
- Instalar os cabos e fios de forma que estejam protegidos contra danificação e ninguém possa tropeçar.
- Nunca proceda a modificações técnicas do aparelho.
- Fazer só os trabalhos, no aparelho, descritos nestas instruções de uso. Recomendamos que se dirija a um centro de serviço ou, em caso de dúvida, ao fabricante, caso não consiga eliminar os problemas.
- Utilizar exclusivamente peças e acessórios originais para o aparelho.

## **INFORMAÇÃO RELATIVA A ESTAS INSTRUÇÕES DE USO**

Com a aquisição do produto **ProMax MudDrain 25000/30000** tomou uma boa decisão.

Antes de utilizar pela primeira vez o aparelho, leia atentamente as instruções de uso e familiarize-se com a operação. Todos os trabalhos com este aparelho poderão ser realizados exclusivamente conforme as presentes instruções.

Observe estritamente as instruções de segurança com respeito ao uso correcto e seguro do aparelho.

Guarde estas instruções de uso em local seguro. Se ceder o aparelho a outra pessoa, entregue-lhe as instruções de uso.

## **Símbolos usados nestas instruções**

### **Instruções de advertência**

As instruções de advertência estão classificadas por palavras-sinal que informam sobre o grau do perigo.



### **ADVERTÊNCIA**

- Refere-se a uma situação eventualmente perigosa.
- A não observação pode provocar a morte ou lesões muito graves.



### **NOTA**

Informações que servem para compreender melhor ou prevenir eventuais danos materiais ou ecológicos.

### **Outras instruções**

- A Faz referência a uma figura, p. ex., figura A
  - Nota remissiva a outro capítulo

## **DESCRÍÇÃO DO PRODUTO**

### **Descrição geral**

<input type="checkbox"/> A	ProMax MudDrain 25000/30000
1	Pega
2	Bocal escalonado
3	Elemento de redução de 45,5 mm a 41,9 mm (de 1½" a 1¼")
4	Ponto de conexão lado de pressão 57,3 mm (2")
5	Pé da bomba
6	Flutuador
7	Cabo de alimentação
8	Corda de fixação, 10 m

## NOTA

O aparelho contém ferro fundido que se encontra sujeito a um processo de corrosão natural. A corrosão não prejudica o funcionamento do aparelho.

## **Emprego conforme o fim de utilização acordado**

ProMax MudDrain 25000/30000, dourante designado "aparelho", só pode ser utilizado conforme descrito abaixo:

- Transportar água limpa ou águas pluviais.
- Transportar água clorada.
- Transportar água suja com partículas não superiores a 40 mm.
- Irrigar e regar.
- Esvaziar e trasfegar reservatórios ou recipientes.
- Tirada de águas pluviais de depósitos colectores e cisternas.
- Operação, sendo observadas as características técnicas.

## **Uso incorrecto**

O aparelho está sujeito a estas restrições:

- Não pode ser utilizada em água salgada.
- Não pode ser utilizada para água potável.
- Não pode ser utilizada para a operação contínua (p. ex. circulação permanente de água num tanque de jardim).
- Não serve para utilizações industriais.
- Não utilizar em contacto com produtos químicos, géneros alimentícios, combustíveis ou substâncias explosivas.
- Não ligar à rede de água potável.

## **POSICIONAR E CONECTAR**

### **Conectar o tubo flexível de pressão**

A capacidade de transporte de líquido é óptima com uma mangueira que tem um diâmetro interior de 50 mm (2").

Proceder conforme descrito abaixo:

B

1. Adaptar o bocal escalonado ao diâmetro da mangueira.
2. Ligar o bocal escalonado com o ponto de conexão do lado de pressão.
3. Ligar o tubo flexível com o bocal escalonado.
  - Fixar o tubo flexível por meio de uma abraçadeira.

## **Modo automático**

A água em subida eleva o flutuador até ao ponto de activação, a bomba arranca.

A água em descida baixa o flutuador até ao ponto de desactivação, a bomba pára.

Proceder conforme descrito abaixo:

C

- Pressionar o fio eléctrico do flutuador no suporte.
  - Quanto mais curto o fio entre o flutuador e o suporte, mais baixo se situa o ponto de activação e mais alto se situa o ponto de desactivação.

## NOTA

Para evitar problemas, observar um comprimento mínimo de 10 cm do fio eléctrico entre flutuador e suporte.

## NOTA

A altura mínima da água residual pode ser atingida só no modo manual.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## Modo manual

A bomba está permanentemente activada quando o flutuador se encontra na posição vertical (fio eléctrico dirigido para baixo).



### NOTA

No modo manual, a bomba pode operar sem água.

- Desligar a bomba depois de atingido o nível mínimo de água.
- Quando a bomba opera sem líquido, o desgaste aumenta.

## Posicionar a bomba



- Posicionar a bomba na posição perpendicular e de forma estável na água.
- Antes de a colocar num poço, atar uma corda à pega. Não levar a bomba pelo cabo de alimentação.
- Posicionar a bomba de forma que partículas grossas >40 mm não possam ser aspiradas e entupam a boca de sucção. Se necessário, colocar a bomba em lugar alto.
- O flutuador deve ter sempre mobilidade livre.

## OPERAÇÃO



### ADVERTÊNCIA

Tensão eléctrica perigosa!

**Morte ou graves lesões por electrocussão.**

- Antes de conectar a bomba à rede eléctrica, todas as pessoas devem ter abandonado a água e ninguém pode meter a mão na água.
- Antes de entrar na água ou meter a mão nela, desligar a alimentação eléctrica a todos os aparelhos que se encontram na água.

## Ligar o aparelho

- Conectar a ficha à tomada.
  - A bomba pode ser posta a operar.
  - A bomba arranca no momento em que o nível de água atinge a altura necessária.

## Desligar o aparelho

- Desconectar a ficha eléctrica.
  - Após a desligação, o resto de água pode retornar, na mangueira, e sair da abertura de sucção da bomba.



### NOTA

Não utilizar o aparelho para uma operação permanente. De contrário, a vida útil do aparelho pode ser reduzida.



### NOTA

Após a utilização, lavar bomba em água limpa.

## ELIMINAÇÃO DE FALHAS

### ADVERTÊNCIA

Tensão eléctrica perigosa!

**Morte ou graves lesões por electrocussão.**

**Antes do início dos trabalhos:**

- Desligar o aparelho, desconectar a ficha eléctrica e proteger o aparelho contra ligação acidental.
- Antes de entrar na água ou meter a mão nela, desligar a alimentação eléctrica a todos os aparelhos que se encontram na água.

**Depois dos trabalhos:**

- Restabelecer todas as condições para a operação normal.

Avaria/Falha	Causa	Remédio
Bomba não arranca	Alimentação eléctrica falhou	Controlar o fusível e os pontos de conexão eléctrica
Bomba desliga após alguns minutos	O protector contra sobrecarga desligou a bomba após temperatura excessiva	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpar abertura de sucção e tubo flexível de pressão</li><li>• Deixar a bomba arrefecer</li></ul>
A bomba opera mas não aspira líquido ou a quantidade transportada é insuficiente	Tubo flexível de pressão está entupido	<ul style="list-style-type: none"><li>• Colocar o tubo flexível de pressão de forma que não fique dobrado.</li><li>• Controlar e, se necessário, limpar a abertura de saída.</li></ul>
	Apertura de aspiração está entupida	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpar a abertura</li></ul>
	Presença de ar no tubo flexível de pressão	<ul style="list-style-type: none"><li>• Purgar o tubo flexível</li></ul>
	Caso exista: Válvula de retenção incorrectamente montada iou entupida no tubo flexível de pressão	<ul style="list-style-type: none"><li>• Corrigir a montagem da válvula</li><li>• Limpar a válvula de retenção</li></ul>
	Rotor defeituoso ou gasto	Contactar a OASE <ul style="list-style-type: none"><li>• O rotor pode ser substituído só por técnicos da OASE.</li></ul>

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO



### ADVERTÊNCIA

Tensão eléctrica perigosa!  
**Morte ou graves lesões por electro-cussão.**

- Antes de meter a mão na água, desligar a alimentação eléctrica de todos os aparelhos que se encontram na água.
- Antes de trabalhar no aparelho, desligar a alimentação eléctrica.



### NOTA

Recomendação relativa à limpeza regular:

- Limpar o aparelho conforme necessário ou, pelo menos, 2 vezes por ano.
- Não utilizar detergentes agressivos ou solventes químicos, passíveis de destruir a carcaça ou influenciar negativamente o funcionamento.
- Solventes de limpeza adequados para remover aderências calcificadas resistentes:
  - Solvente PumpClean para limpar bombas, fabricante: OASE.
  - Detergente doméstico, desprovido de vinagre e cloro.
- Limpar o exterior da bomba.
  - Usar uma escova macia para facilitar a limpeza.
- Após a limpeza, lavar todas as peças em abundante água limpa.

## PEÇAS DE DESGASTE

As peças sujeitas a desgaste permanente não estão incluídas na garantia.

Estes componentes estão sujeitos a desgaste permanente e podem ser substituídos só por técnicos da OASE:

- Rotor

## ARMAZENAR/INVERNAR

O aparelho não está protegido contra os efeitos de geada; em caso de geada deve ser desinstalado e guardado em recinto seguro.

Armazenagem correcta do aparelho:

- Esvaziar tanto quanto possível o aparelho, fazer limpeza cuidadosa e controlar se existem efeitos.
- Esvaziar, tanto quanto possível, as mangueiras, os tubos e os bocais de ligação.
- Limpar bem o aparelho, verificar se há defeitos e substituir as peças defeituosas.
- Guardar o aparelho em recinto seco e à prova de geada.
- Proteger os pontos de conexão elétrica contra humidade e sujidade.

## DESCARTAR O APARELHO USADO



### NOTA

O aparelho não poderá ser eliminado com o lixo doméstico.

- Tornar o aparelho inutilizável pela separação dos fios eléctricos e entregar ao sistema de recolha selectiva.

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Com peças de reposição originais da OASE, o aparelho permanece seguro e opera perfeitamente.

Os desenhos e mones das peças de reposição podem ser vistos na nossa website.



[www.oase-livingwater.com/spareparts\\_international-di](http://www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di)

## DADOS TÉCNICOS

ProMax MudDrain			25000	30000
Rated voltage	V AC	230	230	
Rated frequency	Hz	50	50	
Rated power	W	1200	1500	
Tipo de protecção		IP 68	IP 68	
Conexão lado de pressão	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Altura de activação mínima / Altura de desactivação máxima	mm	550	300	
Altura de activação máxima / Altura de desactivação mínima	mm	750	180	
Caudal	máximo	l/h	25000	30000
Altura de elevação	máximo	m	10	12
Profundidade de imersão	máximo	m	7	7
Tamanho do grão	máximo	mm	40	40
Cabo de alimentação	Comprimento	m	10	10
Dimensões	Diâmetro	mm	180	180
	Altura	mm	453	453
Peso		kg	13,4	14,1

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## AVVISO

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, se sono supervisionate o se sono state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e che sono in grado di comprendere i pericoli che ne possono derivare.
- Ai bambini è vietato giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione utente non devono essere effettuate da bambini senza opportuna supervisione.
- L'apparecchio deve essere protetto con un dispositivo di protezione per correnti di guasto con una corrente di taratura di max. 30 mA.
- Collegare l'apparecchio solo se i dati elettrici dell'apparecchio e dell'alimentazione elettrica coincidono. I dati sono riportati sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio, sulla confezione, oppure nelle presenti istruzioni d'uso.
- Possibilità di morte o di gravi lesioni dovute a folgorazione!

Prima di infilare le mani nell'acqua, scollegare dalla tensione elettrica gli apparecchi in acqua funzionanti con una tensione >12 VAC o >30 VDC.

- Far funzionare l'apparecchio solo se non ci sono persone in acqua.
- Per evitare i pericoli dovuti alle scosse elettriche, far sostituire una linea di allacciamento alla rete dall'azienda OASE, da un servizio assistenza autorizzato oppure da un elettricista specializzato.

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

### Allacciamento elettrico

- I cavi di prolungamento e distributori di corrente (ad es. prese multiple) devono essere adatti per l'impiego all'aperto (protetti contro gli spruzzi d'acqua).
- Proteggere i connettori dall'infiltrazione di umidità.
- Collegare l'apparecchio solo ad una presa installata secondo le norme.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## Funzionamento sicuro

- L'apparecchio non deve venire usato in caso di scatola difettosa.
- Se il cavo elettrico è difettoso, l'apparecchio non deve essere fatto funzionare.
- Non trasportare né tirare l'apparecchio per il cavo elettrico.
- Posare i cavi in modo che siano protetti contro i danni e assicurarsi che nessuno possa cadervi sopra.
- Non apportare mai modifiche tecniche all'apparecchio.
- Eseguire sull'apparecchio solo le operazioni descritte in queste istruzioni. In caso di mancata risoluzione dei problemi, rivolgersi ad un centro d'assistenza autorizzato o in caso di dubbio al produttore.
- Impiegare per l'apparecchio solo parti di ricambio ed accessori originali.

## SULLE PRESENTI ISTRUZIONI D'USO

Avete fatto un'ottima scelta acquistando il prodotto **ProMax MudDrain 25000/30000**.

Prima della messa in servizio leggere attentamente le istruzioni d'uso e familiarizzare con l'apparecchio. Eseguire tutte le operazioni su e con questo apparecchio osservando sempre le presenti istruzioni. Osservare attentamente le norme di sicurezza al fine di garantire un impiego corretto e sicuro dell'apparecchio.

Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. Consegnarle al nuovo acquirente in caso di cambio di proprietà.

## Simboli utilizzati in queste istruzioni

### Avvertenze

Le avvertenze contenute in queste istruzioni sono contrassegnate da parole segnaletiche che indicano l'entità del rischio.

#### AVVISO

- Definisce una situazione possibilmente pericolosa.
- In caso di inosservanza ne possono conseguire la morte o serie lesioni.

#### NOTA

Informazioni destinate ad una migliore comprensione o alla prevenzione di possibili danni materiali o all'ambiente.

### Altre avvertenze

- A Riferimento ad un'illustrazione, ad es. illustrazione A.  
→ Rimando ad un altro capitolo.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### Prospetto

<input type="checkbox"/>	A	ProMax MudDrain 25000/30000
1		Maniglia
2		Boccola a gradini per tubo flessibile
3		Riduttore, da 45,5 mm a 41,9 mm (da 1½" a 1¼")
4		Attacco lato mandata 57,3 mm (2")
5		Piede della pompa
6		Galleggiante
7		Potenza di allacciamento alla rete
8		Fune di fissaggio, 10 m



## NOTA

L'apparecchio contiene ghisa che è soggetto a fenomeni naturali di corrosione. Il funzionamento dell'apparecchio non ne viene compromesso.

## Impiego ammesso

Il ProMax MudDrain 25000/30000, chiamato "apparecchio", può essere utilizzato solo nel modo seguente:

- Convogliamento di acqua limpida o di acqua piovana.
- Convogliamento di acqua clorata.
- Convogliamento di acqua sporca con particelle di grandezza massima 40 mm.
- Irrorazione ed annaffiatura
- Travaso e svuotamento di recipienti o vasche.
- Prelievo di acqua da recipienti o cisterne di acqua piovana.
- Funzionamento in conformità alle caratteristiche tecniche.

## Possibili errori d'uso

Per l'apparecchio valgono le seguenti restrizioni:

- Non idoneo all'acqua salata.
- Non idoneo per acqua potabile.
- Non usare in funzionamento continuato (ad es. per il ricircolo di acqua in stagni).
- Non utilizzare per scopi industriali.
- Non utilizzarlo unitamente a prodotti chimici, generi alimentari, sostanze facilmente infiammabili o esplosive.
- Non allacciare all'impianto di acqua potabile.

## INSTALLAZIONE E ALLACCIAMENTO

### Collegamento del tubo di mandata

La portata è ottimale con un diametro interno del tubo flessibile di 50 mm (2").

Procedere nel modo seguente:

B

1. Adattare l'adattatore graduato al diametro del tubo flessibile.
2. Avvitare l'adattatore graduato all'attacco del lato di mandata.
3. Collegare il tubo di mandata all'adattatore graduato.
  - Fissare il tubo flessibile di mandata con una fascetta stringitubi.

### Funzionamento automatico

L'acqua in salita solleva l'interruttore a galleggiante sino a raggiungere il punto di accensione e ad accendere la pompa.

Quando l'acqua scende, l'interruttore a galleggiante scende sino a raggiungere il punto di spegnimento e a spegnere la pompa.

Procedere nel modo seguente:

C

- Premere il cavo dell'interruttore a galleggiante nel supporto del cavo.
  - Più il cavo fra l'interruttore a galleggiante e il supporto del cavo è corto, più è basso il punto di accensione e più è alto il punto di spegnimento.



## NOTA

Per un funzionamento regolare, rispettare una lunghezza del cavo di almeno 10 cm fra l'interruttore a galleggiante e il supporto del cavo.



## NOTA

L'altezza minima di acqua residua viene raggiunta solo in esercizio manuale.

## Funzionamento manuale

La pompa è sempre accesa se l'interruttore a galleggiante si trova in posizione verticale (il cavo pende in basso).

### NOTA

In esercizio manuale, la pompa potrebbe entrare in marcia a secco.

- Spegnere la pompa non appena viene raggiunto il livello di acqua minimo.
- In caso di funzionamento a secco, la pompa si usura notevolmente.

## Posa della pompa

### D

- Posizionare la pompa verticalmente in acqua e in maniera che poggi stabilmente
- Per farla scendere in un pozzetto fissare una fune alla manopola. Non tenere la pompa per il cavo di alimentazione.
- Posare la pompa in maniera tale che le particelle di sporco di grandezza >40 mm non vengano aspirate. Se necessario, posare la pompa in posizione rialzata.
- L'interruttore a galleggiante deve potersi sempre muovere liberamente.

## FUNZIONAMENTO

### AVVISO

Tensione elettrica pericolosa!

**Pericolo di morte o di gravi lesioni per folgorazione.**

- Collegare la pompa in acqua all'alimentazione di corrente solamente se nessuno si trova in acqua o ha le mani immerse nell'acqua.
- Prima di entrare in acqua o di infilarvi le mani, scollegare dalla tensione elettrica tutti gli apparecchi che si trovano in acqua.

## Avviare l'apparecchio

- Innestare la spina elettrica nella presa.
  - La pompa è operativa.
  - La pompa si accende non appena il livello dell'acqua ha raggiunto l'altezza di accensione.

## Spegnimento dell'apparecchio

- Staccare la spina elettrica.
  - Dopo lo spegnimento è possibile che dell'acqua residua refluisca nel tubo flessibile e che fuoriesca dall'apertura di aspirazione della pompa.

### NOTA

Non utilizzare l'apparecchio in esercizio continuato. In caso contrario, la durata dell'apparecchio viene ridotta in proporzione.

### NOTA

Dopo l'uso, risciacquare la pompa con acqua limpida.

## ELIMINAZIONE DI ANOMALIE

### AVVISO

Tensione elettrica pericolosa!

**Pericolo di morte o di gravi lesioni per folgorazione.**

#### Prima di iniziare il lavoro:

- Spegnere l'apparecchio, sfilare la spina elettrica e proteggere l'apparecchio da riaccesione accidentale.
- Prima di entrare in acqua o di infilarvi le mani, scollegare dalla tensione elettrica tutti gli apparecchi che si trovano in acqua.

Al termine del lavoro:

- ripristinare tutte le condizioni per la messa in funzione.

Anomalia	Causa	Intervento
La pompa non si avvia	Alimentazione elettrica interrotta	Controllare il fusibile e i collegamenti elettrici a spina.
La pompa si arresta dopo un breve tempo di funzionamento.	La protezione da sovraccarico ha spento la pompa a causa di surriscaldamento.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulire l'apertura di aspirazione e il tubo di mandata.</li><li>• Lasciare raffreddare la pompa.</li></ul>
La pompa funziona ma non convoglia o la portata non è sufficiente.	Tubo di mandata chiuso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Posare il tubo di mandata senza creare piegature.</li><li>• Controllare ed ev. pulire l'uscita.</li></ul>
	Apertura di aspirazione intasata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pulire l'apertura di aspirazione.</li></ul>
	Aria nel tubo di mandata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sfiatare il tubo di mandata</li></ul>
	Se presente: Valvola di non ritorno montata male nel tubo di mandata o intasata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Montare correttamente la valvola di non ritorno.</li><li>• Pulire la valvola di ritegno</li></ul>
	Girante difettosa o usurata	<p>Contattare OASE.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La girante deve essere sostituita esclusivamente dal servizio di assistenza Oase.</li></ul>

## PULIZIA E MANUTENZIONE

### AVVISO

Tensione elettrica pericolosa!

#### **Pericolo di morte o di gravi lesioni per folgorazione.**

- Prima di mettere le mani nell'acqua, scollegare dalla tensione elettrica tutti gli apparecchi che si trovano in acqua.
- Disinserire la tensione di rete prima di intervenire sull'apparecchio.

### NOTA

Consiglio per la pulizia periodica:

- Pulire l'apparecchio quando necessario, ma almeno 2 volte all'anno.
- Non utilizzare mai detergenti aggressivi o soluzioni chimiche per non corrodere il corpo o compromettere il funzionamento dell'apparecchio.
- Detergenti consigliati per calcificazioni resistenti:
  - Detergente PumpClean OASE.
  - Detergente per uso domestico senza aceto e cloro.
- Pulire l'esterno della pompa.
  - Utilizzare una spazzola morbida per facilitare la pulizia.
- Una volta puliti tutti i componenti, risciacquare accuratamente con acqua limpida.

## PEZZI SOGGETTI A USURA

I pezzi di consumo non sono coperti da garanzia.

I seguenti componenti sono pezzi di consumo e devono essere sostituiti esclusivamente dal servizio di assistenza OASE:

- Girante

## IMMAGAZZINAGGIO/INVERNAGGIO

L'apparecchio non è a prova di gelo e quindi deve essere smontato e immagazzinato se si prevede l'arrivo del gelo.

Immagazzinare correttamente l'apparecchio procedendo nel modo seguente:

- Svuotare il più possibile l'apparecchio, eseguire una pulizia accurata e controllare se è danneggiato.
- Svuotare il più possibile tubi flessibili, tubazioni e attacchi.
- Pulire accuratamente l'apparecchio, controllare se sono presenti dei danni, sostituire i componenti danneggiati.
- Immagazzinare l'apparecchio in un luogo asciutto e al riparo dal gelo.
- Proteggere i collegamenti elettrici aperti contro l'umidità e lo sporco.

## SMALTIMENTO



### NOTA

Non smaltire questo apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici!

- Rendere inutilizzabile l'apparecchio tagliando i cavi e poi smaltrirlo attraverso l'apposito sistema di ritiro.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## PARTI DI RICAMBIO

Con ricambi originali OASE l'apparecchio rimane sicuro e funzionerà sempre regolarmente.

Per i disegni dei ricambi e per i ricambi stessi, vedere al nostro sito Internet.



[www.oase-livingwater.com/spareparts\\_international-di](http://www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di)

## DATI TECNICI

<b>ProMax MudDrain</b>			<b>25000</b>	<b>30000</b>
Tensione di taratura	V CA		230	230
Frequenza di dimensionamento	Hz		50	50
Potenza di dimensionamento	W		1200	1500
Grado di protezione			IP 68	IP 68
Collegamento lato mandata	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Altezza di accensione minima / altezza di spegnimento massima	mm	550	300	
Altezza di accensione massima / altezza di spegnimento minima	mm	750	180	
Portata	massima	l/h	25000	30000
Prevalenza	massima	m	10	12
Profondità d'immersione	massima	m	7	7
Grandezza di grano	massima	mm	40	40
Potenza di allacciamento alla rete	lunghezza	m	10	10
Dimensioni	Diametro	mm	180	180
	Altezza	mm	453	453
Peso	kg	13,4	14,1	

## ADVARSEL

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, når de er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne risici.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Apparatet skal afsikres med lækageafbryder indstillet til en nominel fejlstrøm på maksimalt 30 mA.
- Enheden må kun tilsluttes, hvis de elektriske data for enheden og strømforsyningen stemmer overens. Enhedens data findes på enhedens typeskilt, på emballagen eller i denne brugsanvisning.
- Der kan opstå død eller svære kvæstelser pga. elektrisk stød! Før du rækker ned i vandet, skal apparater med en spænding >12 VAC eller

>30 V DC kobles fra strømnettet.

- Apparatet må kun anvendes, når der ikke er personer i vandet.
- En beskadiget nettilslutningsledning skal straks udskiftes af OASE, en autoriseret kundeservice eller en kvalificeret elinstallatør for at undgå farer på grund af stød.

## SIKKERHEDSANVISNINGER

### El-tilslutning

- Forlængerledning og strømfordeler (f.eks. strømskinne) skal være egnet til udendørs brug (stænktæt).
- Beskyt stikforbindelser mod fugt.
- Tilslut kun apparatet i en forskriftsmæssigt installeret stikkontakt.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## Sikker drift

- Hvis huset er defekt, må apparatet ikke anvendes.
- Hvis den elektriske ledning er defekt, må apparatet ikke tages i brug.
- Apparatet må ikke bæres eller trækkes i den elektriske ledning.
- Læg kablerne, så de er beskyttet mod skader, og sørge for, at ingen kan snuble over dem.
- Foretag aldrig tekniske ændringer på apparatet.
- Der må kun gennemføres arbejde på apparatet, som er beskrevet i denne vejledning. Henvend dig til et autoriseret serviceværksted eller i tvivlstilfælde til producenten, hvis det ikke er muligt at afhjælpe problemerne.
- Brug kun originale reservedele og originalt tilbehør til apparatet.

## Symboler i denne vejledning

### Advarsler

Advarslerne i denne vejledning er klassificeret med signalord, der angiver farens omfang.



#### ADVARSEL

- Betegner en muligvis farlig situation.
- Manglende overholdelse kan medføre død eller alvorlige kvæstelser.



#### OBS!

Oplysninger der medvirker til bedre forståelse eller til forebyggelse af mulige materielle skader eller miljøskader.

### Yderligere anvisninger

- A Henvisning til en figur, f.eks. figur A.
- Henvisning til et andet kapitel.

## OM DENNE BRUGSANVISNING

Med dit køb af **ProMax MudDrain 25000/30000** har du truffet et godt valg.

Inden du bruger apparatet første gang, er det vigtigt, at du læser brugsanvisningen grundigt igennem og gør dig fortrolig med apparatet. Alle arbejder på og med dette apparat må kun udføres iht. foreliggende vejledning.

Sikkerhedshenvisningerne skal ubetinget overholdes for korrekt og sikker anvendelse.

Opbevar denne brugsanvisning omhyggeligt. Ved ejerskifte, viderefirg venligst brugsanvisningen.

## PRODUKTBESKRIVELSE

### Oversigt

<input type="checkbox"/> A	ProMax MudDrain 25000/30000
1	Håndtag
2	Slangetylle
3	Reduktionsmuffe, 45,5 mm på 41,9 mm (1½" på 1¼")
4	Tilslutning på trykside 57,3 mm (2")
5	Pumpefod
6	Flydeafbryder
7	Strømforsyningsledning
8	Fastgøringswire, 10 m



#### OBS!

Apparatet indeholder støbejern, der er utsat for en naturlig korrosionsproces. Dette forringer ikke apparatets funktion.

## Anvendelse i henhold til bestemmelser

ProMax MudDrain 25000/30000, kaldet "enheden", må udelukkende anvendes på følgende måde:

- Transport af rent vand eller regnvand.
- Transport af klorvand.
- Transport af spilde vand med partikler på maks. 40 mm.
- Vandning og gødning.
- Recirkulationspumpning og tømning af beholdere eller bassiner.
- Vandhentning fra regntønder eller cisterner.
- Drift ved overholdelse af de tekniske data.

## Mulig forkert brug

Der gælder følgende restriktioner for apparatet:

- Ikke egnet til saltvand.
- Ikke egnet til drikkevand.
- Må ikke anvendes til kontinuerlig drift (f.eks. kontinuerlig cirkulation i bassinet).
- Må ikke anvendes til industrielle formål.
- Må ikke sættes i forbindelse med kemikalier, levnedsmidler, let brændbare eller eksplosive stoffer.
- Må ikke sluttet til drikkevandsforsyningen.

## OPSTILLING OG TILSLUTNING

### Tilslutning af trykslange

Fødeeffekten er optimal ved en indvendig slangediameter på 50 mm (2").

Sådan gør du:

B

1. Tilpas trinslangestudsen til slangen diameter.
2. Skru trinslangestudsen på tilslutningen på tryksiden.
3. Forbind trykslangen med trinslangestudsen.
  - Fastgør trykslangen med et slangespændeband.

### Automatisk drift

Stigende vand løfter flydeafbryderen, indtil den når tilkoblingspunktet, og pumpen tilkobles.

Når vandet falder, sænkes flydeafbryderen, indtil den når frakoblingspunktet, og pumpen frakobles.

Sådan gør du:

C

- Tryk flydeafbryderens kabel ind i kabelholderen.
  - Jo kortere kablet mellem flydeafbryderen og kabelholderen er, des lavere liger tilkoblingspunktet, og des højere ligger frakoblingspunktet.



### OBS!

For at kunne fungere fejlfrit skal der være mindst 10 cm kabellængde mellem flydeafbryder og kabelholder.



### OBS!

Den minimale restvandshøjde bliver kun nået ved manuel drift.

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

CN

## Manuel drift

Pumpen tilkobles, når flydeafbryderen står lodret (kablet hænger nedad).



### OBS!

I manuel drift kan pumpen løbe tør.

- Sluk for pumpen, når den minimale vandstand er nået.
- Hvis pumpen løber tør udsættes den for mere slitage.

## Opstilling af pumpe



- Opstil pumpen lodret og stabilt i vandet.
- Til nedsækning i en skakt skal der fastgøres en wire i håndtaget. Må ikke bæres i nettilslutningskablet.
- Stil pumpen, så smudspartikler med et størrelse >40 mm ikke suges ind og blokerer indsugningsåbningen. Opstil om nødvendigt pumpen højt.
- Flydeafbryderen skal altid kunne bevæge sig frit.

## DRIFT



### ADVARSEL

Farlig elektrisk spænding!

Død eller svære kvæstelser pga. elektrisk stød.

- Pumpen i vandet må først forbindes med strømnettet, når ingen personer står i vandet eller stikker hånden ned i vandet.
- Netspændingen til alle apparater, der befinner sig i vandet, skal frakobles, inden personer træder ned i eller stikker hånden ned i vandet.

## Tilkobling af apparatet

- Anbring netstikket i stikdåsen.
  - Pumpen er klar til brug.
  - Pumpen starter, så snart vandstanden har nået tilkoblingshøjden.

## Slukning af apparatet

- Træk netstikket ud.
  - Efter frakoblingen kan restvandet i slangens løbe tilbage og komme ud igennem pumpens indsugningsåbning.



### OBS!

Apparatet må ikke anvendes til kontinuerlig drift. Dette kan forkorte apparatets levetid.



### OBS!

Skyl pumpen godt igennem med rent vand efter brug.

## FEJLAFHJÆLPNING

### ADVARSEL

Farlig elektrisk spænding!

**Død eller svære kvæstelser pga. elektrisk stød.**

**Før arbejdet påbegyndes:**

- Sluk apparatet, træk netstikket ud, og sorg for, at apparatet ikke kan tændes ved en fejl.
- Netspændingen til alle apparater, der befinner sig i vandet, skal frakobles, inden personer træder ned i eller stikker hånden ned i vandet.

Efter arbejdet er afsluttet:

- Genskab alle forudsætninger for idræfttagning.

Fejl	Årsag	Udbedring
Pumpen går ikke i gang	Strømforsyning er afbrudt	Kontroller sikring og elektriske stikforbindelser
Pumpen slår fra efter kort tids drift	Overbelastningssikringen har frakoblet pumpen på grund af overophedning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengør indsugningsåbning og trykslange</li><li>• Lad pumpen køle af</li></ul>
Pumpen kører, men transporterer ikke eller ikke tilstrækkeligt	Trykslangen er lukket	<ul style="list-style-type: none"><li>• Læg trykslangen uden knæk</li><li>• Kontroller udløbet, og rengør det om nødvendigt</li></ul>
	Indsugningsåbningen er tilstoppet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengør indsugningsåbningen</li></ul>
	Luft i trykslangen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udluft trykslangen</li></ul>
	Hvis den forefindes: Kontraventilen i trykslangen forkert monteret eller tilstoppet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monter kontraventilen rigtigt</li><li>• Rengør kontraventilen</li></ul>
	Løbehul defekt eller slidt	Kontakt OASE. <ul style="list-style-type: none"><li>• Løbehjulet må kun udskiftes af Oase-service.</li></ul>

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

### ADVARSEL

Farlig elektrisk spænding!

Død eller svære kvæstelser pga. elektrisk stød.

- Sluk for strømtilførslen til alle apparater i vandet, før du stikker hånden ned i vandet.
- Sluk for apparatet før du arbejder på det.



### OBS!

Anbefaling vedrørende regelmæssig rengøring:

- Rengør enheden efter behov, dog mindst 2 gange om året.
- Brug ingen aggressive rengøringsmidler eller opløsningsmidler, da disse kan beskadige huset eller forringe apparatets funktion.
- Anbefalede rengøringsmidler ved generelle tilkalkninger:
  - Pumperens PumpClean fra OASE.
  - Eddike- og klorfrit husholdningsrengøringsmiddel.
- Rengør pumpen udvendigt.
  - Brug en blød børste som hjælp.
- Skyl alle dele med rent vand efter rengøring.

## LUKKEDELE

Sliddele er ikke omfattet af garantien.

Følgende komponenter er sliddele og må kun udskiftes af OASE-service:

- Løbehjul

## OPBEVARING/OVERVINTRING

Apparatet er ikke frostsikkert og skal afmonteres og sættes til opbevaring, hvis der ventes frostvejr.

Sådan opbevares apparatet korrekt:

- Tøm apparatet så godt som muligt, rengør det grundigt og kontroller for skader.
- Tøm så vidt muligt alle slanger, rørledninger og tilslutninger.
- Rengør apparatet grundigt, kontrollér for beskadigelser, og udskift beskadagede dele.
- Opbevar apparatet tørt og frostfrit.
- Beskyt åbne stikforbindelser mod fugt og snavs.

## BORTSKAFFELSE



### OBS!

Dette apparat må ikke bortsaffaffes som husholdningsaffald.

- Apparatet gøres ubrugeligt ved at skære kablet af og bortsaffaffes via det dertil beregnede genbrugssystem.

## RESERVEDELE

Med originale reservedele fra OASE forbliver apparatet sikkert og fortsætter med at arbejde pålideligt.

Reservedelstegninger og reservedele findes på vores hjemmeside.



[www.oase-livingwater.com/spareparts\\_international-di](http://www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di)

## TEKNISKE DATA

ProMax MudDrain			25000	30000
Nominel spænding	V AC	230	230	
Nominel frekvens	Hz	50	50	
Nominel effekt	W	1200	1500	
Beskyttelsesgrad		IP 68	IP 68	
Tilslutning, trykside	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Minimal tilkoblingshøjde/maksimal frakoblings-højde	mm	550	300	
Maksimal tilkoblingshøjde/minimal frakoblings-højde	mm	750	180	
Pumpemængde	maksimum	l/t	25000	30000
Pumpehøjde	maksimum	m	10	12
Neddykningsdybde	maksimum	m	7	7
Kornstørrelse	maksimum	mm	40	40
Strømforsyningsledning	Længde	m	10	10
Dimensioner	Diameter	mm	180	180
	Højde	mm	453	453
Vægt	kg	13,4	14,1	

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## Oversettelse av den originale bruksanvisningen

### **⚠ ADVARSEL**

- Dette apparatet kan brukes av barn som er 8 år eller eldre, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale begrensninger, eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsikt eller har fått opplæring i riktig bruk av apparatet, og forstår farene forbundet med å bruke dette.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Rengjøring eller brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten at de er under oppsikt.
- Apparatet må være sikret gjennom en jordfeilbryter med en utløserstrøm på maksimalt 30 mA.
- Koble apparatet bare til dersom de elektriske dataene til apparatet og strømforsyningen stemmer overens. Du finner apparatdataene på typeskiltet på apparatet, på forpakningen og i denne bruksanvisningen.
- Strømstøt kan føre til død eller alvorlige personskader! Før du griper ned i vannet må

apparatene i vannet med en spenning >12 VAC eller >30 V DC kobles fra strømnettet.

- Apparatet skal kun brukes hvis det ikke oppholder seg personer i vannet.
- En skadet netttilkoblingsledning må straks byttes ut av OASE, en autorisert kundeservice eller en kvalifisert elektriker, får å unngå fare for strømstøt.

## SIKKERHETSANVISNINGER

### **Elektrisk tilkobling**

- Skjøteleddninger og strømfordelere (f. eks. stikkontaktlister) må være beregnet for utendørs bruk (beskyttet mot vannsprut).
- Beskytt pluggforbindelser mot fuktighet.
- Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig installert stikkontakt.

## Sikker drift

- Ved defekt hus, skal apparatet ikke brukes.
- Hvis den elektriske ledningen er defekt, må apparatet ikke brukes.
- Ikke bær eller trekk apparatet etter den elektriske ledningen.
- Legg ledningene slik at de er beskyttet mot skader, og pass på at ingen kan snuble i dem.
- Utfør aldri tekniske endringer på apparatet.
- Utfør kun arbeid på apparatet som er beskrevet i denne bruksanvisningen. Kontakt autorisert kundeservice eller produsenten ved tvil eller hvis problemet ikke kan utbedres.
- Bruk kun originale reservedeler og originalt tilbehør for apparatet.

## OM DENNE BRUKSANVISNINGEN:

Med kjøpet av produktet **ProMax MudDrain 25000/30000** har du gjort et godt valg.

Les denne bruksanvisningen nøyde og gjør deg kjent med apparatet før du tar det i bruk første gang. Alt arbeid på og med dette apparatet skal gjennomføres etter de anvisninger som foreligger.

Ta hensyn til sikkerhetsanvisningene for riktig og sikker bruk av apparatet.

Ta godt vare på denne bruksanvisningen. Hvis apparatet selges skal bruksanvisningen følge med.

## Symboler i denne bruksanvisningen

### Advarsler

Advarslene i denne bruksanvisningen er klassifisert med signalord som antyder graden av fare.

### ADVARSEL

- Betegner en potensielt farlig situasjon.
- Å ignorere advarselen kan føre til død eller alvorlig personskade.



### MERK

Informasjon som skal gi bedre forståelse eller som skal bidra til å forebygge eventuelle materielle skader eller miljødeleggelser.

### Andre merknader

- A Viser til en illustrasjon, f.eks. Illustrasjon A.  
→ Viser til et annet kapittel.

## PRODUKTBESKRIVELSE

### Oversikt

<input type="checkbox"/> A	ProMax MudDrain 25000/30000
1	Grep
2	Slangemunnstykke
3	Reduksjonsmuffe, 45,5 mm til 41,9 mm (1½" til 1¼")
4	Tilkobling trykkside 57,3 mm (2")
5	Pumpefot
6	Flottørbryter
7	Strømledning
8	Festesnor, 10 m

### MERK

Apparatet inneholder støpejern, som er utsatt for en naturlig korrosjonsprosess. Apparatets funksjon påvirkes ikke av dette.

## Tilsiktet bruk

ProMax MudDrain 25000/30000, kalt "utstyret", må kun brukes på følgende måte:

- Pumping av rent vann eller regnvann.
- Pumping av vann tilsatt klor.
- Pumping av sølevann med partikler med en størrelse på maks. 40 mm.
- Vanning.
- Ompumping og tømming av beholdere eller bassenger.
- Tømming av regntønner eller systerne.
- Drift ved overholdelse av tekniske data.

## Mulig feilbruk

Følgende restriksjoner gjelder for apparatet:

- Ikke egnet for saltvann.
- Ikke egnet for drikkevann.
- Skal ikke brukes kontinuerlig (f.eks. Som sirkulasjonspumpe).
- Skal ikke brukes for industriformål.
- Skal ikke brukes i forbindelse med kjemikalier, næringsmidler, lett brennbare eller eksplosive stoffer.
- Skal ikke koble til drikkevannsforsyningen.

## INSTALLASJON OG TILKOBLING

### Koble til trykkslangen

Pumpeeffekten er optimal ved en innvendig slangediameter på 50 mm (2").

Slik går du frem:

B

1. Tilpass slangenmunnstykket til slangediametren.

2. Skru slangenmunnstykket inn på koblingen på trykksiden.

3. Koble trykkslangen til slangenmunnstykket.

– Sikre trykkslangen med en slangeklemme.

### Automatisk drift

Når vannet stiger løftes flottørbryteren opp til innkoblingspunktet er nådd og pumpen starter.

Når vannstanden synker, synker flottørbryteren ned helt til utkoblingspunktet er nådd og pumpen kobles ut.

Slik går du frem:

C

- Sett ledningen til flottørbryteren inn i ledningsholderen.
  - Jo kortere ledningen mellom flottørbryteren og ledningsholderen er, desto lavere ligger innkoblingspunktet og desto høyere ligger utkoblingspunktet.



#### MERK

For feilfri funksjon bør ledningen mellom flottørbryteren og ledningsholderen være minst 10 cm lang.



#### MERK

Den minimale restvannshøyden kan bare nås i manuell drift.

## Manuell drift

Pumpen er kontinuerlig innkoblet når flottørbryteren står loddrett (ledningen henger nedover).

### MERK

I manuell drift kan pumpen gå tørr.

- Slå av pumpen når den minimale vannstanden er nådd.
- Ved tørrkjøring er pumpen utsatt for større slitasje.

## Plasser pumpen

D

- Sett pumpen loddrett og stabilt i vannet.
- Fest et tau i håndtaket for å senke pumpen ned i en sjakt. Løft ikke etter strømledningen.
- Still opp pumpen slik at smusspartikler med en størrelse >40 mm ikke kan suges inn og blokkere innsugingsåpningen. Om nødvendig må pumpen plasseres høyere.
- Flottøren må alltid kunne bevege seg fritt.

## DRIFT

### ADVARSEL

Farlig elektrisk spenning!

Død eller alvorlige personskader på grunn av strømstøt.

- Pumpen i vannet må bare kobles til strømnettet når det ikke er mennesker i vannet og ingen griper ned i vannet.
- Før du berører vannet må strømstøpslene for alle apparater som befinner seg i vannet alltid trekkes ut.

## Slå på apparatet

- Sett støpslet i stikkontakten.
  - Pumpen er driftsklar.
  - Pumpen starter så snart vannstanden når innkoblingshøyde.

## Slå av apparatet

- Trekk ut kontakten.
  - Etter utkobling kan restvannet strømme tilbake i sluket og ut gjennom innsugingsåpningen på pumpen.

### MERK

Apparatet skal ikke brukes kontinuerlig. Det vil forkorte apparatets levetid.

### MERK

Skyll gjennom apparatet med rent vann etter bruk.

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

CN

## UTBEDREFEIL

### ADVARSEL

Farlig elektrisk spenning!

**Død eller alvorlige personskader på grunn av strømstøt.**

**Før arbeidet tar til:**

- Slå av apparatet, trekk ut strømstøpselet og sikre apparatet mot innkobling.
- Før du berører vannet må strømstøpslene for alle apparater som befinner seg i vannet alltid trekkes ut.

Når arbeidet er avsluttet:

- Gjenopprett alle forutsetninger for drift.

Feil	Årsak	Utbedring
Pumpen starter ikke	Strømtilførselen er brutt	Kontroller sikringen og de elektriske stikkforbindelsene
Apparatet slås av etter kort brukstid	Overbelastningsvernet har slått av pumpen på grunn av overoppheeting	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengjør innsugingsåpningen og trykkslangen</li><li>• La pumpen bli avkjølt</li></ul>
Pumpen går, men pumper ikke eller for lite	Trykkslangen er tett	<ul style="list-style-type: none"><li>• Legg trykkslangen uten knekk</li><li>• Kontroller utløpet, rengjør ved behov</li></ul>
	Innsugingsåpningen er tett	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengjør innsugingsåpningen</li></ul>
	Luft i trykkslangen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luft ut trykkslangen</li></ul>
	Hvis montert: Tilbakeslagsventilen i trykkslangen er feilmontert eller tett	<ul style="list-style-type: none"><li>• Monter tilbakeslagsventilen riktig</li><li>• Rengjør tilbakeslagsventilen</li></ul>
	Løpehjulet er blokkert eller slitt	Kontakt OASE. <ul style="list-style-type: none"><li>• Løpehjulet skal bare byttes av OASE-teknikere.</li></ul>

## RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

### ADVARSEL

Farlig elektrisk spenning!

**Død eller alvorlige personskader på grunn av strømstøt.**

- Før du berører vannet, må nettstøpslene for alle apparater som befinner seg i vannet trekkes ut.
- For du starter arbeidet må du skru av nettspenningen.

### MERK

Anbefalinger for regelmessig rengjøring:

- Rengjør apparatet ved behov og minst 2 ganger årlig.
- Du må ikke under noen omstendigheter bruke aggressive rengjøringsmidler eller kjemiske løsemidler, da dette kan angripe huset eller svekke apparatets funksjoner.
- Anbefalt rengjøringsmiddel ved hårdnakkede forkalkninger:
  - Pumperengjøringsmiddel Pump-Clean fra OASE.
  - Eddik- og klorfritt husholdningsrengjøringsmiddel.
- Rengjør pumpen fra utsiden.
  - Bruk en myk børste til hjelp.
- Skyll av alle deler grundig med klart vann etter rengjøring.

## SLITEDELER

Slitasjedeler omfattes ikke av garantien.

Følgende komponenter er slitedeler og må bare byttes av OASE-teknikere:

- Løpehjul

## LAGRING/OVERVINTRING

Apparatet er ikke frostsikkert og må demonteres og lagres innendørs hvis man forventer frost.

Slik lagrer du apparatet riktig:

- Tøm apparatet så langt det er mulig, gjennomfør en grundig rengjøring og kontroller for skader.
- Samtlige slanger, rørledninger og tilkoblinger må tømmes så godt det er mulig.
- Rengjør apparatet grundig, kontroller om det er skadet, skift ut ødelagte deler.
- Oppbevar apparatet tørt og frostfritt.
- Beskytt åpne pluggforbindelser mot fuktighet og smuss.

## KASSERING



### MERK

Dette apparatet må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall.

- Gjør apparatet ubruklig ved å kutte av kablene og kasser det i retursystemet.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## RESERVEDELER

Med originaldeler fra OASE forblir apparatet sikkert og fortsetter å arbeie pålitelig.  
Reservedeltegninger og reservedeler finner du på vår internettlelse.



[www.oase-livingwater.com/spareparts\\_international-di](http://www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di)

## TEKNISKE DATA

<b>ProMax MudDrain</b>			<b>25000</b>	<b>30000</b>
Merkespenning	V AC	230	230	
Nominell frekvens	Hz	50	50	
Nominell effekt	W	1200	1500	
Beskyttelsestype		IP 68	IP 68	
Tilkobling trykkside	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Minimal innkoblingshøyde / maksimal utkoblingshøyde	mm	550	300	
Maksimal innkoblingshøyde / minimal utkoblingshøyde	mm	750	180	
Kapasitet	maks	l/t	25000	30000
Pumpehøyde	maks	m	10	12
Nedsenkningsdybde	maks	m	7	7
Partikkelførrelse	maks	mm	40	40
Strømledning	Lengde	m	10	10
Dimensjoner	Diameter	mm	180	180
	Høyde	mm	453	453
Vekt	kg	13,4	14,1	

### **⚠ VARNING**

- Denna apparat kan användas av barn som är 8 år eller äldre samt av personer med sänkt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap förutsatt att de hålls under uppsikt eller instrueras i hur de använder apparaten säkert samt de risker som kan uppstå.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.
- Apparaten ska vara ansluten till en jordfelsbrytare vars dimensionerade felström uppgår till max. 30 mA.
- Apparaten får endast anslutas om de elektriska data som gäller för apparaten stämmer överens med strömförsörjningen. Apparatens data anges på typskylten på apparaten, på förpackningen eller i denna bruksanvisning.
- Risk för dödsolyckor eller allvarliga personskador av elektriska slag. Innan du griper in i vattnet måste du se till att apparaterna har kopplats

ifrån spänningsförsörjningen >12 V AC eller >30 V DC.

- Använd inte apparaten om personer befinner sig i vattnet.
- En skadad nätkabel ska genast bytas ut av OASE, en behörig kundtjänstverkstad eller en behörig elinstallatör för att undvika risk för elektriska slag.

### SÄKERHETSANVISNINGAR

#### Elanslutning

- Förlängningskablar och strömfördelare (t ex grenuttag) ska vara godkända för användning utomhus (droptäta).
- Skydda stickanslutningarna mot fukt.
- Anslut endast apparaten till ett vägguttag som installerats enligt gällande föreskrifter.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## Säker drift

- Apparaten får inte användas om kåpan är defekt.
- Apparaten får inte användas om elkabeln är defekt.
- Bär inte och dra inte apparaten i elkabeln.
- Dra kablarna så att de är skyddade och inte kan skadas, och se till att ingen kan snava över dem.
- Gör aldrig några tekniska ändringar på apparaten.
- Genomför endast sådana arbeten på apparaten som beskrivs i denna bruksanvisning. Kontakta en behörig kundtjänstverkstad, eller ev. tillverkaren, om problem inte kan åtgärdas.
- Använd endast originalreservdelar och - tillbehör till apparaten.

## OM DENNA BRUKSANVISNING

Med din nya produkt **ProMax MudDrain 25000/30000** har du gjort ett bra val.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant före första användningstillfället och ta reda på hur apparaten fungerar. Alla slags arbeten som utförs på denna apparat får endast genomföras enligt föreliggande instruktioner.

Beakta noga säkerhetsanvisningarna, de är en förutsättning för korrekt och säker användning.

Förvara denna bruksanvisning på ett säkert ställe. Om apparaten byter ägare måste även bruksanvisningen följa med.

## Symboler i denna bruksanvisning

### Varningsanvisningar

Varningsanvisningarna i denna bruksanvisning är indelade med signalord som visar omfatningen av faran.



### VARNING

- Beskriver en möjligtvis farlig situation.
- Om detta inte beaktas kan detta leda till dödsolyckor eller allvarliga personskador.



### ANVISNING

Information som ska ge bättre förståelse eller förebygga ev. sak- eller miljöskador.

### Andra anvisningar

- A Referens till en bild, t ex bild A.  
→ Referens till ett annat kapitel.

## PRODUKTBESKRIVNING

### Översikt

<input type="checkbox"/> A	ProMax MudDrain 25000/30000
1	Handtag
2	Konisk slanganslutning
3	Reduceringsmuff, 45,5 mm till 41,9 mm (1½" till 1¼")
4	Anslutning på trycksidan 57,3 mm (2")
5	Pumpfot
6	Flottörbrytare
7	Nätkabel
8	Fästlina, 10 m



### ANVISNING!

Apparaten innehåller gjutjärn som är utsatt för naturlig korrosion. Detta innebär inte att apparatens funktion påverkas.

## Ändamålsenlig användning

ProMax MudDrain 25000/30000, som här betecknas som apparat, får endast användas på följande sätt:

- Pumpning av klart vatten eller regnvatten.
- Pumpning av klorerat vatten.
- Pumpning av smutsvatten med partiklar under 40 mm.
- Påfyllning och bevattning.
- Om- och utpumpning av behållare eller bassänger.
- Vattenuttag från regnvattentunnor eller cisterner.
- Drift under iakttagande av tekniska data.

## Möjlig felaktig användning

För apparaten gäller följande begränsningar:

- Inte lämplig för saltvatten.
- Inte lämplig för dricksvatten.
- Får inte användas i långtids drift (t ex för kontinuerlig cirkulation i dammar).
- Får inte användas för industriella ändamål.
- Använd inte kombination med kemikalier, livsmedel eller lättantändliga eller explosiva ämnen.
- Får inte anslutas till dricksvattennätet.

## INSTALLATION OCH ANSLUTNING

### Ansluta tryckslangen

Matningsprestandan är optimal när slangens innerdiameter uppgår till 50 mm (2").

Gör så här:

B

1. Anpassa den koniska slanganslutningen till slangens diameter.
2. Skruva fast den koniska slanganslutningen på anslutningen på trycksidan.
3. Anslut tryckslangen till den koniska slanganslutningen.
  - Fixera tryckslangen med en slangklämma.

### Automatisk drift

När vattnet stiger höjs flottörbrytaren upp till sin påslagningspunkt varefter pumpen slås på.

Om vattennivån sjunker sänks flottörbrytaren tills frånslagningspunkten har nåtts varefter pumpen slås ifrån.

Gör så här:

C

- Tryck in flottörbrytarens kabel i kabelhållaren.
  - Ju kortare kabeln är mellan flottörbrytaren och kabelhållaren, desto lägre ligger påslagningspunkten och desto högre ligger frånslagningspunkten.



### ANVISNING!

För en fullgod funktion krävs minst 10 cm kabel mellan flottörbrytaren och kabelhållaren.



### ANVISNING!

Den minimala restvattenhöjden kan endast uppnås i manuell drift.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
**SV**  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## **Manuell drift**

Pumpen är ständigt påslagen när flottörbrytaren står lodrätt (kabeln hänger nedåt).



### **ANVISNING!**

Pumpen kan köra torrt i manuell drift.

- Slå ifrån pumpen när minimal vatten-nivå har nåtts.
- Vid torrkörning är pumpen utsatt för högre slitage.

## **Placera pumpen**



- Placera pumpen lodrätt och stabilt i vattnet.
- Om pumpen ska släppas med i ett schakt ska en lina fästas i handtaget. Bär inte pumpen i nätkabeln.
- Placera pumpen så att smutspartiklar med en storlek över 40 mm inte sugs in och blockerar insugningsöppningen. Placera pumpen högre upp vid behov.
- Flottörbrytaren ska alltid kunna röra sig fritt.

## **ANVÄNDNING**



### **VARNING**

Farlig elektrisk spänning!

### **Dödsolyckor eller allvarliga personskador av elektriska slag.**

- När pumpen befinner sig i vattnet får den inte anslutas till elnätet förrän det har säkerställts att inga personer står i vattnet eller griper ned i vattnet.
- Koppla ifrån strömförsörjningen till alla apparater i vattnet innan du stiger ned eller griper ned i vattnet.

## **Slå på apparaten**

- Anslut stickkontakten till stickuttaget.
  - Pumpen är driftklar.
  - Pumpen startar när vattennivån har nått påslagningshöden.

## **Slå ifrån apparaten**

- Dra ut stickkontakten.
  - Efter att apparaten har slagits ifrån kan restvattnet i slangens rinna tillbaka och lämna pumpen genom insugningsöppningen.



### **ANVISNING!**

Använd inte apparaten till långtidsdrift. I annat fall kommer apparatens livslängd att förkortas.



### **ANVISNING!**

Spola igenom pumpen med klart vatten efter den har använts.

## FELAVHJÄLPNING

### **VARNING**

Farlig elektrisk spänning!

**Dödsolyckor eller allvarliga personskador av elektriska slag.**

**Innan arbetet påbörjas:**

- Slå ifrån apparaten, dra ut stickkontakten och spärra apparaten så att den inte kan slås på.
- Koppla ifrån strömförsörjningen till alla apparater i vattnet innan du stiger ned eller griper ned i vattnet.

Efter att arbetet har avslutats:

- Återupprätta alla förutsättningar för att ta apparaten i drift.

Störning	Orsak	Åtgärd
Pumpen startar inte	Strömförsörjningen har brutits	Kontrollera säkringen och de elektriska skarvkopplingarna
Pumpen slår ifrån efter kort tids drift	Överlastskyddet har slagit ifrån pumpen pga överhettning	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengör insugningsöppningen och tryckslangen</li><li>• Låt pumpen svalna</li></ul>
Pumpen kör, men matar inte eller har otillräcklig kapacitet	Tryckslangen är tillväppt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lägg tryckslangen utan veck</li><li>• Kontrollera utloppet, rengör vid behov</li></ul>
	Insugningsöppningen är tillväppt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rengör insugningsöppningen</li></ul>
	Luft i tryckslangen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Avlufta tryckslangen</li></ul>
	Om förhanden: Backventilen i tryckslangen har monterats felaktigt eller är tillväppt	<ul style="list-style-type: none"><li>• Montera in backventilen rätt</li><li>• Rengör backventilen</li></ul>
	Pumphjulet är defekt eller slitet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontakt OASE.</li><li>• Pumphjulet får endast bytas ut av OASE-service.</li></ul>

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

### **VARNING**

Farlig elektrisk spänning!

**Dödsolyckor eller allvarliga personskador av elektriska slag.**

- Slå ifrån strömförsörjningen till alla apparater i vattnet innan du griper ned i vattnet.
- Slå ifrån nätpänningen innan arbeten utförs på apparaten.



### **ANVISNING!**

Rekommendation för regelbunden rengöring:

- Rengör apparaten vid behov, men minst 2 ggr/år.
- Använd inga aggressiva rengöringsmedel eller kemiska lösningar då dessa kan angripa apparatens kåpa eller leda till att apparatens funktion försämrar.
- Rekommenderade rengöringsmedel vid svåra kalkavlagringar:
  - Pumprengöringsmedel PumpClean från OASE.
  - Ättiks- och klorfritt hushållsreningsmedel.
- Rengör pumpen utifrån.
  - Använd en mjuk borste för bättre rengöring.
- Efter rengöringen ska alla delar sköljas av noggrant med klart vatten.

## SLITAGEDELAR

Slitagedelar täcks inte av garantin.

Följande komponenter är slitagedelar och får endast bytas ut av OASE-service:

- Pumphjul

## FÖRVARING / LAGRING UNDER VINTERN

Apparaten är inte frostsäker och ska avinstallas och läggas undan för förvaring om frost förväntas.

Förvara apparaten så här:

- Töm enheten så gott som möjligt, rengör den noggrant och kontrollera om den har skadats.
- Töm samtliga slangar, rörledningar och anslutningar så gott som möjligt.
- Rengör apparaten noggrant, kontrollera om den har skadats och byt ut skadade delar vid behov.
- Förvara apparaten torrt och frostfritt.
- Skydda öppna kontaktdon mot fukt och smuts.

## AVFALLSHANTERING



### **ANVISNING**

Den här apparaten får inte kastas i hushållssopor!

- Gör apparaten obrukbar genom att klippa av kablarna och lämna därefter in den till en återvinningscentral.

## RESERVDELAR

Apparaten arbetar säkert med originaldelar från OASE.

Reservdelsritningar och reservdelar finns på vår intenetsida.



[www.oase-livingwater.com/spareparts\\_international-di](http://www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di)

## TEKNISKA DATA

<b>ProMax MudDrain</b>			<b>25000</b>	<b>30000</b>
Märkspänning	V AC	230	230	
Märkfrekvens	Hz	50	50	
Märkeffekt	W	1200	1500	
Kapslingsklass		IP 68	IP 68	
Anslutning på trycksidan	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Minimal påslagningshöjd / maximal fråns-lagningshöjd	mm	550	300	
Maximal påslagningshöjd / minimal fråns-lagningshöjd	mm	750	180	
Kapacitet	max.	l/tim	25000	30000
Uppfordringshöjd	max.	m	10	12
Dopningsdjup	högst	m	7	7
Kornstorlek	högst	mm	40	40
Nätkabel	Längd	m	10	10
Mått	Diameter	mm	180	180
	Höjd	mm	453	453
Vikt		kg	13,4	14,1

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## VAROITUS

- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8 -vuotiaat lapset, sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistimelliset tai henkiset kyvyt ovat vähentyneet tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa, vain valvonnan alaisina ja kun heille on annettu opastusta laitteen turvallisesta käytöstä ja kun he ymmärtävät laitteen käytöstä mahdollisesti seuraavat vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Puhdistus ja käyttäjän suorittama huolto eivät saa tapahtua lasten toimesta ilman valvontaa.
- Laite on varmistettava vikavirtasuojalaitteella, jonka nimelisvikavirta on enintään 30 mA.
- Laitteen saa yhdistää vain silloin, kun laitteen ja virransyötön tiedot vastaavat toisiaan. Laitetiedot ovat tyypikilvessä laitteessa, pakkauksessa tai tässä käyttööhjessa.
- Sähköisku voi johtaa kuolemaan tai vakaviin vammoihin!

Ennen veteen käsin koskettamista on vedessä olevat jännitteellä  $>12\text{ VAC}$  tai  $>30\text{ V DC}$  varustetut laitteet irrotettava virtaverkosta.

- Laitetta saa käyttää vain silloin, kun vedessä ei ole ketään ihmisiä.
- Jos verkkoliitäntäjohto on vaurioitunut, tilaa sen vaihto välittömästi OASEltä, valtuutetusta asiakaspalvelusta tai sähköasentajalta. Viallinen johto on sähköiskuriski.

## TURVAOHJEET

### Sähköliitäntä

- Pidennysjohtojen ja virranjakajien (esim. pistorasiarimojen) on oltava ulkokäyttöön sopivia (roiskevedeltä suojaatua).
- Pistoliitännät on suojaattava kosteudelta.
- Laitteen saa yhdistää vain määräysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan.

## Turvallinen käyttö

- Jos kotelo on viallinen, laitetta ei saa käyttää.
- Laitetta ei saa käyttää, jos sähköjohto on viallinen.
- Laitetta ei saa kantaa tai vetää sähköjohdosta.
- Johdot on asennettava suojaattuina vaurioitumiselta ja kiinnitettävä huomiota siihen, että kukaan ei kompastu niihin.
- Laitteeseen ei koskaan saa tehdä teknisiä muutoksia.
- Laitteelle saa suorittaa vain sellaisia töitä, kuin tässä käyttöohjeessa on kuvattu. Jos ongelmia ei voi poistaa, on käännyttää valtuutetun asiakaspalvelupisteen tai epäselvässä tapauksessa valmistajan puoleen.
- Laitteessa saa käyttää vain sille tarkoitettuja alkuperäisvaraosia ja -lisävarusteita.

## TÄTÄ KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVIA TIETOJA

Tällä ostoksella **ProMax MudDrain 25000/30000** olette tehnyt hyvän valinnan.

Lukeakaan tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen ensimmäistä käyttöä ja tutustukaa laitteeseen. Kaikki tätä laitetta koskevat työt ja työt tällä laitteella saa suorittaa vain kyseessä olevan ohjeen mukaan.

Noudattakaa ehdottomasti oikean ja turvallisen käytön ohjeita.

Säilyttäkää tämä käyttöohje huolellisesti! Jos laite vaihtaa omistajaa, antakaa käyttöohje eteenpäin.

## Tämän ohjeen symbolit

### Varoitusohjeita

Tämän käyttöohjeen varoitusohjeet on luokiteltu merkkisanojen mukaan, jotka ilmoittavat vaaran vakavuuden.

#### VAROITUS

- Tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta.
- Noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai hyvin vakaviin vammoihin.

#### OHJE

Tietoja, jotka auttavat ymmärtämään tai ennaltaehkäisemään mahdolliset aineelliset tai ympäristövahingot.

### Muita ohjeita

- A Viitataus johonkin kuvaan esim.  
Kuva A.
- Viitataus johonkin toiseen lukuun.

## TUOTEKUVAUS

### Yleiskatsaus

<input type="checkbox"/> A	ProMax MudDrain 25000/30000
1	Kahva
2	Letkuyhde
3	Pienennysmuhvi, 45,5 mm:stä 41,9 mm:iin (1½" - 1¼")
4	Painepuolen liitintä 57,3 mm (2")
5	Pumppujalusta
6	Uimurikytkin
7	Verkkoliitintäjohto
8	Kiinnitysköysi, 10 m

#### OHJE

Laite sisältää valurautaa, joka on luonnonlisen ruostumisprosessin alaista. Laitteen toimintaan tämä ei vaikuta.

## Määräystenmukainen käyttö

ProMax MudDrain 25000/30000, jota seuraavassa nimitetään "laitteeksi", saa käytää ainoastaan seuraavasti:

- Puhtaan veden tai sadeveden pumpaus.
- Klooripitoisen veden pumppaus.
- Sellaisen likaveden pumppaus, jossa on enint. 40 mm kokoisia hiukkasia.
- Kastelu.
- Säiliöiden tai altaiden siirto- ja tyhjennyspumppaus.
- Veden otto sadevesitynnyreistä tai säiliöstä.
- Teknisten tietojen käyttö ja noudattaminen.

## Mahdollinen virheellinen käyttö

Laitteelle ovat voimassa seuraavat rajoitukset:

- Ei sovellu merivedelle.
- Ei sovellu juomavedelle.
- Ei sovellu pitkäaikaiskäyttöön (esim. lammikon veden jatkuva kierrätys).
- Ei sovellu teollisiin käyttötarkoituksiin.
- Ei käyttöön kemikaalien, elintarvikkeiden, helposti palavien tai räjähtävien ainosten yhteydessä.
- Ei saa yhdistää käyttöveden syöttöön.

## PAIKOILLEEN ASETTAMINEN JA YHDISTÄMINEN

### Painejohdon yhdistäminen

Pumpausteho on optimaalinen letkun sisähalkaisijan ollessa 50 mm (2").

Toimit näin:



1. Mukauta letkuyhde letkun halkaisijaan.
2. Kierrä letkuyhde painepuolen liitäään.
3. Yhdistä paineletku letkuyhteeseen.
  - Varmista paineletku letkupinteellä.

## Automaattinen käyttö


Nouseva vesi nostaa uimurikytkintä, kunnes päälekytkentäpiste on saavutettu ja pumppu kytkeytyy pääle.

Laskeva vedenpinta laskee uimurikytkintä, kunnes poiskytktäpiste on saavutettu ja pumppu kytkeytyy pois päältä.

Toimit näin:



- Paina uimurikytkimen kaapeli kaapeli-pidikkeeseen.
  - Mitä lyhyempi kaapeli uimurikytkimen ja kaapelipidikkeen väillä on, sitä matalamalle on päälekytkentäpiste ja sitä korkeammalla poiskytktäpiste.



### O H J E

Virheetöntä toimintaa varten on jättetvävä vähintään 10 cm kaapelista uimurikytkimen ja kaapelipidikkeen välille.



### O H J E

Minimaalinen jäljellä oleva vedenkorkeus saavutetaan vain manuaalisessa käytössä.

## Manuaalinen käyttö

Pumppu on jatkuvasti päälekytkettynä, jos uimurikytkin on pystysuorassa asennossa (kaapeli riippuu alaspäin).

## OHJE

Manuaalisessa käytössä voi pumppu käydä kuivana.

- Kytke pumppu pois päältä, kun minimaalinen veden pinta on saavutettu.
- Kuivakäynnillä pumppu joutuu lisääntyneen kulumisen alaiseksi.

## Pumpun sijoittaminen paikoilleen

D

- Aseta pumppu pystysuoraan ja vakaaseen asentoon veteen.
- Kiinnitä köysi kahvaan alas kaivoon laskeesta varten. Älä kanna verkkoliitintäkaapelia.
- Aseta pumppu siten, että se ei ime >40 mm suurempia likahiukkasia, jotka voivat tukkia sisäänimuaukon. Sijoita pumppu tarvittaessa korkeammalle.
- Uimurikytkimen täytyy aina voida liikkua vapaasti.

## KÄYTTÖ

### VAROITUS

Vaarallinen sähköjännite!

Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

- Yhdistä pumppu vedessä verkkovirtaan vasta sen jälkeen, kun vedessä ei ole ihmisiä tai kukaan ei voi koskettaa veteen.
- Ennen veteen menemistä tai veteen koskettamista on kaikkien vedessä olevien laitteiden verkkojännite kytettävä pois päältä.

## Laitteen kytkeminen päälle

- Työnnä verkkopistoke pistorasiaan.
  - Pumppu on käyttövalmis.
  - Pumppu käynnistyy heti, kun veden pinta on saavuttanut päälekytkentän korkeuden.

## Laitteen kytkeminen pois päältä

- Vedä verkkopistoke irti.
  - Poiskytkennän jälkeen voi jäämävesi valua takaisin letkuun ja tulla ulos pumpun sisäänimuaukosta.

## OHJE

Älä käytä laitetta pitkäaikaiskäytössä.

Muuten laitteen käyttöikä lyhenee vastavasti.

## OHJE

Huuhtele pumppu käytön jälkeen puhdalla vedellä.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## HÄIRIÖIDEN KORJAAMINEN

### VAROITUS

Vaarallinen sähköjännite!

**Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.**

Ennen töiden aloittamista:

- Kytke laite pois päältä, irrota verkkopistoke ja varmista laite päälekytkentää vastaan.
- Ennen veteen menemistä tai veteen koskettamista on kaikkien vedessä olevien laitteiden verkkojännite kytettävä pois päältä.

Töiden lopettamisen jälkeen:

- Palauta kaikki käyttöönoton edellytykset alkuperäiseen tilaan takaisin.

Häiriö	Syy	Korjaus
Pumppu ei käynnisty	Virransyöttö katkennut	Tarkasta sulake ja sähköpistoliittimet
Pumppu kytkeytyn lyhyen käyntiajan jälkeen pois päältä	Ylikuormitussuoja on kytkeytyn pumpun pois päältä ylikuumenemisen takia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puhdista sisäänimukaan ja paineletku</li><li>• Anna pumpun jäähdytä</li></ul>
Pumppu käy, mutta ei pumpaa ollenkaan tai ei tarpeeksi	Paineletku suljettu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asenna paineletku ilman taittokohtia</li><li>• Tarkasta poisto ja puhdista tarvittaessa</li></ul>
	Sisäänimukaan tukkeutunut	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puhdista sisäänimukaan</li></ul>
	Ilmaa paineletkussa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poista ilma paineletkusta</li></ul>
	Jos on varustuksessa: Takaiskuventtiili paineletkussa väärin asennettu tai tukkeutunut	<ul style="list-style-type: none"><li>• Asenna takaiskuventtiili oikein</li><li>• Puhdista takaiskuventtiili</li></ul>
	Juoksupyörä viallinen tai kulunut	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ota yhteyttä OASE-edustajaan.</li><li>• Juoksupyörän saa vaihtaa vain Oase-huolto.</li></ul>

## PUHDISTUS JA HUOLTO

### VAROITUS

Vaarallinen sähköjännite!

**Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.**

- Ennen kuin kosketat veteen, kytke kaikkein vedessä olevien laitteiden verkkojännite pois päältä.
- Kytke verkkojännite pois päältä ennen töitä laitteelle.

### OHJE

Suositus säännöllistä puhdistusta varten:

- Laite on puhdistettava tarvittaessa, mutta kuitenkin vähintään 2 kertaa vuodessa.
- Älä käytä mitään syövyttäviä puhdistusaineita tai kemiallisia liuottimia, koska ne voivat vaarioittaa koteloa tai aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriötä.
- Pinttyneisiin kalkkijäämiin suositeltu puhdistusaine:
  - Pumpun puhdistusaine PumpClean, valmistaja OASE.
  - Yleispuhdistusaineet, jotka eivät sisällä etikkää tai klororia.
- Puhdista pumppu ulkopuolelta.
  - Käytä apuna pehmeää harjaa.
- Huuhtele kaikki puhdistetut osat huolellisesti puhtaalla vedellä.

## KULUVAT OSAT

Kuluvat osat eivät kuulu takuuun piiriin.

Seuraavat komponentit ovat kuluvia osia, ja ne saa vaihtaa vain OASE-holto:

- juoksupyörä

## VARASTOINTI/SÄILYTYS TALVEN YLI

Laite ei kestä pakkasta. Se on irrotettava ja säilytettävä varastossa, jos lämpötilan ennustetaan laskevan alle nollan.

Laitteen oikeanlainen varastointi:

- Tyhjennä laite mahdollisimman hyvin, puhdista se perusteellisesti ja tarkasta mahdolliset vauriot.
- Tyhjennä kaikki letkut, putkijohdot ja liittännät niin hyvin kuin mahdollista.
- Puhdista laite huolellisesti, tarkasta onko siinä vaurioita ja vaihda vaurioituneet osat.
- Laite on varastoitava kuivassa ja jäätymiseltä suojaatussa paikassa.
- Suojaa avoimet pistoliitännät kosteudelta ja lialta.

## HÄVITTÄMINEN



### OHJE

Tätä laitetta ei saa hävittää talousjätteiden mukana.

- Tee laite käyttökelvottomaksi leikkamalla laitteen johto poikki ja toimita se kierrätyskeskukseen.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## **VARAOSAT**

OASEn alkuperäisosa käytämällä laite on aina turvallinen ja toimii edelleen luotettavasti.

Varaosapiirroksia ja varaosia löytyy verkostostamme.



[www.oase-livingwater.com/spareparts\\_international-di](http://www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di)

## **TEKNISET TIEDOT**

<b>ProMax MudDrain</b>			<b>25000</b>	<b>30000</b>
Nimellisjännite	V AC	230	230	
Nimellistaaajuus	Hz	50	50	
Nimellisteho	W	1200	1500	
Kotelointiluokka		IP 68	IP 68	
Painepuolen liitäntä	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Minimaalinen päälekyytkentäkorkeus/maksimaalinen poiskyytkentäkorkeus	mm	550	300	
Maksimaalinen päälekyytkentäkorkeus/minimaalinen poiskyytkentäkorkeus	mm	750	180	
Pumppausmäärä	enintään	l/h	25000	30000
Pumppauskorkeus	enintään	m	10	12
Upotussyyys	enintään	m	7	7
Jyväkoko	enintään	mm	40	40
Verkkoliitintäjohto	Pituus	m	10	10
Mitat	Halkaisija	mm	180	180
	Korkeus	mm	453	453
Paino	kg	13,4	14,1	

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, ill. hiányos tapasztalattal és megfelelő tudással rendelkező személyek akkor kezelhetik, ha felügyelet alatt állnak, vagy a készülék biztonságos használata vonatkozásában eligazításban részesültek, és megértekké az ebből eredő veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartási munkákat nem végezhetnek olyan gyermekek, akik nem állnak felügyelet alatt.
- A készüléket maximum 30 mA névleges áramerősséggű hibaáram-védelemmel kell ellátni.
- Csak akkor csatlakoztassa a készüléket, ha a készülék és az áramellátás elektromos adatai megegyeznek. A készülék adatai a típustáblán, a csomagoláson vagy ebben az útmutatóban találhatóak meg.

• Áramütés okozta halálos vagy súlyos sérülések lehetségesek! Mielőtt vízbe nyúlnak, a 12V AC -t vagy 30V DC-t meghaladó feszültséggel üzemelő készülékeket le kell választani az elektromos hálózatról.

- A készüléket csak akkor szabad használni, ha nem tartózkodnak személyek a vízben.
- Az áramütés veszélyének elkerülésére a sérült hálózati csatlakozó vezetéket az OASE-val, arra feljogosított ügyfélszolgálattal vagy szakképzett villamossági szakemberrel azonnal ki kell cseréltetni.

## BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK

### Elektromos csatlakoztatás

- A hosszabbító vezetékeknek és elosztónak (pl. elosztósáv) alkalmasságnak kell lenniük szabadban történő használatra (fröccsenő víz elleni védelem).
- Óvja a dugós csatlakozókat a nedvességtől.
- A készüléket csak előírásszerűen telepített dugaszolóaljzatra csatlakoztassa.

## Biztonságos üzemeltetés

- Sérült ház esetén a készüléket nem szabad használni.
- Sérült elektromos vezeték esetén a készüléket tilos használni.
- A készüléket nem szabad az elektromos vezetéknél fogva hordozni vagy húzni.
- A vezetékeket sérülésekkel védetten fektesse le és ügyeljen arra, hogy senki ne eshessen el bennük.
- Soha ne hajtson végre műszaki változtatásokat a készüléken.
- Csak olyan munkálatokat végezzen a készüléken, amelyek a jelen útmutatóban ismertetve vannak. Ha az adott probléma nem szüntethető meg, forduljon felhatalmazott ügyfélszolgáláti ponthoz vagy kétség esetén a gyártóhoz.
- A készülékhez csak eredeti pótalkatrészeket és tartozékokat használjon.

## A JELEN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓRÓL:

Ön ezen termék ProMax MudDrain 25000/30000 megvásárlásával jó döntést hozott.

Az első használatba vétel előtt olvassa el gondosan a használati útmutatót és ismerkedjen meg a készülékkal. Az készülékkel, vagy a készüléken végzett bármi munka esetén tartsa be a jelen útmutatóban leírtakat.

A készülék helyes és biztonságos használata érdekében feltétlenül vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.

Őrizze meg gondosan a jelen használati útmutatót. Ha másnak adja a készüléket, adjon oda ezt a használati útmutatót is.

## A jelen útmutatóban használt szimbólumok

### Figyelmeztetések

A jelen útmutatóban található figyelmeztetések jelzőszavak segítségével vannak csoportosítva, amelyek jelzik a veszély mértékét.



### FIGYELMEZTETÉS

- Lehetséges veszélyes helyzetet jelöl.
- A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása halált vagy rendkívül súlyos sérüléseket okozhat.



### ÚTMUTATÁS

A jobb megértést vagy a lehetséges anyagi és környezeti károk megelőzésére szolgáló információk.

### További útmutatások

- A Hivatkozás ábrára, pl. A ábra.  
→ Hivatkozás egy másik fejezetre.

## TERMÉKLEÍRÁS

### Áttekintés

<input type="checkbox"/> A	ProMax MudDrain 25000/30000
1	Fogantyú
2	Lépcsőzetes tömlővég
3	Szűkítő karmantyú, 45,5 mm-ről 41,9 mm-re (1½"-ról 1¼"-ra)
4	Nyomóoldali csatlakozó, 57,3 mm (2")
5	Szivattyú-lábazat
6	Úszókapcsoló
7	Hálózati csatlakozó vezeték
8	10 m-es rögzítő kötél



## ÚTMUTATÁS

A készülék öntött vasat tartalmaz, amely természetes korroziós folyamatnak van kitéve. A készülék működését ez nem befolyásolja hátrányosan.

### Rendeltetésszerű használat

ProMax MudDrain 25000/30000, a továbbiakban: „készülék”, kizárolag csak a következőképpen használható:

- Tisztá víz vagy esővíz szállítása.
- Klórós víz szállítása.
- Max. 40 mm méretű részecskéket tartalmazó szennyezett víz szállítása.
- Vízzel történő ellátás és öntözés.
- Át- és kiszivattyúzás tartályokból vagy medencékből.
- Víz vételezése esővíz tárolókból vagy ciszternákból.
- Üzemeltetés a műszaki adatok betartása mellett.

### Lehetséges nem megfelelő használat

A készülékre a következő korlátozások érvényesek:

- Sós vízhez nem alkalmas.
- Ivóvízhez nem alkalmas.
- A készülék nem való tartós üzemelésre (pl. tartós keringtető üzemelés tóban).
- Nem szabad ipari célokra használni.
- Nem szabad vegyszerekkel, élelmiszerrel, gyúlékony vagy robbanékony anyagokkal együtt alkalmazni.
- Nem szabad ivóvíz-ellátásra csatlakoztatni.

## FELÁLLÍTÁS ÉS CSATLAKOZTATÁS

### A nyomótömlő csatlakoztatása

A szállítási teljesítmény 50 mm-es (2") belső tömlő átmérőnél optimális.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

B

1. Igazítsa hozzá a lépcsőzetes tömlővéget a tömlő átmérőhöz.
2. Csavarja fel a lépcsőzetes tömlővéget a nyomóoldal csatlakozójára.
3. Kösse össze a nyomótömlöt a lépcsőzetes tömlővéggel.
  - Biztosítsa a nyomótömlöt csőbiliuccsel.

### Automata üzemmód

Az emelkedő víz a bekapcsolási pont eléréséig emeli az úszókapcsolót, és a szivattyú bekapcsol.

Csökkenő vízszintnél az úszókapcsoló a kikapcsolási pont eléréséig süllyed, és a szivattyú kikapcsol.

Ez az alábbiak szerint végezhető el:

C

- Nyomja bele az úszókapcsoló kábelét a kábeltartóba.
  - Minél rövidebb a kábel az úszókapcsoló és a kábeltartó között, annál alacsonyabban van a bekapcsolási pont, és annál magasabban helyezkedik el a kikapcsolási pont.



## ÚTMUTATÁS

A hibamentes működéshez legalább 10 cm kábelhosszúságot kell betartani az úszókapcsoló és a kábeltartó között.



## ÚTMUTATÁS

A maradék víz minimális szintje csak manuális üzemmódban kerül elérésre.

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

CN

## **Manuális üzemmód**

A szivattyú folyamatosan be van kapcsolva, ha az úszókapcsoló fügőlegesen áll (a kábel lefelé lógt).



### **ÚTMUTATÁS**

Manuális üzemmódban a szivattyú száron futhat.

- Kapcsolja ki a szivattyút, ha a szint elérte a minimális vízszintet.
- Ha a szivattyú száron fut, akkor a szivattyú fokozott kopásnak van kitéve.

## **A szivattyú felállítása**



- Állítsa fel a szivattyút a vízben fügőlegesen és stabilan.
- Ha aknába engedik le, akkor erősítsen kötelet a fogantyúra. A készüléket tilos a hálózati csatlakozó kábelnél fogva hordozni.
- A szivattyút úgy kell felállítani, hogy ne szívja fel a 40 mm-nél nagyobb szennyrészecskéket, és azok nem dugitsák el a szívónyílást. Ha szükséges, állítsa fel magasabban a szivattyút.
- Az úszókapcsolónak mindenkorban kell tudnia mozogni.

## **ÜZEM**



### **FIGYELMEZTETÉS**

Veszélyes elektromos feszültség!

### **Áramütés okozta halálos vagy súlyos sérülések.**

- A vízben lévő szivattyút csak akkor csatlakoztassa villamos hálózatra, ha nincsenek személyek a vízben vagy nem nyúlnak a vízbe.
- A vízbe lépés vagy vízbe nyúlás előtt a vízben lévő valamennyi eszközt feszültségmentesíteni kell.

## **A készülék bekapcsolása**

- Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugaszt az aljzathoz.
  - A szivattyú üzemkész.
  - A szivattyú elindul, amint a vízszint elérte a bekapcsolási magasságot.

## **A készülék kikapcsolása**

- Húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt.
  - Kikapcsolás után a maradék víz visszafolyhat a tömlőben és kifolyhat a szívónyíláson keresztül.



### **ÚTMUTATÁS**

A készüléket nem szabad tartós üzemben használni. Ellenkező esetben megfelelő mértékben lerövidül a készülék élettartama.



### **ÚTMUTATÁS**

Használat után tiszta vízzel mossa át a szivattyút.

## HIBAELHÁRÍTÁS

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS**

Veszélyes elektromos feszültség!

**Áramütés okozta halás vagy súlyos sérülések.**

**A munkálatok megkezdése előtt:**

- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozódugaszt, és biztosítsa a készüléket bekapcsolás ellen.
- A vízbe lépés vagy vízbe nyúlás előtt a vízben lévő valamennyi eszközt feszültségmentesíteni kell.

**A munkálatok befejezése után:**

- Állítsa helyre az üzembe helyezés feltételeit.

Hiba	Ok	Megoldás
A szivattyú nem indul el.	Az áramellátás megszakítva.	Ellenőrizze a biztosítékot és dugaszos csatlakozásokat.
A szivattyú rövid működés után lekapcsol.	A túlterhelés elleni védelem túlmelegedés miatt lekapcsolta a szivattyút.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tisztítsa ki a szívónyílást és a nyomótömlöt.</li><li>• Hagyja lehűlni a szivattyút.</li></ul>
A szivattyú üzemel, azonban nem szállít, vagy elégtelen a szállított mennyiség.	A nyomótömlő elzáródott.	<ul style="list-style-type: none"><li>• A nyomótömlőt megtörésekkel mentesen vezesse el.</li><li>• Ellenőrizze, és adott esetben tisztítsa ki a kifolyót.</li></ul>
	A szívónyílás eldugult.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tisztítsa ki a szívónyílást.</li></ul>
	Levegő van a nyomótömlőben.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Légtelenítse a nyomótömlőt.</li></ul>
	Ha van: A visszacsapó szelep a nyomótömlőben nem megfelelően van beszerelve vagy eldugult.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Szerelje be megfelelően a visszacsapó szelepet.</li><li>• Tisztítsa meg a visszacsapó szelepet.</li></ul>
	A járókerék meghibásodott vagy elkopott.	<p>Vegye fel a kapcsolatot az OASE-val.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A járókerékkel csak az OASE szerviz cserélheti ki.</li></ul>

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

### FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes elektromos feszültség!  
**Áramütés okozta halálos vagy súlyos sérülések.**

- Mielőtt a vízbe nyúlna, feszültségmenetítse az összes vízben lévő készüléket.
- A készüléken végzendő munka megkezdése előtt kapcsolja le a hálózati feszültséget.

### ÚTMUTATÁS

A rendszeres tisztításra vonatkozó ajánlás:

- A készüléket szükség szerint, de legalább évente 2 x tisztítsa meg.
- Agresszív tisztítószerek vagy vegyszeroldatok használata tilos, mivel ezek károsíthatják a burkolatot, vagy károsan befolyásolhatják a készülék működését.
- Ajánlott tisztítószerek makacs vízkövesedés esetén:
  - OASE PumpClean szivattyútisztító.
  - Ecet- és klórmentes háztartási tisztító.
- Tisztítsa meg a szivattyút kívülről.
  - Segédeszközökön használjon puha kefét.
- A tisztítás után tiszta vízzel alaposan tisztítsa meg az összes alkatrészt.

## KOPÓALKATRÉSZEK

A kopóalkatrészekre nem vonatkozik a szavatosság.

A következő komponensek kopóalkatrészek, és azokat csak az OASE szerviz cserélheti:

- járókerék

## TÁROLÁS/TELELÉS

A készülék nem fagyálló, és várható fagy esetén le kell szerelni és megfelelően el kell tárolni.

Így tárolja helyesen a készüléket:

- Ürtse ki a készüléket amennyire csak lehet, végezzen alapos tisztítást és ellenőrizze a készülék sérüléseit.
- Az összes tömlőt, csővezetéket és csatlakozást amennyire csak lehet, ki kell üríteni.
- Alaposan tisztítsa meg a készüléket, ellenőrizze az épsegét, és cserélje ki a sérült alkatrészeket.
- A szivattyút szárazon, fagymentes helyen kell tárolni.
- A nyitott dugaszos csatlakozásokat óvni kell a nedvességtől és a szennyeződéstől.

## MEGSEMMISÍTÉS



### ÚTMUTATÁS

A készüléket nem szabad háztartási hulladék ként ártalmatlanítani.

- A készüléket a kábel levágásával használhatatlanná kell tenni, és az arra előirányzott visszavételi rendszeren keresztül kell ártalmatlanítani.

## PÓTALKATRÉSZEK

Az OASE eredeti alkatrészeivel a készülék biztonságos marad és továbbra is megbízhatóan működik.

Alkatrészrajzokat és alkatrészeket inter-



[www.oase-livingwater.com/alkatreszek-di](http://www.oase-livingwater.com/alkatreszek-di)

## MŰSZAKI ADATOK

ProMax MudDrain			25000	30000
Méretezési feszültség	V AC	230	230	
Méretezési frekvencia	Hz	50	50	
Méretezési teljesítmény	W	1200	1500	
Védettségi fokozat		IP 68	IP 68	
Nyomóoldali csatlakozás	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Minimális bekapcsolási szint / maximális kikapcsolási szint	mm	550	300	
Maximális bekapcsolási szint / minimális kikapcsolási szint	mm	750	180	
Szállított mennyiség	maximum	l/ó	25000	30000
Szállítási magasság	maximum	m	10	12
Merülési mélység	maximum	m	7	7
Szemcseméret	maximum	mm	40	40
Hálózati csatlakozó vezeték	Hossz	m	10	10
Méretek	Átmérő	mm	180	180
	Magasság	mm	453	453
Súly		kg	13,4	14,1

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## **⚠ OSTRZEŻENIE**

- Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 lat i ponadto przez osoby o ograniczonych fizycznych i umysłowych zdolnościach, albo nie posiadających niezbędnego doświadczenia i wiedzy, gdy będą one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo użytkowania tego urządzenia lub zostaną odpowiednio przez nią poinstruowane i poinformowane o wynikających stąd zagrożeniach.
- Dzieciom zabrania się zabawy z tym urządzeniem.
- Czyszczenie ani czynności serwisowe użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Urządzenie musi być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowoprądowym, ze znamionowym prądem upływowym wynoszącym maksymalnie 30 mA.
- Urządzenie podłączyć tylko wtedy, gdy parametry elektryczne urządzenia i zasilania energią są zgodne. Dane urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej na urządzeniu; na opakowaniu lub w niniejszej instrukcji.
- Śmierć lub ciężkie obrażenia przez porażenie prądem są możliwe! Przed włożeniem rąk do wody należy odłączyć od sieci prądowej urządzenia będące pod napięciem >12 V AC lub >30 V DC.
- Urządzenie użytkować tylko wtedy, gdy nikt nie przebywa w wodzie.
- Wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy niezwłocznie zlecić firmie OASE, autoryzowanemu punktowi serwisowemu bądź wykwalifikowanemu elektrykowi, żeby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.

## PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

### Przyłącze elektryczne

- Przedłużacze przewodów i rozdzielacze prądu (np. listwy z gniazdkami) muszą być przeznaczone do użytkowania na wolnym powietrzu (zabezpieczone przed rozpryskami wody).
- Chrońić złącza wtykowe przed wilgocią.
- Urządzenie podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.

### Bezpieczna eksploatacja

- Eksplatacja urządzenia z uszkodzoną obudową jest zabroniona.
- W przypadku uszkodzonego przewodu elektrycznego nie wolno użytkować urządzenia.
- Nie przenosić ani ciągnąć urządzenia chwytając za przewód elektryczny.
- Przewody należy układać w sposób chroniony przed uszkodzeniami i tak, żeby nie stanowiły niebezpieczeństwa potknienia się.
- Nie dokonywać żadnych przeróbek technicznych urządzenia.
- Przy urządzeniu należy wykonywać tylko te prace, które są opisane w niniejszej instrukcji. Jeśli nie da się usunąć problemu we własnym zakresie, to należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego lub w razie wątpliwości do producenta.
- Używać tylko oryginalnych części zamiennych i oryginalnego wyposażenia dodatkowego.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA

Kupując **ProMax MudDrain 25000/30000**, dokonali Państwo dobrego wyboru.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zapoznać się z zasadą działania urządzenia. Wszystkie prace dotyczące tego urządzenia mogą być wykonywane tylko zgodnie z zaleceniami dostarczonej instrukcji.

Bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

Instrukcję użytkowania należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku sprzedaży urządzenia nowemu właścielowi należy przekazać również instrukcję użytkowania.

### Symbol w niniejszej instrukcji

#### Ostrzeżenia

Ostrzeżenia w niniejszej instrukcji są klasifikowane przez hasła ostrzegawcze, które określają wielkość zagrożenia.

#### OSTRZEŻENIE

- Określa możliwą niebezpieczną sytuację.
- W razie lekceważenia może dojść do wypadku z ciężkimi lub śmiertelnymi obrażeniami.

#### WSKAŻÓWKA

Informacje przyczyniające się do lepszego zrozumienia i do zapobiegania możliwym szkodom materialnym lub w środowisku naturalnym.

#### Dalsze wskazówki

- A Odnośnik do rysunku, np. rysunek A.  
→ Odnośnik do innego rozdziału.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## OPIS PRODUKTU

### Przegląd

<input type="checkbox"/> A	ProMax MudDrain 25000/30000
1	Rękojeść
2	Stopniowana końcówka węża
3	Złączka redukcyjna prosta, z 45,5 mm na 41,9 mm (1½" na 1¼")
4	Przyłącze na stronie ciśnienia 57,3 mm (2")
5	Podstawa pompy
6	Przełącznik pływakowy
7	Sieciowy przewód podłączeniowy
8	Linka do zawieszenia, 10 m



### WSKAZÓWKA

W urządzeniu zastosowano części żeliwne, które podlegają naturalnemu procesowi korozji. Nie wywiera to wpływu na działanie urządzenia.

### Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

ProMax MudDrain 25000/30000, zwany dalej "Urządzeniem", może być używany wyłącznie w następujący sposób:

- Pompowanie czystej wody lub wody deszczowej.
- Pompowanie wody chlorowanej.
- Pompowanie brudnej wody z cząsteczkami o uziarnieniu max. 40 mm.
- Nawadnianie i podlewanie.
- Przepompowanie i wypompowanie wody ze zbiorników.
- Pobieranie wody ze zbiorników deszczówki lub cystern.
- Eksplotacja w warunkach zgodnych z danymi technicznymi.

### Możliwe błędne użytkowanie

W stosunku do tego urządzenia obowiązują następujące ograniczenia:

- Nie nadaje się do słonej wody.
- Nie nadaje się do wody pitnej.
- Nie użytkować w trybie pracy ciągłej (np. do ciągłej cyrkulacji wody w stawie).
- Nie nadaje się do celów przemysłowych.
- Nie użytkować połączeniu z chemikaliami, artykułami spożywczymi, substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi.
- Nie podłączać do instalacji z wodą pitną.

### USTAWIENIE I PODŁĄCZENIE

#### Podłączenie węża ciśnieniowego

Wydajność tłoczenia jest optymalna przy średnicy wewnętrznej węża 50 mm (2").

Należy postępować w sposób następujący:



1. Stopniowaną końcówkę węża dopasować do średnicy węża.
2. Stopniowaną końcówkę węża przykręcić do przyłącza na stronie ciśnienia.
3. Połączyć wąż ciśnieniowy ze stopniowaną końcówką węża.
  - Wąż ciśnieniowy zabezpieczyć obejmą zaciskową.

#### Tryb automatyczny

W wyniku wzrostu poziomu wody podnosi się pływak, aż do osiągnięcia punktu przełączenia i włączenia pompy.

Przy spadającym poziomie wody opada pływak, aż do osiągnięcia punktu przełączenia i wyłączenia pompy.

Należy postępować w sposób następujący:



- Kabel przełącznika pływakowego wcisnąć do zaczepu kabla.
  - Im krótszy kabel między przełącznikiem pływakowym a zaczepem kabla, tym niżej znajduje się punktłączenia i tym wyżej leży punkt wyłączenia.



### WSKAZÓWKA

Dla bezbłędnego działania konieczny jest odcinek kabla o długości co najmniej 10 cm między przełącznikiem pływakowym a zaczepem kabla.



### WSKAZÓWKA

Minimalna wysokość poziomu reszty wody jest osiągana tylko w trybie sterowania ręcznego.

### Tryb sterowania ręcznego

Pompa jest ciągle włączona, gdy przełącznik pływakowy stoi pionowo (kabel zwisa w dół).



### WSKAZÓWKA

W trybie sterowania ręcznego może dojść do suchobiegu pompy.

- Wyłączyć pompę, gdy minimalny poziom wody zostanie osiągnięty.
- Podczas suchobiegu pompa ulega przyspieszonemu zużyciu.

### Ustawienie pompy



- Pompę ustawić pionowo i stabilnie w wodzie.
- W celu spuszczenia do studzienki przy mocować linkę do rękojeści. Nie przenosić chwytając za kabel sieciowy.
- Pompę ustawić tak, żeby nie dochodziło do zassania zanieczyszczeń o wielkości > 40 mm i zablokowania otworu ssania.

W razie potrzeby ustawić pompę na podwyższeniu.

- Przełącznik pływakowy zawsze musi się swobodnie poruszać.

### EKSPLOATACJA

#### OSTRZEŻENIE

Niebezpieczne napięcie elektryczne!

**Śmierć lub ciężkie obrażenia przez po- rażenie prądem.**

- Pompę zanurzoną w wodzie podłączyć do sieci prądowej dopiero wtedy, gdy nikt już nie przebywa w wodzie ani nie wkłada rąk do wody.
- Przed wejściem do wody lub włożeniem rąk do wody odłączyć napięcie sieciowe wszystkich urządzeń znajdujących się w wodzie.

### Włączanie urządzenia

- Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka.
  - Pompa jest gotowa do eksploatacji.
  - Pompa włącza się, jak tylko poziom wody osiągnie wysokość włączenia.

### Wyłączanie urządzenia

- Wyciągnąć wtyczkę sieciową.
  - Po wyłączeniu może spływać z powrotem reszta wody znajdująca się w wężu i wypływać przez otwór ssania pompy.



### WSKAZÓWKA

Nie używać urządzenia w trybie pracy długotrwałej. W przeciwnym razie okres trwałości urządzenia zostanie znacznie skrócony.



### WSKAZÓWKA

Po użyciu pompy przepłukać ją czystą wodą.

## USUWANIE USTEREK

### OSTRZEŻENIE

Niebezpieczne napięcie elektryczne!

**Śmierć lub ciężkie obrażenia przez porażenie prądem.**

**Przed przystąpieniem do pracy:**

- Wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę sieciową i zabezpieczyć urządzenie przed ponownym włączeniem.
  - Przed wejściem do wody lub włożeniem rąk do wody odłączyć napięcie sieciowe wszystkich urządzeń znajdujących się w wodzie.
- Po zakończeniu pracy:
- Zapewnić, żeby były znów spełnione wszystkie warunki do uruchomienia.

Usterka	Przyczyna	Środki zaradcze
Pompa nie uruchamia się	Przerwane zasilanie prądowe	Sprawdzić bezpiecznik i elektryczne połączenia wtykowe
Pompa wyłącza się po krótkim czasie pracy	Zabezpieczenie przeciążeniowe wyłączyło pompę z powodu przegrzania	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oczyścić otwór ssania i przepłukać wąż ciśnieniowy</li><li>• Poczekać, aż pompa ulegnie ochłodzeniu</li></ul>
Pompa pracuje, ale nie tłoczy lub niedostateczna wydajność tłoczenia	Zamknięty wąż ciśnieniowy	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wąż ciśnieniowy ułożyć bez załamań</li><li>• Sprawdzić wylot i w razie potrzeby oczyścić</li></ul>
	Zatkany otwór ssania	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oczyścić otwór ssania</li></ul>
	Powietrze w węźlu ciśnieniowym	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odpowietrzyć wąż ciśnieniowy</li></ul>
	O ile występuje: Błędnie zainstalowany lub zatkany zawór przeciwwzrotny w węźle ciśnieniowym	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prawidłowo zainstalować zawór przeciwwzrotny</li><li>• Wyczyścić zawór przeciwwzrotny</li></ul>
	Wadliwy lub zużyty wirnik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skontaktować się z OASE.</li><li>• Wymiana wirnika jest dozwolona tylko w punkcie serwisowym OASE.</li></ul>

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### OSTRZEŻENIE

Niebezpieczne napięcie elektryczne!  
**Śmierć lub ciężkie obrażenia przez porażenie prądem.**

- Przed włożeniem rąk do wody należy odłączyć napięcie sieciowe wszystkich znajdujących się w wodzie urządzeń.
- Przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu należy odłączyć napięcie sieciowe.

### WSKAŻÓWKA

Zalecenia dotyczące regularnego czyszczenia:

- Urządzenie czyścić nie tylko w razie potrzeby, lecz co najmniej 2 razy w roku.
- Nie stosować żadnych agresywnych środków czyszczących ani rozpuszczalników chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie obudowy lub wywołać zakłócenie działania urządzenia.
- W przypadku trudnych do usunięcia osadów wapna zaleca się stosowanie następujących środków czyszczących:
  - Środek czyszczący PumpClean marki OASE.
  - Środek czyszczący dla gospodarstwa domowego nie zawierający octu ani chloru.
- Oczyścić pompę z zewnętrz.
  - Użyć miękkiej szczotki do czyszczenia.
- Po oczyszczeniu starannie spłukać wszystkie części czystą wodą.

## CZĘŚCI ULEGAJĄCE ZUŻYCIU

Części ulegające zużyciu nie są objęte gwarancją.

Niżej wymienione podzespoły to części ulegające zużyciu i ich wymiana jest dozwolona tylko serwisowi OASE:

- Wirnik

## MAGAZYNOWANIE / PRZECHOWYWANIE W OKRESIE ZIMOWYM

Urządzenie nie jest zabezpieczone na wypadek mrozu i musi zostać wymontowane najpóźniej przed zapowiadany mrozem.

Prawidłowe przechowywanie urządzenia:

- Opróżnić urządzenie na tyle, na ile jest to możliwe, przeprowadzić gruntowne czyszczenie i skontrolować je pod względem uszkodzeń.
- Wszystkie węże, rurociągi i przyłącza opróżnić na tyle, na ile jest to możliwe.
- Gruntownie oczyścić urządzenie, skontrolować stan pod względem uszkodzeń, wymienić wadliwe części.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu suchym i nienarażonym na działanie mrozu.
- Otwarte połączenia wtykowe chronić przed wilgocią i zanieczyszczeniem.

## USUWANIE ODPADÓW



### WSKAŻÓWKA

Urządzenia nie wolno wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne.

- Urządzenie uczynić nienadającym się do użytku poprzez odcięcie kabla zasilającego i oddać do utylizacji tylko poprzez przewidziany do tego system zwrotów.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## CZĘŚCI ZAMIENNE

Dzięki oryginalnym częściom zamiennym OASE urządzenie pozostaje bezpieczne i będzie nadal niezawodnie działać.

Rysunki i wykazy części zamiennych znajdują się na naszej stronie internetowej.



[www.oase-livingwater.com/czescizamienne-di](http://www.oase-livingwater.com/czescizamienne-di)

## DANE TECHNICZNE

ProMax MudDrain			25000	30000
Napięcie znamionowe	V AC	230	230	
Częstotliwość znamionowa	Hz	50	50	
Moc znamionowa	W	1200	1500	
Stopień ochrony		IP 68	IP 68	
Przyłącze strona ciśnienia	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Minimalna wysokość włączania / maksymalna wysokość wyłączenia	mm	550	300	
Maksymalna wysokość włączania / minimalna wysokość wyłączenia	mm	750	180	
Wydajność tłoczenia	maksymalna	l/h	25000	30000
Wysokość tłoczenia	maksymalna	m	10	12
Głębokość zanurzenia	maksymalna	m	7	7
Wielkość uziarnienia	maksymalna	mm	40	40
Sieciowy przewód podłączeniowy	Długość	m	10	10
Wymiary	Średnica	mm	180	180
	Wysokość	mm	453	453
Masa	kg	13,4	14,1	

## ⚠ VAROVÁNÍ

- Tento přístroj nesmí být používaný dětmi do 8 let a kromě toho i osobami se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o bezpečném používání přístroje a mohou z tohoto důvodu vzniknout nebezpečí.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Čištění a uživatelská údržba nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.
- Přístroj musí být zajištěn pomocí ochranného zařízení chybného proudu s jmenovitým poruchovým proudem maximálně 30 mA.
- Přístroj zapojujte pouze tehdy, shodují-li se elektrické údaje přístroje s údaji elektrického napájení. Údaje o přístroji se nachází na typovém štítku přístroje, na obalu nebo v tomto návodu.
- Může dojít ke smrti nebo těžkým zraněním elektrickým

proudem! Dříve, než sáhnete do vody, odpojte ze sítě přístroje ve vodě s napětím >12 V AC nebo >30 V DC.

- Přístroj provozujte pouze tehdy, pokud se vodě nezdružují žádné osoby.
- Poškozený kabel síťového připojení je nutné okamžitě nechat vyměnit společností OASE, autorizovaným zákaznickým servisem nebo kvalifikovaným elektrikářem, aby se předešlo nebezpečím zásahem elektrickým proudem.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### Elektrická připojka

- Prodlužovací vedení a elektrický rozvaděč (např. zásuvkový systém) musí být určeny k užití ve venkovním prostředí (odstíkující voda).
- Chraňte konektorové spoje před vlhkostí.
- Připojujte přístroj pouze ke správně instalované zásuvce.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## Bezpečný provoz

- V případě poškození krytu nesmíte přístroj používat.
- Při vadném vedení nesmí být přístroj provozován.
- Nepřenásejte přístroj za elektrické vodiče ani jej za ně netahejte.
- Vodiče instalujte tak, aby byly chráněné před poškozením a pamatujte, že o ně nesmí nikdo zakopnout.
- Nikdy neprovádějte technické změny na zařízení.
- Provádějte na přístroji pouze takové práce, které jsou popsány v tomto návodu. Pokud nelze problémy odstranit, kontaktujte autorizovaný zákaznický servis nebo v případě pochybností výrobce.
- Pro přístroj používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

## O TOMTO NÁVODU K OBSLUZE

Koupě tohoto výrobku **ProMax MudDrain 25000/30000** byla dobrou volbou.

Ještě před prvním použitím tohoto zařízení si pečlivě pročtěte návod k použití a dobře se s vaším novým zařízením seznamate. Veškeré práce na tomto a s tímto přístrojem mohou být prováděny jen podle přiloženého návodu.

Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny pro správné a bezpečné používání.

Tento návod k použití pečlivě uschovějte. Při změni vlastníka předejte i návod k použití.

## Symboly použité v tomto návodu

### Varovné pokyny

Varovné pokyny v tomto návodě jsou klasifikovány pomocí signálních slov, které označují míru nebezpečí.



### VAROVÁNÍ

- Označuje možnou nebezpečnou situaci.
- Při nedodržení můžou být důsledkem smrt nebo těžká zranění.



### UPOZORNĚNÍ

Informace, které slouží pro lepší pochopení nebo předcházení možným materiálním škodám nebo škodám na životním prostředí.

### Další pokyny

- A Odkaz na jeden z obrázků., např. obrázek A.
- Odkaz k jiné kapitole.

## POPIS VÝROBKU

### Přehled

<input type="checkbox"/>	A	ProMax MudDrain 25000/30000
1		Rukojet'
2		Stupňovité hadicové hrdlo
3		Redukční nástavec, 45,5 mm na 41,9 mm (1½" na 1¼")
4		Přípojka strana tlaku 57,3 mm (2")
5		Patka čerpadla
6		Plovákový spínač
7		Přípojné elektrické vedení
8		Upevňovací lano, 10 m



## UPOZORNĚNÍ

Přístroj obsahuje lité železo, které podléhá přirozenému procesu koroze. Funkce přístroje tím není negativně ovlivněná.

## Použití v souladu s určeným účelem

ProMax MudDrain 25000/30000, dále jen „přístroj“, se smí používat výhradně podle níže uvedených pokynů:

- Čerpání čisté vody nebo dešťové vody.
- Čerpání chlorované vody.
- Čerpání špinavé vody s nečistotami o velikosti max. 40 mm.
- Zavlažování a zalévání.
- Přečerpávání a odčerpávání nádrží nebo bazénů.
- Odběr vody z nádrží na dešťovou vodu nebo z cisteren.
- Provoz při dodržení technických údajů.

## Možné chybné použití

Pro přístroj platí následující omezení:

- Není vhodné pro slanou vodu.
- Nevhodné pro pitnou vodu.
- Nepoužívat v dlouhodobém provozu (např. trvalý cirkulační provoz v jezírků).
- Nepoužívat pro průmyslové účely.
- Nepoužívat ve spojení s chemikáliemi, potravinami, lehce zápalnými nebo výbušnými látkami.
- Nenapojujte na domácí zásobování pitnou vodou.

## INSTALACE A PŘIPOJENÍ

### Připojte tlakovou hadici

Čerpací výkon je optimální při vnitřním průměru hadice 50 mm (2").

Postupujte následovně:

B

1. Přizpůsobte stupňovité hadicové hrdlo průměru hadice.
2. Stupňovité hadicové hrdlo našroubujte na přípojku na straně tlaku.
3. Tlakovou hadici spojte se stupňovitým hadicovým hrdlem.
  - Tlakovou hadici zajistěte hadicovou sponou.

## Automatický provoz

Stoupající voda zvedá plovákový spínač, dokud nedosáhne bodu zapnutí a čerpadlo se nezapne.

Při klesající hladině vody klesá plovákový spínač, dokud nedosáhne bodu vypnutí a čerpadlo se nevypne.

Postupujte následovně:

C

- Zatlačte kabel plovákového spínače do držáku kabelu.
  - Čím je kabel mezi plovákovým spínačem a držákem kabelu, tím níže je položený spínací bod a tím vyšší je bod vypnutí.



## UPOZORNĚNÍ

Pro bezchybnou funkci dodržujte minimálně 10 cm délku kabelu mezi plovákovým spínačem a držákem kabelu.



## UPOZORNĚNÍ

Minimální výšky zbytkové vody se dosáhne pouze v ručním provozu.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## Ruční provoz

Čerpadlo je neustále zapnuté, když je plovákový spínač v kolmé poloze (kabel visí dolů).



### UPOZORNĚNÍ

V ručním provozu může běžet čerpadlo nasucho.

- Čerpadlo vypněte po dosažení minimálního stavu vody.
- Při suchém běhu podléhá čerpadlo zvýšenému opotřebení.

## Instalace čerpadla



- Čerpadlo postavte kolmo a stabilně do vody.
- Při spuštění do šachty upevněte k rukojeti lano. Nenoste za síťový kabel.
- Čerpadlo postavte tak, aby nemohlo dojít k nasáti nečistot >40 mm a aby nebyl blokován nasávací otvor. V případě potřeby postavte čerpadlo na vyvýšené místo.
- Plovákový spínač se musí vždy moci volně pohybovat.

## PROVOZ



### VAROVÁNÍ

Nebezpečné elektrické napětí!

**Smrt nebo těžká zranění elektrickým proudem.**

- Čerpadlo ve vodě zapojte do elektrické sítě, až když nikdo nestojí ve vodě, ani do ní nesahá.
- Před vstupem nebo před sáhnutím do vody vždy odpojte všechny přístroje nacházející se ve vodě od sítového napětí.

## Zapnutí přístroje

- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
  - Čerpadlo je připraveno k provozu.
  - Čerpadlo se rozběhne, jakmile dosáhne stav vody výšky pro zapnutí.

## Vypnutí přístroje

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
  - Po vypnutí je možné nechat vytéct zbytkovou vodu z hadice a z nasávacího otvoru čerpadla.



### UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte přístroj v dlouhodobém provozu. Odpovídajícím způsobem se tak zkracuje životnost přístroje.



### UPOZORNĚNÍ

Po použití čerpadlo důkladně propláchněte čistou vodou.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

### VAROVÁNÍ

Nebezpečné elektrické napětí!

**Smrt nebo těžká zranění elektrickým proudem.**

#### Před začátkem prací:

- Přístroj vypněte, vytáhněte zástrčku a přístroj zajistěte proti zapnutí.
- Před vstupem nebo před sáhnutím do vody vždy odpojte všechny přístroje nacházející se ve vodě od síťového napětí.

#### Po ukončení prací:

- Zabezpečte všechny předpoklady pro obětovné uvedení do provozu.

Porucha	Příčina	Náprava
Čerpadlo se nerozbíhá	Napájení proudem je přerušeno	Zkontrolujte pojistky a elektrické zástrčky
Čerpadlo se po krátké době chodu vypne	Jištění proti přetížení vypnulo čerpadlo z důvodu přehřátí	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vycistěte nasávací otvor a tlakovou hadici</li><li>• Nechte čerpadlo ochladit</li></ul>
Čerpadlo běží, ale nečerpá nebo čerpá nedostatečně	Tlaková hadice ucpaná	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vedte tlakovou hadici bez zalomení</li><li>• Zkontrolujte výtok a případně jej vyčistěte</li></ul>
	Nasávací otvor je ucpaný	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vycistěte nasávací otvor</li></ul>
	Vzduch v tlakové hadici	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odvzdušněte tlakovou hadici</li></ul>
	Pokud k dispozici: Zpětná klapka v tlakové hadici je chybně namontovaná nebo je ucpaná	<ul style="list-style-type: none"><li>• Namontujte správně zpětnou klapku</li><li>• Vycistěte zpětnou klapku</li></ul>
	Oběhové kolo je defektní nebo opotřebované	<p>Kontaktujte OASE.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oběhové kolo smí vyměnit pouze servis OASE.</li></ul>

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



### VAROVÁNÍ

Nebezpečné elektrické napětí!

### Smrt nebo těžká zranění elektrickým proudem.

- Dříve než budete sahat do vody, odpojte všechny přístroje nacházející se ve vodě od síťového napětí.
- Než začnete pracovat se zařízením, vyjedete síťová napětí.



### UPOZORNĚNÍ

Doporučení k pravidelnému čištění:

- Přístroj čistěte podle potřeby, minimálně však 2 x ročně.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani chemická ředitla, neboť by mohly poškodit plášť, nebo negativně ovlivnit funkce přístroje.
- Doporučené čisticí prostředky při obtížně odstranitelném zvápenatění:
  - Čistič čerpadel PumpClean od OASE.
  - Domácí čističe bez obsahu octa a chlóru.
- Očistěte čerpadlo zvenčí.
  - Na pomoc si vezměte měkký kartáč.
- Po čištění důkladně opláchněte všechny díly čistou vodou.

## SÚČASTI PODLÉHAJÚCE OPOTREBENIU

Na díly podléhající opotřebení se nevztahuje záruka.

Následující komponenty jsou součástí, které podléhají opotřebení a které smí vyměnit pouze servis OASE:

- Oběžné kolo

## ULOŽENÍ/ZAZIMOVÁNÍ

Přístroj není odolný proti mrazu a pokud lze očekávat mrazivé počasí, musí být odinstalován a uložen.

Správné uskladnění přístroje:

- Vypusťte přístroj, jak jen je to možné, a provedte důkladné čištění a zkонтrolujte, zda nevykazuje škody.
- Veškeré hadice, potrubí a přípojky vyprazdňujte tak dlouho, jak jen je to možné.
- Přístroj důkladně vyčistěte, zkonzrolujte, zda není poškozený a poškozené části vyměňte.
- Přístroj osušte a uskladněte chráněný před mrazem.
- Chraňte otevřené přípojky před vlhkostí a znečištěním.

## LIKVIDACE



### UPOZORNĚNÍ

Toto zařízení nesmí být likvidováno společně s domovním odpadem.

- Přístroj znehodnotit odříznutím kabelu a zabránit dalšímu použití. Zlikvidovat vhodným systémem zpětného odběru.

## NÁHRADNÍ DÍLY

S originálními díly OASE zůstane zařízení bezpečné a bude nadále spolehlivě fungovat.

Výkresy náhradních dílů a náhradní díly naleznete na naší internetové stránce.



[www.oase-livingwater.com/nahradnidily-di](http://www.oase-livingwater.com/nahradnidily-di)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

ProMax MudDrain			25000	30000
Jmenovité napětí	V AC	230	230	
Jmenovitá frekvence	Hz	50	50	
Jmenovitý výkon	W	1200	1500	
Druh ochrany		IP 68	IP 68	
Přípojka strana výtlaku	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Minimální výška pro zapnutí / maximální výška pro vypnutí	mm	550	300	
Maximální výška pro zapnutí / minimální výška pro vypnutí	mm	750	180	
Čerpané množství	maximální	l/h	25000	30000
Dopravní výška	maximální	m	10	12
Hloubka ponoření	maximální	m	7	7
Velikost nečistot	maximální	mm	40	40
Přípojná elektrická vedení	Délka	m	10	10
Rozměry	Průměr	mm	180	180
	Výška	mm	453	453
Hmotnost		kg	13,4	14,1

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## VÝSTRAHA

- Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, keď sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu.
- Prístroj musí byť zabezpečený ochranným zariadením proti chybnému prúdu s menovitým chybným prúdom, ktorý nie je väčší než 30 mA.
- Prístroj pripájajte iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja a jeho napájania. Údaje o prístroji sa nachádzajú na typovom štítku prístroja, na obale alebo v tomto návode na obsluhu.
- Smrť alebo ľažké zranenia spôsobené zásahom elek-

trického prúdu! Skôr ako si ahnete do vody, odpojte od elektrickej siete prístroje s napäťím >12 V AC alebo >30 V DC.

- Prístroj prevádzkujte len vtedy, ak sa vo vode nezdržíavajú osoby.
- Poškodený sieťový prívod nechajte bezodkladne opraviť firmou OASE, autorizovaným servisom alebo kvalifikovaným elektrikárom, aby sa zabránilo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### Prípojka elektrickej energie

- Predĺžovacie rozvody a rozdeľovač prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia byť vhodné na používanie v vonku (chránené pred striekajúcou vodou).
- Zástrčkové spoje chráňte pred vlhkosťou.
- Pripojte prístroj len na zásuvku inštalovanú podľa predpisov.

## Bezpečná prevádzka

- V prípade poškodenia krytu sa prístroj nesmie prevádzkovať.
- Prístroj sa nesmie prevádzkovať s chybným elektrickým vedením.
- Prístroj neneste a neťahajte za elektrické vedenie.
- Vedenia uložte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a dbajte na to, aby o ne nemohol nikto zakopnúť.
- Nikdy nevykonávajte technické zmeny na prístroji.
- Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú opísané v tomto návode. Ak nie je možné problémy odstrániť, kontaktujte autorizované miesto zákazníckeho servisu alebo v prípade pochybností výrobcu.
- Pre prístroj používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

## O TOMTO NÁVODE NA POUŽÍVANIE

S kúpou ProMax MudDrain 25000/30000 ste urobili dobré rozhodnutie.

Pred prvým použitím prístroja si starostlivo prečítajte návod na použitie a oboznámite sa s prístrojom. Všetky práce na tomto prístroji a s týmto prístrojom smú byť vykonávané len podľa priloženého návodu.

Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny pre správne a bezpečné používanie.

Tento návod na použitie starostlivo uschovajte. Pri zmene vlastníka, prosím odovzdajte ďalej aj návod na použitie.

## Symboly v tomto návode

### Výstražné upozornenia

Výstražné pokyny v tomto návode sú klasifikované signálnymi slovami, ktoré indikujú mieru ohrozenia.

### VÝSTRAHA

- Označuje možnú nebezpečnú situáciu.
- V prípade nerešpektovania môže mať za následok smrť alebo najťažšie poranenia.



### UPOZORNENIE

Informácie, ktoré slúžia na lepšie porozumenie alebo na predchádzanie možným vecným škodám alebo poškodeniu životného prostredia.

### Ďalšie pokyny

- A Odkaz na obrázok, napr. obrázok A.  
→ Odkaz na inú kapitolu.

## POPIS VÝROBKU

### Prehľad

<input type="checkbox"/>	A	ProMax MudDrain 25000/30000
1	Rukoväť	
2	Stupňovité hadicové hrdlo	
3	Redukčná objímka, 45,5 mm na 41,9 mm (1½" na 1¼")	
4	Prípojka na strane výtlaku 57,3 mm (2")	
5	Pätka čerpadla	
6	Plavákový spínač	
7	Prívodné sieťové vedenie	
8	Upevňovacie lano, 10 m	



### UPOZORNENIE

Tento prístroj obsahuje liatinu, ktorá podlieha prirodzenému procesu korózie. Funkcia prístroja tým nie je narušená.

## Použitie v súlade s určeným účelom

ProMax MudDrain 25000/30000, ďalej nazývaný „prístroj“, sa smie používať iba nasledovne:

- Čerpanie čistej vody alebo dažďovej vody.
- Čerpanie chlórovanej vody.
- Čerpanie špinavej vody s čiastočkami s max. veľkosťou 40 mm.
- Zavlažovanie a polievanie.
- Prečerpávanie a vyčerpávanie z nádrží alebo bazénov.
- Odber vody z nádrží na dažďovú vodu alebo cisterien.
- Prevádzka pri dodržaní technických údajov.

## Možné nesprávne použitie

Pro prístroj platia nasledujúce obmedzenia:

- Nevhodné pre slanú vodu.
- Nevhodné pre pitnú vodu.
- Nepoužívajte v dlhodobej prevádzke (napr. trvalá cirkulačná prevádzka v jazierku).
- Nepoužívajte pre priemyslové účely.
- Nepoužívať v spojení s chemikáliami, potravinami, ľahko zápalnými alebo výbušnými látkami.
- Nepripájajte na potrubie s pitnou vodou.

## INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

### Pripojenie tlakovéj hadice

Cerpací výkon je optimálny pri vnútornom priemere hadice 50 mm (2").

Postupujte nasledovne:

B

1. Stupňovitú hadicovú koncovku prisťahujte na tento priemer hadice.
2. Stupňovitú hadicovú koncovku naskrutkujte na prípojku na strane výtlaku.
3. Spojte tlakovú hadicu so stupňovitou hadicovou koncovkou.
  - Tlakovú hadicu zaistite hadicovou sponou.

### Automatická prevádzka

Stúpajúca voda zdvíha plavákový spínač, kým sa nedosiahne bod zapnutia a čerpadlo sa zapne.

Pri klesajúcej hladine vody sa plavákový spínač spúšta, až kým nedosiahne bod vypnutia a čerpadlo sa vypne.

Postupujte nasledovne:

C

- Kábel plavákového spínača zatlačte do držiaka kábla.
  - Čím kratší je kábel medzi plavákovým spínačom a držiakom kábla, o to nižšie je bod zapnutia a o to vyššie je bod vypnutia.



### UPOZORNENIE

Pre správnu funkciu ponechajte medzi plavákovým spínačom a držiakom kábla aspoň 10 cm dĺhy kábel.



### UPOZORNENIE

Minimálna výška zvyšnej vody sa dosiahne len v manuálnej prevádzke.

## Ručná prevádzka

Ked' stojí plavákový spínač zvislo (kábel visí nadol), je čerpadlo stále zapnuté.



### UPOZORNENIE

V manuálnej prevádzke môže čerpadlo bežať naprázdno.

- Ked' sa dosiahne minimálna hladina vody, vypnite čerpadlo.
- Pri chode nasucho podlieha čerpadlo zvýšenému opotrebovaniu.

## Inštalácia čerpadla



- Čerpadlo postavte do vody zvislo a stabilne.
- Na spustenie do šachty upevnite lano o držadlo. Nenoste za kábel sieťovej prípojky.
- Čerpadlo postavte tak, aby sa nasávali čiastočky nečistôt >40 mm a nezablockovali nasávací otvor. Ak je to potrebné, čerpadlo postavte na zvýšenom mieste.
- Plavákový spínač sa musí stále voľne pohybovať.

## PREVÁDZKA

### ⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečné elektrické napätie!  
**Smrť alebo ťažké zranenia elektrickým prúdom.**

- Čerpadlo vo vode pripojte na elektrickú sieť až vtedy, keď vo vode nestoja žiadne osoby ani nesiahajú do vody.
- Pred vstupom do vody alebo siahnutím do nej, vypnite sieťové napätie všetkých prístrojov, ktoré sú vo vode.

## Zapnutie prístroja

- Sieťovú zástrčku zasuňte do zásuvky.
  - Čerpadlo je pripravené na prevádzku.
  - Čerpadlo sa rozbehne, keď hladina vody dosiahne výšku zapnutia.

## Vypnutie prístroja

- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
  - Po vypnutí môže zvyšná voda v hadici tiecť späť a vytekať cez nasávací otvor čerpadla.



### UPOZORNENIE

Prístroj nepoužívajte v dlhodobej prevádzke. Inak sa životnosť prístroja priemerane skráti.



### UPOZORNENIE

Po použití čerpadlo prepláchnite čistou vodou.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## ODSTRÁŇTE PORUCHU

### VÝSTRAHA

Nebezpečné elektrické napäťie!

**Smrť alebo ťažké zranenia elektrickým prúdom.**

**Pred začiatkom prác:**

- Prístroj vypnite, vytiahnite zástrčku a prístroj zaistite proti zapnutiu.
  - Pred vstupom do vody alebo siahnutím do nej, vypnite sieťové napätie všetkých prístrojov, ktoré sú vo vode.
- Po skončení prác:
- Znovu obnovte všetky predpoklady pre uvedenie do prevádzky.

Porucha	Príčina	Náprava
Čerpadlo sa nerozbieha	Prerušte napájanie	Skontrolujte poistku a elektrické zástrčkové spojenia
Čerpadlo sa po krátkej dobe chodu vypne	Poistka proti prečaženiu vypľa čerpadlo kvôli prehriatiu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyčistite nasávací otvor a tlakovú hadicu</li><li>• Čerpadlo nechajte vychladnúť</li></ul>
Čerpadlo ide, ale nečerpá alebo čerpá nedostatočne	Zablokovaná tlaková hadica	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tlakovú hadicu položte tak, aby nebola založená</li><li>• Skontrolujte výtok a prípadne ho vyčistite</li></ul>
	Upchatý nasávací otvor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyčistite nasávací otvor</li></ul>
	Vzduch v tlakovej hadici	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odvzdušnite tlakovú hadicu</li></ul>
	Ak je k dispozícii: Nesprávne namontovaná alebo upchatá spätná klapka v tlakovej hadici	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spätnú klapku správne namontujte</li><li>• Vyčistite spätnú klapku</li></ul>
	Chybné alebo opotrebované obejové koleso	<p>Skontaktujte sa so spoločnosťou OASE.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Obehové koleso môže vymieňať len servis OASE.</li></ul>

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

### VÝSTRAHA

Nebezpečné elektrické napäťie!

#### **Smrť alebo ľažké zranenia elektrickým prúdom.**

- Skôr ako siahnete do vody, vypnite sieťové napätie všetkých prístrojov vo vode.
- Pred prácami na prístroji vypnite sieťové napätie.

### UPOZORNENIE

Odporúčanie pre pravidelné čistenie:

- Prístroj čistite podľa potreby, ale minimálne 2x ročne.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo chemické roztoky, pretože poškodíte teleso alebo môžete narušiť funkciu prístroja.
- Odporúčané čistiace prostriedky pri silnom usadzovaní vápnika:
  - čistič čerpadiel PumpClean od spoločnosti OASE.
  - čistiaci prostriedok bez obsahu octu a chlóru.
- Čerpadlo vyčistite zvonku.
  - Na uľahčenie použite mäkkú kefu.
- Po čistení všetky diely dôkladne opláchnite čistou vodou.

## SÚČASTI PODLIEHAJÚCE OPOTREBENIU

Opotrebovateľné diely nepodliehajú záruke.

Nasledujúce komponenty sú opotrebovateľné diely a môže ich vymieňať len servis OASE:

- obehové koleso

## ULOŽENIE/PREZIMOVANIE

Zariadenie nie je mrazuvzdorné a pri očakávanom mraze sa musí odinštalovať a uskladniť.

Zariadenie sa skladuje nasledovne:

- Vypust'te prístroj do tej miery, ako je len možné, vykonajte dôkladné čistenie a skontrolujte prípadné poškodenie.
- Všetky hadice, potrubia a pripojenia čo možno v najväčšej mieri vyprázdnite.
- Zariadenie dôkladne vyčistite, skontrolujte ohľadom poškodení a poškodené diely vymeňte.
- Prístroj skladujte v suchu a chráňte pred mrazom.
- Otvorené zástrčkové spojenia chráňte pred vlhkostou a nečistotami.

## LIKVIDÁCIA



### UPOZORNENIE

Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom.

- Prístroj znefunkčnite odrezaním kábla a zlikvidujte ho cez príslušný zberný systém.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## NÁHRADNÉ DIELY

S originálnymi dielmi od firmy OASE zostane prístroj bezpečný a bude aj naďalej spoľahlivo fungovať.

Výkresy náhradných dielov a náhradné diely možno nájsť na našich internetových stránkach.



[www.oase-livingwater.com/spareparts\\_international-di](http://www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

ProMax MudDrain			25000	30000
Menovité napätie	V AC	230	230	
Menovitá frekvencia	Hz	50	50	
Menovitý výkon	W	1200	1500	
Trieda ochrany		IP 68	IP 68	
Prípojka strana výtlaku	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Minimálna výška zapnutia/maximálna výška vypnutia	mm	550	300	
Maximálna výška zapnutia/minimálna výška vypnutia	mm	750	180	
Dopravované množstvo	maximálne	l/h	25000	30000
Dopravná výška	maximálne	m	10	12
Hĺbka ponorenia	maximálne	m	7	7
Veľkosť zrna	maximálne	mm	40	40
Prívodné sieťové vedenie	Dĺžka	m	10	10
Rozmery	Priemer	mm	180	180
	Výška	mm	453	453
Hmotnosť		kg	13,4	14,1

## ⚠️ OPOZORILO

- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pri tem pod nadzorom ali so bile seznanjene z varno uporabo naprave in razumejo posledične nevarnosti.
- Otroci se ne smejo igrati z napravo.
- Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci, ki so brez nadzora.
- Napravo morate zavarovati z varovalno napravo za okvarni tok z odmero okvarnega toka maksimalno 30 mA.
- Napravo smete priključiti samo, če se električni podatki naprave ujemajo s podatki električnega napajanja. Podatke o napravi najdete na tipski tablici na napravi, na embalaži ali v teh navodilih.
- Možnosti smrti ali hudih telesnih poškodb zaradi električnega udara! Preden sežete v vodo, izključite naprave v vodi z napetostjo

- > 12 V na izmenični tok ali  
> 30 V na enosmerni tok iz električnega omrežja.
- Naprava lahko obratuje le, če v vodi ni ljudi.
- Poškodovan omrežni priključni vod naj nemudoma zamenja podjetje OASE, pooblaščena servisna služba ali strokovno usposobljen električar, s čimer boste preprečili nevarnosti zaradi električnega udara.

## VARNOSTNA NAVODILA

### Priklicučitev na električno omrežje

- Podaljšek napeljave in električni delilnik (npr. razdelilniki z več vtičnicami) morata biti primerna za uporabo na prostem (zaščitena pred škropljenjem).
- Vtično povezavo zaščitite pred vlago.
- Napravo je dovoljeno priključiti le v instalirano vtičnico, ki je v skladu s predpisi.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## Varna uporaba

- V primeru poškodovanega ohišja naprave ne smete uporabljati.
- Naprave s poškodovanim električnim vodom ni dovoljeno uporabljati.
- Naprave med nošenjem ne držite ali vlecite za električni kabel.
- Vode polagajte tako, da so zaščiteni pred poškodbami, hkrati pa pazite, da nihče ne more pasti čez njih.
- Na napravi ni dovoljeno izvajati tehničnih sprememb.
- Na napravi opravljajte samo tista dela, ki so opisana v teh navodilih. Če težav ni mogoče odpraviti, se obrnite na pooblaščeno servisno službo ali v primeru dvoma na proizvajalca.
- Za napravo uporabljajte samo originalne nadomestne dele in pribor.

## INFORMACIJE GLEDE TEH NAVODIL ZA UPORABO

Z nakupom tega izdelka **ProMax MudDrain 25000/30000** ste dobro izbrali.

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila za uporabo naprave in dobro spoznajte napravo. Vsa dela na in z tem aparatom se smejo izvajati samo v skladu s pričujočimi navodili za uporabo.

Obvezno upoštevajte varnostna navodila za varno in pravilno uporabo.

Navodila za uporabo skrbno shranite. V primeru menjave lastnika priložite napravi tudi navodila za uporabo.

## Simboli v teh navodilih

### Opozorila

Opozorila v teh navodilih so razvrščena s signalnimi besedami, ki prikazujejo stopnjo nevarnosti.

### OPOZORILO

- Opisuje morebitno nevarno situacijo.
- Pri neupoštevanju lahko pride do smrti ali hudih telesnih poškodb.

### OPOMBA

Informacije, ki so namenjene boljšemu razumevanju ali preprečevanju morebitne materialne ali okoljske škode.

### Dodatni napotki

- A Sklic na eno sliko, npr. sliko A.  
→ Sklic na neko drugo poglavje.

## OPIS IZDELKA

### Pregled

<input type="checkbox"/> A	ProMax MudDrain 25000/30000
1	Ročaj
2	Stopničasti cevasti nastavek
3	Reducirna mufa, 45,5 mm na 41,9 mm (1½" na 1¼")
4	Prikluček na tlačni strani 57,3 mm (2")
5	Podstavek črpalke
6	Plovno stikalo
7	Priklučna napeljava
8	Pritrdilna vrv, 10 m

### NAPOTEK

Naprava vsebuje lito železo, ki je podvrženo naravnemu procesu korozije. To ne vpliva na delovanje naprave.

## **Pravilna uporaba**

ProMax MudDrain 25000/30000, v nadaljevanju imenovano »naprava«, je dovoljeno uporabljati samo na naslednji način:

- Črpanje čiste vode ali deževnice.
- Črpanje klorirane vode.
- Črpanje umazane vode z delci, velikosti največ 40 mm.
- Namakanje in zalivanje.
- Prečrpavanje in izčrpavanje tekočine iz rezervoarjev ali bazena.
- Odstranjevanje vode iz sodov za deževnico ali cistern.
- Obratovanje ob upoštevanju tehničnih podatkov.

## **Morebitna napačna uporaba**

Za napravo veljajo naslednje omejitve:

- Ni primerno za slano vodo.
- Ni primerno za pitno vodo.
- Ne uporabljajte dolgotrajno (npr. trajno vnovično kroženje v ribniku).
- Ne uporabljajte za industrijske namene.
- Ne uporabljajte v povezavi s kemikalijami, živili, lahko vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali.
- Ne priključite na oskrbo s pitno vodo.

## **POSTAVITEV IN PRIKLOP**

### **Priključitev tlačne cevi**

Zmogljivost črpanja je optimalna pri notranjem premeru cevi pribl. 50 mm (2").

Postopek je naslednji:

- B

1. Stopničaste cevaste nastavke prilagodite premeru cevi.
2. Privijte stopničasti cevasti nastavek na priključek na tlačni strani.
3. Tlačno cev povežite s stopničastim cevastim nastavkom.
  - Tlačno cev zavarujte s cevno objemko.

### **Samodejno delovanje**

Naraščajoča voda dviga plovno stikalo, dokler ni dosežena točka vklopa in se vklopi črpalka.

Pri padajoči ravni vode se plovno stikalo spušča, dokler ni dosežena točka izklopa in se črpalka izklopi.

Postopek je naslednji:

- C

- Kabel plovnega stikala potisnite v držalo za kabel.
  - Čim krajši je kabel med plovnim stikalom in držalom kabla, tem nižje je vklopnna točka in tem višje je izklopnna točka.



### **NAPOTEK**

Za brezhibno delovanje upoštevajte vsaj 10 cm dolžine kabla med plovnim stikalom in držalom za kabel.



### **NAPOTEK**

Najmanjša višina preostale vode je dosegrena le pri ročnem delovanju.

## **Ročni način obratovanja**

Črpalka je nenehno vklopljena, če je plovno stikalo postavljeno navpično (kabel visi navzdol).

### **NAPOTEK**

Pri ročnem delovanju lahko pride do suhega teka črpalke.

- Ko je dosežena najmanjša raven vode, izklopite črpalko.
- Pri suhem teku je črpalka podvržena močni obrabi.

## **Postavitev črpalke**

### D

- Črpalko postavite navpično in stabilno v vodo.
- Za spuščanje v jašek pritrdite na ročaju vrv. Ne nesite s prijemanjem za priključni kabel.
- Črpalko postavite tako, da delci umazanije velikosti > 40 mm ne bodo vsesani, in blokirajte sesalno odprtino. Po potrebi postavite črpalko višje.
- Plovno stikalo mora vedno imeti možnost neoviranega premikanja.

## **DELOVANJE**

### **OPOZORILO**

Nevarna električna napetost!

**Smrt ali hude telesne poškodbe zaradi električnega udara.**

- Črpalko v vodi povežite z električnim omrežjem šele, ko ni nobene osebe v vodi oz. ko nobena oseba ne posega v vodo.
- Preden vstopite ali sežete v vodo, izključite omrežno napetost vseh naprav, ki so v vodi.

## **Vklop naprave**

- Vtič vtaknite v vtičnico.
  - Črpalka je pripravljena na uporabo.
  - Črpalka se zažene takoj, ko raven vode doseže višino za vklop.

## **Izklop naprave**

- Izvlecite omrežni vtič.
  - Po izključitvi lahko preostala voda odteče v cev in izstopi iz črpalke prek sesalne odprtine.

### **NAPOTEK**

Naprave ne uporabljajte dolgotrajno. Sicer se temu primerno skrajša življenjska doba naprave.

### **NAPOTEK**

Po uporabi črpalko sperite s čisto vodo.

## ODPRAVLJANJE MOTENJ

### OPOZORILO

Nevarna električna napetost!

**Smrt ali hude telesne poškodbe zaradi električnega udara.**

#### Pred začetkom dela:

- Izklopite napravo, izvlecite vtič iz vtičnice in napravo zavarujte pred vklopom.
- Preden vstopite ali sežete v vodo, izključite omrežno napetost vseh naprav, ki so v vodi.

Po zaključku del:

- Znova vzpostavite vse pogoje za zagon.

Motnja	Vzrok	Ukrep
Črpalka se ne zažene	Električno napajanje je prekinjeno	Preverite varovalko in električne vtične povezave
Črpalka se po kratkem delovanju izklopi	Zaščita pred preobremenitvijo je izklopila črpalko zaradi pregrevanja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Očistite sesalno odprtino in tlačno cev</li><li>• Pustite črpalko, da se ohladi</li></ul>
Črpalka deluje, toda ne črpa ali pa črpana količina ni zadostna	Tlačna cev je zaprta	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tlačno cev položite tako, da ni prepognjena</li><li>• Preverite iztok in ga po potrebi očistite</li></ul>
	Sesalna odprtina je zamašena	<ul style="list-style-type: none"><li>• Očistite sesalno odprtino</li></ul>
	V tlačni cevi je zrak	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odzračite tlačno cev</li></ul>
	Če obstaja: Protipovratna loputa v tlačni cevi napačno vgrajena ali zamašena	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pravilno vgradite protipovratno loputo</li><li>• Očistite protipovratno loputo</li></ul>
	Tekalno kolo je okvarjeno ali obrabljeno	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stopite v stik z OASE.</li><li>• Tekalno kolo naj vedno zamenja servisna služba Oase.</li></ul>

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE



### OPOZORILO

Nevarna električna napetost!

#### Smrt ali hude telesne poškodbe zaradi električnega udara.

- Preden sežete v vodo, odklopite iz omrežne napetosti vse naprave, ki so v vodi.
- Pred deli na napravi napravo odklopite iz omrežne napetosti.



### NAPOTEK

Priporočilo za redno čiščenje:

- Napravo čistite po potrebi, vendar vsaj 2-krat letno.
- Ne uporabljajte agresivnih čistil ali kemijskih raztopin, ker lahko poškodujejo ohišje ali vplivajo negativno na delovanje naprave.
- Priporočeno čistilno sredstvo pri trdovratnih poapnitvah:
  - Čistilo za črpalko PumpClean družbe OASE.
  - Hišna čistila, ki ne vsebujejo kisa ali klora.
- Črpalko očistite od zunaj.
  - Za podporo uporabite mehko krtačo.
- Po čiščenju morate vse dele temeljito izprati z vodo.

## DELI, KI SE OBRABIJO

Za obrabljive dele ne velja garancija.

Naslednji sestavni deli so obrabljeni deli in jih lahko nadomesti le servis OASE:

- Tekalno kolo

## SKLADIŠČENJE/PREZIMOVANJE

Naprava ni zaščitena pred zmrzaljo in jo je treba v primeru, da pričakujete zmrzal, odstraniti in shraniti.

Napravo pravilno skladiščite takole:

- Izpraznite napravo kolikor je mogoče, jo temeljito očistite in preverite, ali ima kakšno okvaro.
- Izpraznite vse gibke cevi, cevovode in priključke, kolikor je mogoče.
- Napravo temeljito očistite in preverite, ali je poškodovana; poškodovane dele zamenjajte.
- Napravo skladiščite na suhem mestu s temperaturo nad lediščem.
- Odprte konektorje zaščitite pred vlagom in umazanjem.

## ODLAGANJE ODPADKOV



### OPOMBA

Te naprave ne smete zavreči med gospodinjske odpadke.

- Onemogočite uporabo naprave tako, da prerežete kable in ga predajte službi za odstranjevanje odpadkov.

## NADOMESTNI DELE

Z uporabo originalnih delov podjetja OASE je naprava še naprej varna in brezhibno deluje.

Risbe nadomestnih delov in nadomestne dele najdete na naši spletni strani.



[www.oase-livingwater.com/spareparts\\_international-di](http://www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di)

## TEHNIČNI PODATKI

ProMax MudDrain			25000	30000
Naznačena napetost	V AC	230	230	
Naznačena frekvenca	Hz	50	50	
Naznačena moč	W	1200	1500	
Zaščitni razred		IP 68	IP 68	
Prikluček na tlačni strani	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Najmanjša višina vklopa/največja višina iz-klopa	mm	550	300	
Največja višina vklopa/najmanjša višina iz-klopa	mm	750	180	
Količina črpanja	največ	l/h	25000	30000
Višina črpanja	največ	m	10	12
Potopna globina	največ	m	7	7
Velikost zrn	največ	mm	40	40
Priklučna napeljava	Dolžina	m	10	10
Velikosti	Premer	mm	180	180
	Višina	mm	453	453
Teža	kg	13,4	14,1	

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## **UPOZORENJE**

- Djeca od 8 i više godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim mogućnostima te s ograničenim iskustvom i znanjem ovaj uređaj smiju upotrebjavati samo uz nadzor ili ako su upućene u njegovu sigurnu uporabu i razumiju opasnosti koje iz nje proizlaze.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Djeca ne smiju obavljati radove čišćenja i korisničkog održavanja uređaja bez nadzora.
- Uređaj mora biti zaštićen sklopkom na diferencijalnu (preostalu) struju s nazivnom diferencijalnom strujom od maksimalno 30 mA.
- Uređaj priključite samo ako se električni podaci uređaja podudaraju s podacima za napajanje. Podaci uređaja nalaze se na označnoj pločici na uređaju, na pakiranju ili u ovim uputama.
- Može doći do smrti ili teških ozljeda zbog strujnog udara! Prije nego dotaknete vodu,

uređaje pod naponom >12 V AC ili >30 V DC koji se nalaze u vodi odvojite s električne mreže.

- Uređaj rabite samo ako se nitko ne nalazi u vodi.
- Oštećeni električni kabel mora odmah zamijeniti tvrtka OASE, njezina ovlaštena servisna služba ili kvalificirani stručnjak kako bi se izbjegle opasnosti od električnog udara.

## **SIGURNOSNE NAPOMENE**

### **Električni priključak**

- Produžni kabeli i strujni razdjelnici (npr. adapteri s više utičnica) moraju biti prikladni za vanjsku upotrebu (zaštićeni od prskanja vode).
- Zaštitite utične spojeve od vlage.
- Uređaj priključite samo na propisno montiranu utičnicu.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## Siguran rad

- Ako je kućište neispravno, uređaj se ne smije upotrebljavati.
- Uređaj se ne smije rabiti ako je električni kabel neispravan.
- Uređaj nemojte nositi ili povlačiti na električnim vodovima.
- Vodove položite tako da se ne mogu oštetiti i pripazite da nitko preko njih ne može pasti.
- Nemojte nikada provoditi nikakve izmjene na uređaju.
- Na uređaju izvodite samo zahvate opisane u ovim uputama. Ako probleme ne možete sami otkloniti, обратите se ovlaštenoj servisnoj službi ili – ako ste u nedoumici – samom proizvođaču.
- Za uređaj upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.

## O OVOM PRIRUČNIKU ZA UPORABU

Kupnjom **ProMax MudDrain 25000/30000** učinili ste dobar izbor.

Prije prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovu uputu za upotrebu, te se upoznajte s uređajem. Svi radovi na ovom uređaju i s ovim uređajem smiju se izvoditi samo prema ovim uputama.

U svrhu ispravne i sigurne upotrebe, obvezno se pridržavajte uputa za sigurnost.

Brižno čuvajte ovu uputu za upotrebu. Ako uređaj predate drugome korisniku, obvezno mu proslijedite i ove upute.

## Simboli u ovim uputama

### Upozorenja

Upozorenja navedena u ovim uputama kategorizirana su prema signalnim riječima kojima se ukazuje na stupanj ugroze.

### **UPOZORENJE**

- Označava moguću opasnu situaciju.
- Posljedice zanemarivanja ove napomene mogu biti smrt ili najteže ozljede.

### **NAPOMENA**

Informacije koje služe za bolje razumijevanje ili izbjegavanje mogućih materijalnih šteta ili onečišćenja okoliša.

### Ostale napomene

- A Referenca na jednu sliku, primjerice sliku A.
- Referenca na neko drugo poglavlje.

## OPIS PROIZVODA

### Pregled

<input type="checkbox"/>	A	ProMax MudDrain 25000/30000
1		Ručka
2		Stupnjeviti crijevni tuljak
3		Redukcijska spojnica, 45,5 mm na 41,9 mm (1½" na 1¼")
4		Priklučak, tlačna strana 57,3 mm (2")
5		Postolje crpke
6		Prekidač s plovkom
7		Strujni vod
8		Pričvrstno uže, 10 m

### **NAPOMENA**

Uređaj sadrži lijevano željezo koje podliježe prirodnoj koroziji. Time se neće ugroziti funkcija uređaja.

## Namjensko korištenje

ProMax MudDrain 25000/30000, u dalnjem tekstu „uređaj”, smije se upotrijebiti isključivo na sljedeći način:

- Pumpanje čiste vode ili kišnice.
- Pumpanje klorirane vode.
- Pumpanje prljave vode koja sadrži čestice veličine maks. 40 mm.
- Navodnjavanje i zalijevanje.
- Pretakanje i ispumpavanje spremnika ili jezeraca.
- Uklanjanje vode iz spremnika za kišnicu ili cisterni.
- Rad uz pridržavanje tehničkih podataka.

## Moguća zloporaba

Za uređaj vrijede sljedeća ograničenja:

- Nije prikladno za upotrebu u slanoj vodi.
- Nije prikladno za vodu za piće.
- Ne upotrebljavajte u dugačkim intervalima (npr. dugotrajno cirkuliranje vode u jezeru).
- Ne primjenjujte za industrijske namjene.
- Ne primjenjujte u svezi s kemikalijama, namirnicama, lako zapaljivim ili eksplozivnim materijalima.
- Ne priključujte na sustav opskrbe vodom za piće.

## POSTAVLJANJE I PRIKLJUČIVANJE

### Priključivanje tlačnog crijeva

Snaga pumpanja optimalna je s crijevom unutarnjeg promjera 50 mm (2").

Postupite na sljedeći način:

B

1. Tuljac segmentnog crijeva prilagodite promjeru crijeva.
2. Pričvrstite tuljac segmentnog crijeva na priključak tlačne strane.
3. Povežite tlačno crijevo s tuljcem segmentnog crijeva.
  - Osigurajte tlačno crijevo odgovarajućom obujmicom.

### Automatski način rada

Dizanjem razine vode podiže se i sklopka s plovkom dok ne dosegne visinu uključenja i uključi crpku.

Spuštanjem razine vode spušta se i sklopka s plovkom dok ne dosegne točku uključenja i isključi crpku.

Postupite na sljedeći način:

C

- Kabel sklopke s plovkom utaknite u držač kabela.
  - Što je kraći kabel između sklopke s plovkom i držača, to je točka uključenja niža, a točka isključenja viša.



### NAPOMENA

Radi izbjegavanja nepravilnosti u radu pridržavajte se duljine kabela od najmanje 10 cm između sklopke s plovkom i držača kabela.



### NAPOMENA

Minimalna visina preostale vode postiže se samo u ručnom načinu rada.

## Ručni način rada

Crpka je stalno uključena dok sklopka s plovkom stoji okomito (kabel visi prema dolje).

### NAPOMENA

U ručnom načinu rada crpka može raditi na suho.

- Isključite crpku kada se postigne minimalna razina vode.
- Pri radu na suho crpka se izlaže povećanom trošenju.

## Postavljanje crpke

D

- Crpku postavite u vodu u okomitom i stabilnom položaju.
- Prilikom spuštanja u okno na ručku pričvrstite uže. Ne nosite je držeći je za strujni kabel.
- Postavite crpku tako da se ne mogu usisati čestice prijavštine veličine >40 mm i blokirati usisni otvor. Po potrebi postavite crpku na povišenom položaju.
- Sklopka s plovkom mora se uvijek moći slobodno pomicati.

## RAD

### UPOZORENJE

Opasan električni napon!

### Smrt ili teške ozljede strujnim udarom.

- Crpku u vodi spojite na električnu mrežu tek kada se osobe potpuno niti djelomično ne nalaze u vodi.
- Prije ulaska u vodu ili posezanja u nju, uvijek prekinite napajanje svih uređaja koji se nalaze u vodi.

## Uključivanje uređaja

- Utaknite električni utikač u utičnicu.
  - Crpka je spremna za rad.
  - Crpka se pokreće čim razina vode dosegne visinu potrebnu za uključivanje.

## Isključivanje uređaja

- Izvucite električni utikač.
  - Nakon isključivanja preostala se voda može vratiti kroz crijevo i isteći kroz usisni otvor crpke.

### NAPOMENA

Uređaj nemojte upotrebljavati u dugačkim intervalima. U suprotnom će se radni vijek uređaja proporcionalno skratiti.

### NAPOMENA

Nakon upotrebe crpku isperite čistom vodom.

## OTKLANJANJE NEISPRAVNOSTI

### UPOZORENJE

Opasan električni napon!

**Smrt ili teške ozljede strujnim udarom.**

Prije početka rada:

- Isključite uređaj, izvucite utikač uređaja iz utičnice i osigurajte uređaj od uključivanja.
- Prije ulaska u vodu ili posezanja u nju, uvijek prekinite napajanje svih uređaja koji se nalaze u vodi.

Po dovršetku radova:

- Ponovno uspostavite sve preduvjete za puštanje u rad.

Neispravnost	Uzrok	Rješenje
Crpka se ne pokreće	Napajanje strujom je prekinuto	Provjerite osigurač i električne spojeve
Crpka se isključuje nakon kratkog rada	Preopteretni osigurač isključio je crpku zbog pregrijavanja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Očistite usisni otvor i tlačno crijevo</li><li>• Ostavite crpku da se ohladi</li></ul>
Crpka radi, pumpa, ali količina protoka nije dovoljna	Tlačno crijevo je zaprijećeno	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tlačno crijevo položite bez savijanja</li><li>• Provjerite i po potrebi očistite izljev</li></ul>
	Usisni otvor je začepljen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Očistite usisni otvor</li></ul>
	Zrak u tlačnom crijevu	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odzračite tlačno crijevo</li></ul>
	Ako postoji: Povratna zaklopka u tlačnom crijevu pogrešno je ugrađena ili je začepljena	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pravilno ugradite povratnu zaklopku</li><li>• Očistite povratnu zaklopku</li></ul>
	Radno kolo neispravno je ili istrošeno	<p>Obratite se tvrtki OASE.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Radno kolo smije se zamijeniti samo u servisu tvrtke OASE.</li></ul>

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### UPOZORENJE

Opasan električni napon!

#### **Smrt ili teške ozljede strujnim udarom.**

- Prije nego što posegnete u vodu prekinite napajanje svih uređaja koji se nalaze u vodi.
- Prija rada na uređaju isključite dovod električne energije.



### NAPOMENA

Preporuka za redovito čišćenje:

- Uređaj čistite po potrebi, no najmanje dvaput godišnje.
- Ne upotrebljavajte agresivna sredstva za čišćenje ili kemijske otopine jer se njima može oštetiti kućište ili negativno promijeniti funkcija samog uređaja.
- Preporučena sredstva za čišćenje tvrdokornih naslaga vapnenca:
  - Sredstvo za čišćenje PumpClean tvrtke OASE.
  - Kućansko sredstvo za čišćenje bez octa i kloru.
- Očistite crpku izvana.
  - Kao pomoć uporabite meku četku.
- Nakon čišćenja sve dijelove isperite čistom vodom.

## POTROŠNI DIJELOVI

Potrošni dijelovi nisu obuhvaćeni jamstvom.

Sljedeće su komponente potrošni dijelovi koje se smiju zamjeniti samo u servisu tvrtke OASE:

- Radno kolo

## SKLADIŠTENJE/PREZIMLJAVANJE

Uređaj nije zaštićen od zamrzavanja i mora se demontirati i uskladištiti prije očekivanog mraza.

Ispravno skladištenje uređaja:

- Uređaj što više ispraznите, temeljito očistite i provjerite da nije oštećen.
- Sva crijeva, cijevi i priključke što više ispraznите.
- Uređaj temeljito očistite, provjerite da nije oštećen i po potrebi zamjenite oštećene dijelove.
- Uređaj osušite i uskladištite na mjesto zaštićeno od mraza.
- Otvorene utične spojeve zaštitite od vlage i prljavštine.

## ZBRINJAVANJE



### Napomena

Uređaj se ne smije bacati u kućni otpad.

- Učinite uređaj neuporabljivim tako da prerežete kabel, a zatim ga zbrinjite preko odgovarajućeg sustava za recikliranje otpada.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## PRIČUVNI DIJELOVI

Pri upotrebi originalnih dijelova društva OASE uređaj ostaje siguran i nastavlja raditi pouzdano.

Nacrt rezervnih dijelova i rezervne dijelove možete pronaći na našoj internetskoj stranici.



[www.oase-livingwater.com/spareparts\\_international-di](http://www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di)

## TEHNIČKI PODATCI

ProMax MudDrain			25000	30000
Nazivni napon	V AC	230	230	
Nazivna frekvencija	Hz	50	50	
Nazivna snaga	W	1200	1500	
Vrsta zaštite		IP 68	IP 68	
Priključak na potisnoj strani	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Minimalna visina uključenja / maksimalna visina isključenja	mm	550	300	
Maksimalna visina uključenja / minimalna visina isključenja	mm	750	180	
Protočna količina	Maksimalno	l/h	25000	30000
Protočna visina	Maksimalno	m	10	12
Dubina uranjanja	Maksimalno	m	7	7
Veličina čestica	Maksimalno	mm	40	40
Strujni vod	Duljina	m	10	10
Dimenzije	Promjer	mm	180	180
	Visina	mm	453	453
Masa	kg	13,4	14,1	

## **⚠ AVERTIZARE**

- Acest aparat poate fi folosit de către copii începând cu 8 ani și peste, precum și persoane cu deficiențe psihice, senzoriale sau abilități mentale, ori cu experiență redusă și cu cunoștințe reduse, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite în ceea ce privește utilizarea sigură a aparatului și au înțeles pericolele rezultante.
- Copiii nu au voie să se joace cu aparatul.
- Este interzisă curățarea și întreținerea curentă de către copii fără supraveghere.
- Aparatul trebuie să disponă de un sistem de protecție împotriva curentilor vagabonzi cu o eroare de calcul a curentului de maxim 30 mA.
- Conectați aparatul numai dacă datele electrice ale aparatului coincid cu cele ale instalației de alimentare cu curent. Datele aparatului sunt menționate pe plăcuța cu date tehnice de pe aparat, de pe ambalaj sau din prezentele instrucțiuni.

- Pericol de deces sau de accidente grave prin electrocutare! Înainte de a introduce mâna în apă, scoateți de sub tensiune aparatelor din apă cu o tensiune >12 V CA sau >30 V CC.
- Utilizați aparatul numai dacă în apă nu se află nicio persoană.
- Dispuneți înlocuirea imediată a unui cablu de alimentare deteriorat de către OASE, un serviciu pentru clienți autorizat sau un electrician calificat, pentru a evita pericolele date rate unei electrocutări.

## **INDICAȚII DE SECURITATE**

### **Conexiunea electrică**

- Cablurile prelungitoare și distriboitoarele de energie electrică (de exemplu reglete de prize) trebuie să fie compatibile pentru utilizarea în aer liber (cu protecție împotriva stropilor de apă).
- Protejați conectorii împotriva umidității.
- Conectați aparatul numai la o priză instalată în conformitate cu prescripțiile.

## Funcționare sigură

- Nu este permisă utilizarea aparatului în cazul în care carcasa este defectă.
- În cazul unui cablu electric defect, aparatul nu poate fi utilizat.
- Nu purtați sau nu trageți aparatul prin prindere de cablul electric.
- Pozați cablurile protejate împotriva deteriorărilor și aveți grijă ca nimeni să nu cadă peste acestea.
- Nu efectuați niciodată modificări tehnice asupra aparatului.
- Efectuați la aparat numai lucrările care sunt descrise în aceste instrucțiuni. În cazul în care problemele nu pot fi soluționate, adresați-vă unui punct de service autorizat sau, în caz de incertitudine, producătorului.
- Efectuați la aparat numai lucrări care sunt descrise.

## DESPRE ACEST MANUALUL DE UTILIZARE

Prin achiziționarea produsului **ProMax MudDrain 25000/30000** ați făcut o alegeră bună.

Înainte de folosirea aparatului vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și să vă familiarizați cu aparatul. Toate lucrările la nivelul și cu acest echipament pot fi efectuate numai conform prezentelor instrucțiuni.

Respectarea indicațiilor privind securitatea este obligatorie, în scopul unei utilizări corecte și sigure.

Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni la loc sigur. În cazul schimbării proprietarului, înmânați-le acestuia.

## Simboluri din prezentele instrucțiuni

### Indicații de avertizare

Indicațiile de avertizare din acest manual sunt clasificate prin cuvinte semnal care afișează gradul de pericolozitate.



### AVERTIZARE

- Desemnează o situație potențial periculoasă.
- În cazul nerespectării pot urma accidente mortale sau vătămări dintre cele mai grave.



### INDICAȚIE

Informații care servesc la o înțelegere mai bună sau la prevenirea posibilelor prejudicii materiale sau asupra mediului.

### Alte indicații

- A Referire la o figură, de ex. figura A.  
→ Referire la un alt capitol.

## DESCREREA PRODUSULUI

### Vedere de ansamblu

<input type="checkbox"/> A	ProMax MudDrain 25000/30000
1	Mânerul
2	Ștuț în trepte pentru furtun
3	Mufă reductoare, 45,5 mm pe 41,9 mm (1½" pe 1¼")
4	Racord parte de presiune 57,3 mm (2")
5	Postament pompă
6	Comutator cu plutitor
7	Conductor de racord la rețea
8	Cablu de fixare, 10 m



### INDICAȚIE

Aparatul conține fontă care se supune unui proces de coroziune natural. Funcția aparatului nu este influențată negativ astfel.

## **Utilizarea în conformitate cu destinația**

ProMax MudDrain 25000/30000, denumit în continuare „aparat”, va fi utilizat exclusiv după cum urmează:

- Transport cu apă limpă sau apă de ploaie.
- Transport cu apă clorurată.
- Transport cu apă murdară cu particule cu mărime max. 40 mm.
- Irrigare și udare.
- Repompare și evacuare prin pompare a recipientelor sau bazinelor.
- Captare de apă din butoaie de colectare a apei de ploaie sau cisterne.
- Operarea cu respectarea datelor tehnice.

## **Potrivită folosire greșită**

Pentru aparat sunt valabile următoarele restricții:

- Inadecvat pentru apă sărată.
- Inadecvat pentru apă potabilă.
- Nu utilizați în regim de funcționare de lungă durată (de exemplu funcționare continuă de recirculare).
- Nu utilizați în scopuri industriale.
- Nu utilizați în combinație cu substanțe chimice, alimente, substanțe ușor inflamabile sau explozive.
- Nu racordați la conducta de alimentare cu apă potabilă.

## **AMPLASAREA ȘI RACORDAREA**

### **Racordați furtunul de presiune**

Puterea de transport este optimă în cazul unui diametru interior al furtunului de 50 mm (2").

Procedați după cum urmează:

- B

1. Adaptați ștuțul în trepte pentru furtun pe diametrul furtunului.
2. Înșurubați ștuțul în trepte pentru furtun pe racordul părții de presiune.
3. Conectați furtunul de presiune cu ștuțul în trepte pentru furtun.
  - Asigurați furtunul de presiune cu un colier de furtun.

### **Regimul automat**

Apa în creștere ridică comutatorul cu plutitor până când punctul de conectare este atins și pompa pornește.

În cazul scăderii nivelului apei, comutatorul cu plutitor coboară până când punctul de conectare este atins și pompa se deconectează.

Procedați după cum urmează:

- C

- Apăsați cablul comutatorului cu plutitor în suportul de cablu.
  - Cu cât este cablul mai scurt între comutatorul cu plutitor și suportul de cablu, cu atât mai jos de aflat punctul de conectare și cu atât mai ridicat se află punctul de deconectare.

### **INDICAȚIE**

Pentru funcționarea fără erori, păstrați lungimea cablurilor de cel puțin 10 cm între comutatorul cu plutitor și suportul de cablu.

### **INDICAȚIE**

Acest nivel minim de apă reziduală este atins numai în regimul manual.

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

CN

## Funcționare manuală

Pompa este conectată în permanență dacă comutatorul cu plutitor se află în poziție perpendiculară (cablul atârnă în jos).



### INDICAȚIE

În cazul regimului manual, pompa poate să funcționeze uscat.

- Deconectați pompa dacă nivelul minim al apei este atins.
- În cazul funcționării uscate, pompa se supune unei uzuri mărite.

## Instalații pompa



D

- Așezați pompa în poziție orizontală și stabilă în apă.
- La coborârea într-un canal, fixați un cablu de mâner. Nu purtați pe cablul de legătură la rețea.
- Așezați pompa astfel încât particulele de murdărie cu o mărime >40 mm să nu fie aspirate și să blocheze orificiul de aspirare. Dacă este necesar, instalați pompa ridicată.
- Comutatorul cu plutitor trebuie să se miște liber.

## OPERARE



### AVERTIZARE

Tensiune electrică periculoasă!

**Moarte sau accidente grave prin electrocutare.**

- Conectați pompa în apă mai întâi cu rețeaua electrică, dacă nu se află persoane în apă sau nu introduc mâna în apă.
- Înainte de a pătrunde în apă sau de a introduce mâna, deconectați întotdeauna tensiune de rețea a tuturor aparatelor aflate în apă.

## Conectați aparatul

- Conectați fișa de rețea la priză.
  - Pompa este pregătită de funcționare.
  - Pompa pornește imediat ce nivelul apei atinge înălțimea de conectare.

## Deconectarea aparatului

- Scoateți fișa de alimentare din priză.
  - După deconectare, apa reziduală poate curge înapoi în furtun și poate ieși prin orificiul de aspirare al pompei.



### INDICAȚIE

Nu utilizați aparatul în regim de funcționare de lungă durată. În caz contrar, durata de serviciu a aparatului va fi scurată.



### INDICAȚIE

După exploatare, clătiți pompa cu apă curată.

## RESETAREA DEFECTIUNII

### AVERTIZARE

Tensiune electrică periculoasă!

**Moarte sau accidente grave prin electrocutare.**

**Înainte de începerea lucrărilor:**

- Deconectați aparatul și scoateți fișa de rețea și asigurați aparatul înainte de conectare.
- Înainte de a pătrunde în apă sau de a introduce mâna, deconectați întotdeauna tensiune de rețea a tuturor aparatelor aflate în apă.

După încheierea lucrărilor:

- Restabiliiți toate premisele pentru punerea în funcțiune.

Defectiune	Cauză	Remediere
Pompa nu pornește	Alimentare electrică întreruptă	Verificare siguranță și conexiuni cu fișă electrice
Pompa se deconectează după timp de funcționare scurt	Dispozitivul de protecție la suprasarcină a deconectat pompa datorită supra-încălzirii	<ul style="list-style-type: none"><li>• Curățare a deschizăturii de aspirare și a furtunului de presiune</li><li>• Lăsați pompa să se răcească</li></ul>
Pompa funcționează, dar nu transportă sau transportă insuficient	Furtun de presiune zăvorât	<ul style="list-style-type: none"><li>• Așezați pe traseu furtunul de presiune fără îndoituri</li><li>• Verificați evacuarea și curățați, după caz</li></ul>
	Orificiu de aspirare înfundat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Curățare orificiu de aspirare</li></ul>
	Aer în furtunul de presiune	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aerisire furtun de presiune</li></ul>
	Dacă există: Clapetă de refulare în furtunul de presiune montată greșit sau înfundată	<ul style="list-style-type: none"><li>• Montați corect clapeta de refulare</li><li>• Curățați clapeta de sens</li></ul>
	Rotorul defect sau uzat	Contactați OASE. <ul style="list-style-type: none"><li>• Rotorul poate fi înlocuit numai de către service OASE.</li></ul>

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

### AVERTIZARE

Tensiune electrică periculoasă!  
**Moarte sau accidente grave prin electrocutare.**

- Înainte de a introduce mâna în apă, deconectați tensiune de rețea a tuturor aparatelor aflate în apă.
- Înainte de efectuarea de lucrări la nivelul echipamentului, întrerupeți energia de alimentare de la rețea.



### INDICAȚIE

Recomandare de curățare regulată:

- Curățați aparatul în funcție de necesitate, dar cel puțin de 2 x pe an.
- Nu utilizați agenți de curățare sau soluții chimice agresive, deoarece astfel poate fi atacată carcasa sau influențată negativ funcționarea aparatului.
- Agenți de curățare recomandați în cazul depunerilor de calcar persistente:
  - Detergent pentru pompe PumpClean de la OASE.
  - Detergent casnic fără oțet și clor.
- Curățați pompa din exterior.
  - Pentru ajutor, utilizați o perie moale.
- După curățare clătiți temeinic toate piesele cu apă curată.

## CONSUMABILE

Piese de uzură nu fac obiectul garanției legale.

Următoarele componente sunt piese de uzură și pot fi înlocuite numai de către servicii OASE:

- Rotor

## DEPOZITARE/DEPOZITARE PE TIMP DE IARNĂ

Aparatul nu este rezistent la îngheț și trebuie dezinstalat și depozitat, dacă este posibilă apariția înghețului.

Depozitați corect aparatul în felul următor:

- Goliți cât mai bine posibil echipamentul, efectuați o curățare temeinică și verificați dacă nu există defecțiuni.
- Goliți cât mai bine posibil toate furtunurile, conductele și racordurile.
- Curățați temeinic aparatul, verificați să nu existe deteriorări și înlocuiți părțile deteriorate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat și ferit de îngheț.
- Protejați contactele deschise cu fișe împotriva umidității și murdăriei.

## ÎNDEPĂRTAREA DEȘEURILOR



### INDICAȚIE

Nu este permisă eliminarea ca deșeu menajer a acestui aparat.

- Faceți aparatul inutilizabil prin tăierea cablului de alimentare și eliminați-l prin sistemul de preluare prevăzut pentru aceasta.

## PIESE DE SCHIMB

Cu piese originale de la OASE, aparatul se păstrează în stare sigură și funcționează în continuare ireproșabil.

Desene pentru piesele de schimb și piese de schimb găsiți pe pagina noastră de internet.



[www.oase-livingwater.com/spareparts\\_international-di](http://www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di)

## DATE TEHNICE

ProMax MudDrain			25000	30000
Tensiunea măsurată	V CA	230	230	
Frecvența nominală	Hz	50	50	
Puterea dimensionată	W	1200	1500	
Tip de protecție		IP 68	IP 68	
Conexiune pe refulare	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Înălțime de conectare minimă / Înălțime de deconectare maximă	mm	550	300	
Înălțime de conectare maximă / Înălțime de deconectare minimă	mm	750	180	
Debit de transport	maxim	l/h	25000	30000
Înălțimea de pompăre	maxim	m	10	12
Adâncime de imersie	maxim	m	7	7
Dimensiune granulă	maxim	mm	40	40
Conductor de racord la rețea	Lungimea	m	10	10
Dimensiuni	Diametru	mm	180	180
	Înălțime	mm	453	453
Masa	kg	13,4	14,1	

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този уред може да се използва от деца от 8-годишна възраст и нагоре, както и от хора с намалени физически, сензорни или умствени възможности или такива, които нямат опит и познания, само ако са наблюдавани или инструктирани за безопасната употреба и разбират произтичащите от това опасности.
- Децата не играят с уреда.
- Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Уредът трябва да е обезопасен със защитно съоръжение за ток на утечка с номинален ток на утечка от максимум 30 mA.
- Свържете уреда само ако електрическите данни на уреда и електрозахранването съвпадат. Данните за уреда се намират върху заводската таблица на корпуса му, върху опаковката или в настоящото ръководство.
- Възможни са смърт или тежки наранявания от токов

удар! Преди контакт с водата, изключете уредите с напрежение >12 VAC или >30 V DC от електрическата мрежа.

- Използвайте уреда само ако във водата няма хора.
- Повреден захранващ кабел трябва незабавно да бъде сменен от OASE, оторизиран сервис или квалифициран електротехник, за да се избегне опасността от токов удар.

## УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### Електрическо свързване

- Удължаващи кабели и токови разпределители (напр. многогнездови контакти) трябва да са подходящи за използване на открито (защитени от пръски вода).
- Пазете щепселните съединения от навлизане на влага.
- Свързвайте уреда само към монтиран според изискванията контакт.

## Безопасна работа

- При дефектен корпус не експлоатирайте уреда.
- При дефектен електрически проводник уредът не бива да се използва.
- Не използвайте електрическия проводник за пренасяне на уреда и не го дърпайте.
- Полагайте проводниците по начин, който ги предпазва от увреждания и не позволява спъване в тях.
- Не извършвайте технически промени по уреда.
- Извършвайте само работи по уреда, които са описани в това ръководство. Ако проблемите не могат да бъдат отстранени, обърнете се към упълномощен филиал на клиентската служба, а при съмнения – към производителя.
- За уреда използвайте само оригинални резервни части и приспособления от окомплектовката.

## ЗА ТОВА РЪКОВОДСТВОТО ЗА УПОТРЕБА

С покупката на продукта **ProMax MudDrain 25000/30000** Вие направихте добър избор.

Преди първото използване на уреда внимателно прочетете Ръководството и се запознайте с уреда. Всички работи по и с този уред трябва да се изпълняват в съответствие с настоящето ръководство.

Непременно спазвайте инструкциите за безопасност за правилното и безопасно ползване.

Грижливо съхранете това ръководство. При смяна на собственика, моля, предайте и ръководството.

## Символите в това упътване

### Предупредителни указания

Предупредителните указания в това ръководство са класифицирани със сигнални думи, които показват степента на опасността.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Обозначава възможна опасна ситуация.
- При несъблюдаване последствията могат да бъдат смърт или тежко нараняване.

### УКАЗАНИЕ

Информация, служеща за по-доброто разбиране или за предотвратяването на евентуални имуществени щети или щети за околната среда.

### Други указания

- A Препратка към фигура, напр. фигура A.  
→ Препратка към друга глава.

## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

### Преглед

<input type="checkbox"/>	A	ProMax MudDrain 25000/30000
1		Дръжка
2		Стъпаловиден накрайник за маркуч
3		Преходна муфа, 45,5 mm на 41,9 mm (1½" на 1¼")
4		Извод напорна страна 57,3 mm (2")
5		Крак на помпата
6		Поплавъчен прекъсвач
7		Проводник за свързване към мрежата
8		Закрепващо въже, 10 m



## УКАЗАНИЕ

Уредът съдържа чугун, който е подложен на естествен корозионен процес. Функцията на уреда не се нарушава от това.

## Употреба по предназначение

- ProMax MudDrain 25000/30000, по-нататък наричан „Уредът“, може да се използва само както е описано по-долу:
- Изпомпване на чиста или дъждовна вода.
  - Изпомпване на хлорирана вода.
  - Изпомпване на мръсна вода с частици с макс. големина 40 mm.
  - Напояване и поливане.
  - Препомпване и изпомпване на резервоари или басейни.
  - Изпомпване на вода от контейнери с дъждовна вода или цистерни.
  - Експлоатация при спазване на техническите данни.

## Възможна грешна употреба

За уреда са валидни следните ограничения:

- Не е подходящо за солена вода.
- Не е подходящо за питейна вода.
- Не използвайте в режим на дългосрочна работа (напр. непрекъснат режим на циркулация във воден басейн).
- Не използвайте промишлени цели.
- Не използвайте уреда заедно с химикали, хранителни продукти, лесно запалими или взривоопасни вещества.
- Не свързвайте към водоснабдяването с питейна вода.

## МОНТАЖ И СВЪРЗВАНЕ

### Свързване на нагнетателния маркуч

Дебитът е оптимален при вътрешен диаметър на уреда 50 mm (2").

Процедирайте по следния начин:

В

1. Пригодете стъпаловидния накрайник за маркуч към диаметъра на маркуча.
2. Завийте стъпаловидния накрайник за маркуч върху извода на напорната страна.
3. Свържете нагнетателния маркуч със стъпаловидния накрайник за маркуч.
  - Обезопасете нагнетателния маркуч със скоба за маркуч.

## Автоматичен режим на работа

Увеличаващата се вода повдига поплавъчния прекъсвач докато се достигне точката на включване и помпата се включва.

При намалящо ниво на водата повдига поплавъчния прекъсвач пада докато се достигне точката на изключване и помпата се изключва.

Процедирайте по следния начин:

С

- Натиснете кабела на поплавъчния прекъсвач в държача на кабела.
  - Колкото е по-къс кабелът между поплавъчния прекъсвач и държача на кабела, толкова по-ниско лежи точката на включване и толкова по-високо лежи точката на изключване.



## УКАЗАНИЕ

За функциониране без неизправности спазвайте най-малко 10 см дължина на кабела между поплавъчния прекъсвач и държача на кабела.



## УКАЗАНИЕ

Минималната височина на остатъчната вода се достига само в ръчен режим на работа.

### Ръчен режим на работа

Помпата е включена непрекъснато, когато поплавъчният прекъсвач се намира вертикално (кабелът виси надолу).



## УКАЗАНИЕ

В ръчен режим на работа помпата може да работи на сухо.

- Помпата изключва, когато е достигнато минималното ниво на водата.
- При работа на сухо помпата е подложена на по-високо износване.

### Поставяне на помпата

D

- Поставете помпата вертикално и устойчиво във водата.
- За спускането закрепете въже в шахта. Не хващайте и носете на кабела за включване към електрическата мрежата.
- Поставете помпата така, че да не се засмукват мръсни частици с големина >40 mm, които могат да блокират смукателния отвор. Ако е необходимо, поставете помпата по-високо.
- Поплавъчният прекъсвач трябва винаги да се движи свободно.

## РАБОТА



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасно електрическо напрежение!  
**Смърт или тежки наранявания от токов удар.**

- Свържете помпата във водата към електрическата мрежа едва след като във водата няма хора или такива не пипат във водата.
- Преди влизане или бъркане във водата изключете мрежовото напрежение на всички намиращи се във водата уреди.

### Включване на уреда

- Поставете мрежовия щепсел в контакта.
  - Помпата е готова за работа.
  - Помпата тръгва, когато нивото на водата достигне височината на включване.

### Изключване на уреда

- Изтеглете щепсела от контакта.
  - След изключването в маркуча може да се върне обратно остатъчна вода и да излезе от смукателния отвор на помпата.



## УКАЗАНИЕ

Не използвайте уреда в режим на дългосрочна работа. В противен случай ще се намали експлоатационния живот на уреда.



## УКАЗАНИЕ

След използването промийте помпата с чиста вода.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасно електрическо напрежение!

**Смърт или тежки наранявания от токов удар.**

**Преди започване на работа:**

- Изключете уреда, изключете кабела за свързване към електрическата мрежа и обезопасете уреда от включване.
- Преди влизане или бъркане във водата изключете мрежовото напрежение на всички намиращи се във водата уреди.

**Преди завършване на работа:**

- Изпълнете отново всички предпоставки за пускането в експлоатация.

Повреда	Причина	Помощ за отстраняване
Помпата не тръгва	Прекъснато електрозахранване	Проверете предпазителя и електрическите щепселни връзки
След кратко време на работа помпата изключва	Заштитата от претоварване е изключила помпата поради прегряване	<ul style="list-style-type: none"><li>• Почистете смукателния отвор и нагнетателния маркуч</li><li>• Оставете помпата да изстине</li></ul>
Помпата работи, но не изпомпва или дебитът е недостатъчен	Затворен нагнетателен маркуч	<ul style="list-style-type: none"><li>• Положете нагнетателния маркуч без пречупване</li><li>• Проверете изпускателния отвор и почистете при необходимост</li></ul>
	Запущен смукателен отвор	<ul style="list-style-type: none"><li>• Почистете смукателния отвор</li></ul>
	Въздух в нагнетателния маркуч	<ul style="list-style-type: none"><li>• Обезвъздушете нагнетателния маркуч</li></ul>
	Ако има налични: Възвратният клапан в нагнетателния маркуч е монтиран грешно или е запущен	<ul style="list-style-type: none"><li>• Монтирайте възвратният клапан правилно</li><li>• Почистване на възвратния клапан</li></ul>
	Работното колело е дефектно или износено	<ul style="list-style-type: none"><li>Свържете се с OASE.</li><li>• Работното колело трябва да се сменя само от Oase-сервиза.</li></ul>

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасно електрическо напрежение!  
**Смърт или тежки наранявания от токов удар.**

- Преди да бъркate във водата изключете мрежовото напрежение на всички намиращи се във водата уреди.
- Преди работа по уреда изключете напрежението от мрежата.

### ℹ УКАЗАНИЕ

Препоръка за редовното почистване:

- Почиствайте уреда при необходимост, но най-малко 2 пъти годишно.
- Не използвайте агресивни почистващи препарати или химически разтвори, тъй като те могат да повредят корпуса или да се наруши функционирането на уреда.
- Препоръчани почистващи препарати при упорити варовикови отлагания:
  - Почистващ препарат за помпата PumpClean от OASE.
  - Домакински почистващ препарат без съдържание на оцет и хлор.
- Почистете помпата отвън.
  - Помогнете си с мека четка.
- След почистването изплакнете основно всички части с чиста вода.

## БЪРЗО ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ

Бързо износващи се части не подлежат на гарционно обслужване.

Следните компоненти са бързо износващи се части и трябва да се сменят само от OASE-сервиза:

- ходовото колело

## СЪХРАНЕНИЕ/ЗАЗИМЯВАНЕ

Уредът не е защитен от замръзване и трябва да се демонтира и прибере при очаквани минусови температури.

Уредът се съхранява правилно по следния начин:

- Изпустете уреда, доколкото е възможно, почистете го основно и го проверете за повреди.
- Изпустете всички маркучи, тръбопроводи и връзки, доколкото е възможно.
- Почистете основно уреда, проверете за повреди, сменете повредените части.
- Съхранявайте уреда на сухо и защично от замръзване място.
- Защитете откритите контактни съединения от влага и замърсяване.

## ИЗХВЪРЛЯНЕ



### ℹ УКАЗАНИЕ

Този уред не бива да се изхвърля като битов отпадък.

- Направете уреда неизползваем, отрязвайки кабела и го изхвърлете в съответния събирателен пункт.

## РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

С оригинални части от OASE уредът ще продължи да функционира безопасно и надеждно.

Резервни части и схеми към тях ще откриете на нашата интернет страница.



[www.oase-livingwater.com/spareparts\\_international-di](http://www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di)

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

<b>ProMax MudDrain</b>			<b>25000</b>	<b>30000</b>
Номинално напрежение	V AC	230	230	
Разчетна честота	Hz	50	50	
Разчетна мощност	W	1200	1500	
Вид защита		IP 68	IP 68	
Връзка напорна страна	mm	57,3	57,3	
	"	2	2	
Минимална височина на включване / максимална височина на изключване	mm	550	300	
Максимална височина на включване / минимална височина на изключване	mm	750	180	
дебит	максимум	л/ч	25000	30000
височина на подаване	максимум	m	10	12
дълбочина на потапяне	максимум	m	7	7
Големина на зърното	максимум	mm	40	40
Проводник за свързване към мрежата	Дължина	m	10	10
Размери	Диаметър	mm	180	180
	Височина	mm	453	453
Тегло		kg	13,4	14,1

## Δ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Діти від 8 років і старше, а також люди з обмеженими фізичними, сенсорними чи психічними можливостями або люди з невеликим досвідом та об'ємом знань можуть користуватись цим пристадом, якщо вони при цьому знаходяться під контролем або отримали інструкції по безпечному поводженні з пристадом, з повним розумінням всіх небезпек при роботі з ним.
- Діти не можуть грatisя з пристадом.
- Дітям заборонено чистити чи обслуговувати без належного контролю з боку дорослих.
- Прилад повинен бути захищений за допомогою захисного пристрою від струму ушкодження з максимальним розрахунковим струмом 30 mA.
- Під'єднуйте пристрій лише в тому випадку, якщо електричні характеристики пристаду збігаються з характеристиками джерела струму. Дані пристаду містяться на

заводській табличці, на упаковці або в цій інструкції.

- Ризик смерті або важких травм внаслідок ураження електричним струмом! Перед тим як торкатися води, від'єднайте пристади, що знаходяться у воді, з напругою  $>12\text{ В}$  змінного струму або  $>30\text{ В}$  постійного струму від електричної мережі.
- Використовуйте пристад тільки якщо в воді немає людей.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, одразу зверніться щодо заміни пошкодженого мережевого кабелю до представників OASE, авторизованого відділу технічного обслуговування клієнтів або кваліфікованого електротехнічного персоналу.

DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DA

NO

SV

FI

HU

PL

CS

SK

SL

HR

RO

BG

UK

RU

CN

## ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### Підключення до мережі

- Подовжувачі й розподільники (наприклад, колодки) повинні бути призначені для використання на відкритому повітрі (захищенні від водяних бризок).
- Штепсельні роз'єми необхідно захищати від впливу вологи.
- Підключайте пристрій тільки до розетки, встановленої згідно з інструкцією.

### Безпечна робота

- Забороняється використовувати пристрій у випадку пошкодження корпусу!
- При пошкодженні електричного кабелю експлуатувати пристрій заборонено.
- Забороняється тягнути або нести пристрій за електричні кабелі.
- Кабелі слід прокладати так, щоб захищати їх від ушкоджень і не створювати небезпеку падіння для людей.
- Забороняється змінювати конструкцію пристрію.
- Проводьте на пристрої тільки ті роботи, які описані в цій інструкції. Якщо проблеми не вдається усунути, зверніться до авторизованого сервісного центру або, в разі сумнівів, до виробника.
- Для пристрію можна використовувати тільки оригінальні запасні частини й оригінальні комплектуючі вироби.

## ДОКЛАДНІШЕ ПРО ІНСТРУКЦІЮ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Придбавши дану продукцію **ProMax MudDrain 25000/30000**, Ви зробили гарний вибір.

Перед першим використанням пристрою ретельно прочитайте інструкцію з експлуатації і ознайомтеся з пристроям. Всі роботи з даним пристрієм та на ньому дозволяється проводити тільки при дотриманні умов цієї інструкції по експлуатації.

Обов'язково дотримуйтесь правил техніки безпеки для правильного та безпечноного використання пристрію.

Ретельно зберігайте цю інструкцію з експлуатації. У випадку зміни власника передайте їйому інструкцію з експлуатації.

### Символи, що використані у цій інструкції з експлуатації

#### Попереджувальні знаки

Попереджувальні сигнали в цій інструкції класифікуються за допомогою сигналних слів, які позначають розмір загрози.

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Означає можливо небезпечну ситуацію.
- При недотриманні може привести до смерті або важкої травми.

#### ВКАЗІВКА

Інформація, що слугує кращому розумінню або запобіганню можливої шкоди майну чи навколошньому середовищу.

## Подальші вказівки

- A Посилання на малюнок, наприклад малюнок A.
- Посилання на іншу главу.

## ОПИС ВИРОБУ

### Огляд

<input type="checkbox"/> A	ProMax MudDrain 25000/30000
1	Ручка
2	Ступінчастий штуцер для шлангів
3	Перехідна муфта, 45,5 мм на 41,9 мм (1½" на 1¼")
4	Підключення зі сторони нагнітання 57,3 мм (2")
5	Опора насоса
6	Поплавковий вимикач
7	Мережевий кабель
8	Мотузка для кріплення, 10 м

### ВКАЗІВКА

Прилад має чавунні деталі, на які впливає природний процес корозії. Це не впливає на функціонування приладу.

### Використання пристрою за призначенням

ProMax MudDrain 25000/30000, надалі «Пристрій», можна використовувати лише так, як описано нижче:

- Відкачування чистої або дощової води.
- Відкачування хлорованої води.
- Відкачування брудної води з частинками розміром максимум 40 мм.
- Зрошення та поливання.
- Перекачування та викачування води з резервуарів чи басейнів.
- Водозабір з бочок для дощової води або цистерн.

- Експлуатація з дотриманням технічних характеристик.

### Можливе неправильне використання

На прилад поширюються наступні обмеження:

- Не призначено для солоної води.
- Не призначено для питної води.
- Тривала експлуатація заборонена (наприклад довготривала циркуляція води в ставку).
- Не для промислового використання.
- Не допускати контакту з хімікатами, харчовими продуктами, легкозаймистими та вибуховими матеріалами
- Не підключати до лінії подачі питної води.

### ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ

#### Підключення напірного рукава

Потужність насоса оптимальна при внутрішньому діаметрові шланга 50 мм (2").

Необхідно виконати наступні дії:

- В
- 1. Адаптувати насадку до діаметра шланга.
- 2. Накрутити насадку шланга на підключення зі сторони нагнітання.
- 3. Підключити напірний рукав до насадки.
  - Зафіксувати напірний рукав затискачем.

### Автоматичний режим

Вода, що піднімається, піднімає поплавковий вимикач до точки вимикання і насос запускається.

При опусканні рівня води поплавковий вимикач опускається до точки вимикання і насос відключається.

Необхідно виконати наступні дії:

## С

- Затиснути кабель поплавкового вимикача в кріпленні кабелю.
  - Чим коротший кабель між поплавковим вимикачем та кріпленням кабелю, тим нижче знаходиться точка вимикання і тим вище лежить точка вимикання.



### ВКАЗІВКА

Для бездоганного функціонування довжина кабелю між поплавковим вимикачем та кріпленням кабелю має становити мінімум 10 см.



### ВКАЗІВКА

Мінімальну висоту залишків води можна досягти лише в ручному режимі.

## Ручний режим

Насос завжди включається, якщо поплавковий вимикач стоїть вертикально (кабель звисає вниз).



### ВКАЗІВКА

В ручному режимі можна примусити насос працювати без води.

- Вимкнути насос, коли досягається мінімальний рівень води.
- При роботі в суху насос швидше зношується.

## Встановлення насоса

## D

- Встановити насос у воду вертикально і надійно.
- Для опускання в шахту закріпити мотузку на ручці. Не переносити за допомогою кабелю для приєднання до мережі.
- Встановити насос так, щоб частинки бруду розміром >40 мм не всмоктувались і блокували вхідний отвір. Якщо

потрібно, встановіть насос у піднятому положенні.

- Поплавковий вимикач повинен мати змогу рухатись вільно.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ



### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпечна електрична напруга!

**Смерть або важкі травми внаслідок ураження електричним струмом.**

- Підключати насос у воді до електромережі лише тоді, якщо люди не стоять у воді або засовують руки у воду.
- Відключіть мережеву напругу всіх пристріїв, що знаходяться у воді, перед тим як заходити у воду або брати руками.

## Увімкнення пристрою

- Вставте вилку в розетку.
  - Насос готовий до роботи.
  - Насос починає працювати, як тільки рівень води досягне висоти вимикання.

## Вимкнення пристріду

- Витягніть вилку.
  - Після відключення залишок води в шлангу може потекти назад і виступити через вхідний отвір насоса.



### ВКАЗІВКА

Тривала експлуатація пристріду заборонена. У протилежному випадку строк служби пристріду відповідно скорочується.



### ВКАЗІВКА

Промити насос чистою водою після використання.

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТІ

### **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Небезпечна електрична напруга!

**Смерть або важкі травми внаслідок ураження електричним струмом.**

Перед початком робіт:

- Вимкніть прилад, витягніть мережевий штекер і зафіксуйте прилад від вмикання.
  - Відключіть мережеву напругу всіх приладів, що знаходяться у воді, перед тим як заходити у воду або брати руками.
- Після закінчення робіт:
- Зносу створити все передумови для введення в експлуатацію.

Несправність	Причина	Усунення
Насос не запускається	Електрооживлення порушене	Перевірити запобіжник та електричні штепсельні з'єднання
Через короткий проміжок часу насос вимикається	Захист від перевантаження вимкнув насос через перегрів	<ul style="list-style-type: none"><li>• Почистити вхідний отвір та напірний рукав</li><li>• Насос повинен охолонути</li></ul>
Насос працює, але не качає або качає недостатньо	Напірний рукав закритий	<ul style="list-style-type: none"><li>• Прокласти напірний рукав без перегинів</li><li>• Перевірити вихід та при необхідності почистити</li></ul>
	Засмічений вхідний отвір	<ul style="list-style-type: none"><li>• Почистити вхідний отвір</li></ul>
	Повітря в напірному рукаві	<ul style="list-style-type: none"><li>• Видалити повітря з напірного рукава</li></ul>
	Якщо є в наявності: Неправильно встановлений або засмічений зворотній клапан в напірному рукаві	<ul style="list-style-type: none"><li>• Правильно встановити зворотній клапан</li><li>• Очищення зворотного клапана</li></ul>
	Робоче колесо з дефектом або зносилося	<p>Звернувшись в OASE.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Робоче колесо може замінити лише сервісна служба OASE.</li></ul>

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## ЧИСТКА І ДОГЛЯД

### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпечна електрична напруга!  
**Смерть або важкі травми внаслідок ураження електричним струмом.**

- Перш ніж занурити руки у воду, відключіть мережеве живлення від усіх пристріїв, що знаходяться у воді.
- Перед проведеннем робіт на пристрії вимкніть живлення.



### ВКАЗІВКА

Рекомендації щодо регулярного чищення:

- Чистити пристрій при необхідності, але щонайменше 2 рази на рік.
- Не застосовуйте агресивні мийні засоби або хімічні розчини, тому що вони можуть пошкодити корпус або негативно вплинути на функціонування пристрію.
- Рекомендовані засоби для чищення при стійкому вапняному відкладенні:
  - Фільтр насоса PumpClean від OASE.
  - Побутові засоби для чищення на основі оцтової кислоти та хлору.
- Почистіть насос ззовні.
  - Для допомоги використовуйте м'яку щітку.
- Ретельно промити всі деталі чистою водою після чистки.

### ДЕТАЛІ, ЩО ШВИДКО ЗНОШУЮТЬСЯ

На деталі, що швидко зношуються; гарантійні умови не поширюються.

Вказані компоненти відносяться до деталей, що швидко зношуються і їх може замінити лише сервісна служба OASE:

- Робоче колесо

### ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИСТРОЮ, В Т. Ч. ВЗИМКУ

Пристрій не морозостійкий і в умовах очікування морозу його необхідно витягнути та зберігати.

Зберігайте пристрій відповідним способом:

- Максимально спорожнити, ретельно промити і перевірити пристрій на наявність пошкоджень.
- Максимально спорожнити усі шланги, трубопроводи та під'єднання.
- Повністю очистіть пристрій. Перевірте його на наявність пошкоджень та замініть пошкоджені деталі.
- Зберігайте пристрій у сухому й захищенному від морозу місці.
- Забезпечте захист відкритих роз'ємів від вологи та забруднення.

### УТИЛІЗАЦІЯ



### ВКАЗІВКА

Цей пристрій заборонено утилізувати разом із побутовими відходами.

- Треба, відрізавши кабель, зробити пристрій непрацездатним і утилізувати через передбачену систему повторного використання.

## ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

Завдяки оригінальним частинам OASE пристрій знаходитьсь у безпечному стані та, крім того, працює надійно.

Зображення запасних частин та самі запасні частини можна знайти на нашому інтернет-сайті.



[www.oase-livingwater.com/spareparts\\_international-di](http://www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di)

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ProMax MudDrain			25000	30000
Розрахункова напруга	В змінного струму	230	230	
Розрахункова частота	Гц	50	50	
Розрахункова потужність	Вт	1200	1500	
Ступінь захисту		IP 68	IP 68	
Підключення зі сторони нагнітання	мм	57,3	57,3	
	"	2	2	
Мінімальна висота вмикання / максимальна висота вимикання	мм	550	300	
Максимальна висота вмикання / мінімальна висота вимикання	мм	750	180	
Потужність насоса	максимально	л/год	25000	30000
Висота подачі	максимально	м	10	12
Глибина занурення	максимально	м	7	7
Діаметр отвору	максимально	мм	40	40
Мережевий кабель	Довжина	м	10	10
Розміри	Діаметр	мм	180	180
	Висота	мм	453	453
Вага		кг	13,4	14,1

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Дети от 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, органолептическими или ментальными возможностями, люди с небольшим опытом и объемом знаний могут пользоваться этим устройством, находясь при этом под контролем взрослых или получив от них советы по безопасному обращению с устройством и поняв опасности при работе с ним.
- Дети не должны играть с устройством.
- Дети не должны чистить или ремонтировать устройство без надлежащего контроля со стороны взрослых.
- Прибор должен быть защищен посредством защитного устройства от тока повреждения с максимальным расчетным током 30 мА.
- Подключать устройство к электросети можно только в том случае, когда электрические характеристики устройства совпадают с данными электропитания. Данные устройства указаны

на заводской табличке, на упаковке или в данном руководстве.

- Возможен смертельный исход или серьезные травмы вследствие поражения током! Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отключите от сети находящиеся в воде устройства, питающиеся напряжением >12 В перем. тока или >30 В пост. тока.
- Устройство можно эксплуатировать только тогда, когда в воде не находятся люди.
- Поврежденная линия подключения к сети должна быть немедленно заменена силами представителя фирмы OASE или уполномоченной сервисной службы или квалифицированным специалистом-электриком, чтобы устранить опасности, связанные с электрическим ударом.

## УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### Электрическое соединение

- Удлинители и распределители (например, колодки) должны быть предназначены для использования на открытом воздухе (защищены от водяных брызг).
- Защищайте штекерные соединения от влаги.
- Устройство нужно подключать только к правильно установленной розетке.

### Безопасная эксплуатация

- В случае неисправного корпуса эксплуатация устройства запрещена.
- В случае неисправного электрокабеля эксплуатация устройства запрещена.
- Запрещается носить или тянуть устройство за кабель
- Прокладку кабеля выполняйте с защитой от повреждений и так, чтобы через него нельзя было споткнуться.
- Выполнять технические изменения на устройстве запрещается.
- В устройстве нужно выполнять только те работы, которые описаны в настоящем руководстве по эксплуатации. Если трудности в работе устройства не устраняются, тогда просим обратиться в авторизованную сервисную службу или в случае сомнения прямо к изготовителю.
- Используйте для устройства только оригинальные запасные части и оригинальные принадлежности.

## О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Приобретя данную продукцию **ProMax MudDrain 25000/30000**, Вы сделали хороший выбор.

Перед первым использованием прибора тщательно прочтите инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с прибором. Все работы с данным прибором и на нем разрешается проводить только при соблюдении условий данного руководства по эксплуатации.

Для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации обязательно соблюдайте инструкции по технике безопасности.

Тщательно храните данную инструкцию по эксплуатации. В случае изменения владельца, передайте ему также и инструкцию по эксплуатации.

### Символы, используемые в данном руководстве по эксплуатации

#### Предупредительные указания

Классификация предупредительных указаний в данном руководстве происходит сигнальными словами, которые отображают степень опасности.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Обозначает возможную опасную ситуацию.
- Несоблюдение может привести к смерти или тяжелым травмам.

#### УКАЗАНИЕ

Информация, служащая для лучшего понимания, а также для предотвращения возможного материального ущерба или вредного воздействия на окружающую среду.

#### Дальнейшие указания

- A Ссылка на рисунок, напр., рисунок А.
- Ссылка на другую главу.

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

### Обзор

<input type="checkbox"/> A	ProMax MudDrain 25000/30000
1	Ручка
2	Ступенчатый шланговый наконечник
3	Переходная муфта, 45,5 мм на 41,9 мм (1½" на 1¼")
4	Подключение напорной стороны 57,3 мм (2")
5	Лапка насоса
6	Поплавковый переключатель
7	Кабель сетевого питания
8	Крепежная веревка, 10 м



### УКАЗАНИЕ

Устройство содержит чугун, который подвергается естественной коррозии. Это не влияет на функциональность устройства.

### Использование прибора по назначению

ProMax MudDrain 25000/30000, далее в тексте "Устройство", разрешается использовать исключительно так, как указано ниже:

- Подача чистой или дождевой воды.
- Подача хлорированной воды.
- Подача грязной воды с содержанием частиц размером не более 40 мм.
- Орошение и полив.
- Перекачивание и выкачивание воды из емкостей или бассейнов.
- Забор воды из емкостей для дождевой воды и цистерн.
- Эксплуатация при соблюдении технических данных.

### Возможное неправильное использование

На прибор распространяются следующие ограничения:

- Не предназначен для соленой воды.
- Не предназначено для питьевой воды.
- Не использовать длительное время (напр., длительная циркуляция в пруду).
- Не разрешается использование для промышленного назначения.
- Не использовать в контакте с химикатами, пищевыми продуктами, легко воспламеняющимися или взрывчатыми материалами.
- Не подключать к системе хозяйствственно-питьевого водоснабжения.

### УСТАНОВКА И ПОДСОЕДИНЕНИЕ

#### Подсоединение напорного шланга

Производительность оптимальная при диаметре шланга 50 мм (2").

Необходимо выполнить следующие действия:

B

1. Ступенчатый штуцер для шланга подогнать к диаметру шланга.
2. Ступенчатый штуцер для шланга подогнать к подключению напорной стороны.
3. Соединить напорный шланг со ступенчатым штуцером для шланга.
  - Напорный шланг зафиксировать шланговым хомутиком.

## Автоматический режим

Повышающийся уровень воды приводит к подъему поплавкового переключателя до достижения им точки включения, в этом случае происходит включение насоса.

При понижении уровня воды поплавковый переключатель опускается и достигает точку выключения, в этом случае происходит выключение насоса.

Необходимо выполнить следующие действия:

С

- Вставить кабель поплавкового переключателя в крепление кабеля.
  - Чем меньше длина кабеля между поплавковым переключателем и держателем кабеля, тем ниже располагается точка включения и выше находится точка выключения.

### УКАЗАНИЕ

Для бесперебойного функционирования необходимо оставить не менее 10 см кабеля между поплавковым переключателем и держателем кабеля.

### УКАЗАНИЕ

Минимальный уровень оставшейся воды теперь достигается только в ручном режиме работы.

## Ручной режим

Насос постоянно находится во включенном состоянии, когда поплавковый переключатель устанавливается вертикально (кабель висит по направлению вниз).

### УКАЗАНИЕ

В ручном режиме работы насос может работать всухую.

- Выключить насос, когда достигается минимальный уровень воды.
- При работе всухую насос подвергается усиленному износу.

## Установка насоса

D

- Установить насос в вертикальном устойчивом положении в воду.
- Для слива в колодец прикрепить трос к ручке. Носить, удерживая за провод для присоединения к сети, запрещено!
- Установить насос так, чтобы частицы грязи размером >40 мм не подверглись всасыванию и не закрыли входное отверстие. При необходимости установить насос выше.
- Поплавковый переключатель должен свободно перемещаться.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасное электрическое напряжение!  
**Смерть или серьезные травмы  
вследствие поражения током.**

- Подсоединять насос в воде к электросети только тогда, когда в воде никогда нет и никто не имеет контакта с водой.
- Прежде чем войти в воду или опустить в нее руки, обязательно отключить сетевое напряжение всех находящихся в воде устройств.

### Включение устройства

- Вставить сетевой штекер в розетку.
  - Насос должен быть готов к работе.

– Насос начинает работать, как только уровень воды достигнет высоты включения.

### Выключение прибора

- Вынуть сетевой штекер из розетки.
  - После отключения возможно вытекание остатков воды через шланг из входного отверстия насоса.

### УКАЗАНИЕ

Не используйте прибор длительное время. В противном случае произойдет соответствующее сокращение срока службы прибора.

### УКАЗАНИЕ

После эксплуатации насоса промыть все детали чистой водой.

## ИСПРАВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Опасное электрическое напряжение!

**Смерть или серьезные травмы вследствие поражения током.**

**Перед началом работ:**

- Выключить прибор, вынуть сетевые штекеры и принять меры по защите прибора от несанкционированного включения.
- Прежде чем войти в воду или опустить в нее руки, обязательно отключить сетевое напряжение всех находящихся в воде устройств.

**После завершения работ:**

- Снова создать все условия для ввода в эксплуатацию.

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Насос не запускается	Электропитание прервано	Проверить предохранитель и электрические разъемные соединения
После короткой работы насос отключается	Устройство защиты от перегрузки выключило насос из-за перегрева	<ul style="list-style-type: none"><li>• Почистить входное отверстие и напорный шланг</li><li>• Дать насосу остыть</li></ul>
Насос работает, но не качает или качает недостаточно	Напорный шланг перекрыт	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проложить напорный шланг без изгибов</li><li>• Проверить выходное отверстие и в случае необходимости очистить</li></ul>
	Засорено входное отверстие	<ul style="list-style-type: none"><li>• Очистить входное отверстие</li></ul>
	Воздух в напорном шланге	<ul style="list-style-type: none"><li>• Выпустить воздух из напорного шланга</li></ul>
	При наличии: Неверная установка обратной заслонки с напорным шланге или ее засорение	<ul style="list-style-type: none"><li>• Установить правильно обратную заслонку</li><li>• Очистить обратную заслонку</li></ul>
	Рабочее колесо поломано или изношено	<p>Связаться с фирмой OASE.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Замена рабочего колеса разрешена только сервисной службой фирмы Oase.</li></ul>

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## ОЧИСТКА И УХОД

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасное электрическое напряжение!  
**Смерть или серьезные травмы вследствие поражения током.**

- Прежде чем погрузить руки в воду, обязательно отключить сетевое питание от всех приборов, находящихся в воде.
- До проведения работ на устройстве отключите сетевое питание.



### УКАЗАНИЕ

Рекомендации по регулярной очистке:

- чистку прибора осуществлять по необходимости, но не реже 2 раз в год.
- Ни в коем случае не применять агрессивные моющие средства или химические растворы, так как они могут разрушить корпус или отрицательно воздействовать на функционирование прибора.
- Рекомендуемое чистящее средство при стойких отложениях известня:
  - Очиститель насоса PumpClean OASE.
  - Бытовое моющее средство без содержания хлора и уксуса.
- Очистите насос снаружи.
  - Для этой цели используйте мягкую щетку.
- После очистки тщательно промыть все детали чистой водой.

## ИЗНАШИВАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ

Гарантийное обязательство не распространяется на изнашивающиеся детали.

Следующие компоненты являются изнашивающимися деталями, которые подлежат замене сервисной службой фирмы OASE:

- Рабочее колесо

## ХРАНЕНИЕ НА СКЛАДЕ/ХРАНЕНИЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Устройство не устойчиво к низким температурам, при ожидаемых заморозках его нужно демонтировать и убрать на хранение.

Правильное хранение устройства:

- Максимально опорожнить устройство, основательно прочистить и проверить на наличие повреждений.
- Максимально опорожнить шланги, трубопроводы и соединения.
- Тщательно очистить устройство, проверить на наличие повреждений, заменить поврежденные детали.
- Хранить прибор в сухом виде, не допуская его замерзания.
- Открытые штекерные соединения защитить от влаги и грязи.

## УТИЛИЗАЦИЯ



### УКАЗАНИЕ

Не утилизировать данный прибор вместе с домашним мусором!

- Выведите устройство из работы, обрезав его кабель, и утилизируйте через предусмотренную для этого систему возврата.

## ЗАПЧАСТИ

Благодаря оригинальным запчастям фирмы OASE устройство безопасно и надежно в работе.

Рисунки и списки запчастей вы найдете на нашей интернет-странице.



[www.oase-livingwater.com/zapasnye-chasti-di](http://www.oase-livingwater.com/zapasnye-chasti-di)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ProMax MudDrain			25000	30000
Расчетное напряжение	В перемен. тока	230	230	
Расчетная частота	Гц	50	50	
Расчетная мощность	Вт	1200	1500	
Степень защиты		IP 68	IP 68	
Подключение напорной стороны	мм	57,3	57,3	
	"	2	2	
Минимальная высота для включения / максимальная высота для выключения	мм	550	300	
Максимальная высота для включения / минимальная высота для выключения	мм	750	180	
Производительность	максимальная	л/ч	25000	30000
Высота подачи	максимальная	м	10	12
Глубина погружения	максимальная	м	7	7
Размер частиц	максимальный	мм	40	40
Кабель сетевого питания	длина	м	10	10
Габариты	Диаметр	мм	180	180
	Высота	мм	453	453
Масса		кг	13,4	14,1

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
CN

## ⚠ 警告

- 如果有监督人或经指导已获得有关安全使用设备的知识，了解由此可能产生的风险，本机可以由 8 岁以上的儿童，以及肢体、感官或心智能力较低或缺乏经验和知识的成人操作。
- 切勿让儿童玩耍本产品。
- 在无人监督的情况下不得让儿童进行清洁和用户维护工作。
- 该设备必须由最大设计故障电流为 30mA 的漏电断路器提供保护。
- 只有当设备的电气数据和电源的电气数据一致时，才允许连接设备。设备数据位于设备的铭牌、包装上或在该说明书中。
- 电击可导致死亡或重伤。放入水中之前，将电压 > 12 V AC 或 >30 V DC 的水中设备与电网分开。
- 只有在水里无人时才能运行设备。
- 受损的电源线必须由 OASE、授权的客户服务部或具备资格的专业电工立即进行更换，以免发生触电危险。

## 安全说明

### 电气连接

- 延长电缆和电源分配器（如接线板）必须适合露天使用（防溅）。
- 防止插座连接器受潮。
- 只能将设备连接到按规定安装的插座上。

## 安全操作

- 外壳损坏时，不能运行设备。
- 电线损坏时，不能运行设备。
- 不要用设备的电源线牵拉设备。
- 敷设电线时保护其不受损坏并且注意，不要绊倒任何人。
- 请勿在设备上进行任何技术更改。
- 只能在设备上进行本说明书中所述的工作。如果无法解决问题，请联系已授权的客服点，若仍有疑问，请咨询制造商。
- 只能使用设备的原装配件和备件。

## 关于本手册

购买本产品，**ProMax MudDrain 25000/30000** 是您的正确选择。

首次使用本设备之前请仔细阅读本使用说明书并熟悉本设备。所有在本设备上的工作以及用本设备从事的工作都必须按照本说明书进行。

请务必遵守安全注意事项，以便正确及安全地使用设备。

请妥善保管本使用说明书。转让设备时请连同本使用说明书一起转交。

## 本使用说明书中的图标

### 警告说明

使用表明危险程度的信号词，将本手册中的警告说明进行分类。



#### 警告

- 表示潜在危险，
- 若不遵守，可能导致死亡或重伤。



#### 提示

便于理解或预防可能的财产损失或环境损害的信息。

### 更多信息

A 引用插图，如图 A

→ 引用另一章。

## 产品介绍

### 概况

<input type="checkbox"/> A	ProMax MudDrain 25000/30000
1	手柄
2	卡套式管接头
3	异径接头，45.5 毫米到 41.9 毫米 (1.5" 到 1.25")
4	压力侧接头 57.3 毫米 (2")
5	泵底座
6	浮球开关
7	电源线
8	固定绳 · 10米



#### 提示

该设备含铁，会经受自然腐蚀过程。但设备的功能不会受到影响。

### 按规定使用

ProMax MudDrain 25000/30000，“设备”，仅允许在以下情况下使用：

- 抽送清洁水或雨水。
- 抽送氯化水。
- 抽送含最大粒度达 40 毫米颗粒的污水。
- 灌溉和浇水。
- 对水箱或水槽进行循环泵抽送或抽出。
- 从雨水桶或蓄水池中抽取水。
- 必须在遵守技术数据的前提下运行。

### 可能的误用

以下限制条件适用于本设备：

- 不适合咸水。
- 不适合饮用水。
- 不能用于长时间操作（如在池塘里连续循环操作）。
- 不得用于工业用途。
- 禁止与化学物质、食品、易燃或者易爆物质一起使用。
- 不可连接到饮用水供应。

## 安装和连接

### 连接压力软管

流速在软管内径为 50 毫米 (2") 时最佳。

步骤如下：

B

1. 将卡套式管接头与软管直径相配。
2. 将卡套式管接头拧紧在压力侧接头上。
3. 将压力软管与卡套式管接头连接。
  - 用软管夹固定压力软管。

### 自动模式

不断上升的水将浮球开关升到启动点，泵启动。

水位降低时浮球开关降到关闭点，泵关闭。

步骤如下：

C

- 将浮球开关电缆接入电缆架中。
  - 浮球开关和电缆架之间的电缆越短，启动点越低，而关闭点越高。



#### 提示

为了保证无故障运行，浮球开关和电缆架之间至少保持有 10 厘米长的电缆。



#### 提示

最小剩余水位只能在手动模式达到。

### 手动模式

浮球开关处于垂直位置 (电缆下垂) 时，泵一直开着。



#### 提示

在手动模式泵可以干运行。

- 达到最低水位时，关闭水泵。
- 干运行时泵的磨损加剧。

## 安装泵

D

- 将泵垂直、稳定地安装在水中。
- 为了放入竖井，在手柄上绑上一根绳子。在此不得将电源线用于提携。
- 放置泵时要确保，粒度大于 40 毫米的脏污颗粒不会被吸入，以免阻塞吸入口。如有必要，将泵增高放置。
- 浮球开关必须始终能够自由移动。

## 运行



#### 警告

危险电压！

**触电导致重伤或死亡。**

- 只有在确定没有人站在水中或接触水的情况下，才能将水中泵与电源连接。
- 在入水或将手伸入水中之前断开水中所有设备的电源。

## 打开设备

- 将电源插头插入插座。

- 泵准备就绪

- 一旦水位达到启动高度，泵启动。

## 关闭设备

- 拔出电源插头。

- 关闭后，软管中的剩余水可能回流并通过泵的吸入口流出。



#### 提示

不能将泵用于长时间操作。否则，该泵的使用寿命会相应缩短。



#### 提示

使用后用清水彻底冲洗泵。

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
**CN**

## 故障排除



**警告**

危险电压！

**触电导致重伤或死亡。**

**开始工作之前：**

- 关闭设备，拔下电源插头，采取措施防止启动设备。
- 在入水或将手伸入水中之前断开水中所有设备的电源。

**结束工作之后：**

- 恢复开机的所有前提条件。

故障	原因	补救措施
泵不启动	供电中断	检查保险丝和电连接
短时间运行后泵关闭	过载保护因过热将泵关闭	<ul style="list-style-type: none"><li>• 清洁吸入口和压力软管</li><li>• 让冷却泵</li></ul>
泵运行，但不抽送或抽送不足	压力软管堵塞	<ul style="list-style-type: none"><li>• 不能将软管扭曲铺设</li><li>• 检查出口，必要时清理</li></ul>
	吸入口堵塞	<ul style="list-style-type: none"><li>• 清洁吸入口</li></ul>
	空气进入压力软管	<ul style="list-style-type: none"><li>• 压力软管排气</li></ul>
	如果有： 压力软管中的止回阀安装错误或被堵塞	<ul style="list-style-type: none"><li>• 正确安装止回阀</li><li>• 清洗止回阀</li></ul>
	叶轮损坏或磨损	<p>请与 OASE 联系。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 叶轮只能由 Oase 的客户服务人员更换。</li></ul>

## 清洁和保养



### 警告

危险电压！

**触电导致重伤或死亡。**

- 在将手伸入水中之前，断开水中所有设备的电源。
- 在设备上进行工作之前关闭电源。



### 提示

建议定期清洁：

- 根据需要，但至少每年 2 次清洁该设备。
  - 请勿使用腐蚀性清洁剂或化学溶剂，因为它们可能会损坏外壳或损害设备的功能。
  - 对于顽固积垢建议采用的清洁剂：
    - OASE 出产的 PumpClean 泵器清洗剂。
    - 不含酸和氯的家用清洁剂。
  - 从外部清理泵。
    - 为保护机器，可使用软毛刷。
  - 清洁完毕后，用清水彻底冲洗所有部件。

## 磨损件

易损件不在保修范围之内。

以下组件是易损件，只能由 OASE 服务人员更换：

- 叶轮

## 存放/过冬

该机器不具备防冻保护，必须在严寒到来之前进行拆除和贮藏。

请如此正确放置机器：

- 将设备尽可能排空，进行彻底清洗并检验是否有损坏。
- 尽可能排空所有的软管、管道和接头。
- 彻底清理机器，检查是否损坏，如有损坏部件则对其进行更换。
- 设备需干燥不冷冻存放。
- 防止打开的插座连接受潮和脏污。

## 丢弃处理



### 提示

本设备不得按生活垃圾进行废弃处理。

- 剪断电线使本设备无法再使用，并通过专门的回收系统进行废弃处理。

DE  
EN  
FR  
NL  
ES  
PT  
IT  
DA  
NO  
SV  
FI  
HU  
PL  
CS  
SK  
SL  
HR  
RO  
BG  
UK  
RU  
**CN**

## 备件

使用 OASE 原厂零件可保持设备的安全性和持续的运行可靠性。

备件图纸和备件均可在我们的网站上获取。



[www.oase-livingwater.com/spareparts\\_international-di](http://www.oase-livingwater.com/spareparts_international-di)

## 技术数据

<b>ProMax MudDrain</b>			<b>25000</b>	<b>30000</b>
额定电压	V AC	230	230	
额定频率	Hz	50	50	
额定功率	W	1200	1500	
防护等级		IP 68	IP 68	
压力侧接头	mm	57.3	57.3	
	"	2	2	
最小启动高度 / 最大关闭高度	mm	550	300	
最大启动高度 / 最小关闭高度	mm	750	180	
流量	最大	l/h	25000	30000
扬程	最大	m	10	12
潜水深度	最大	m	7	7
粒度	最大	mm	40	40
电源线	长	m	10	10
外形尺寸	直径	mm	180	180
	高	mm	453	453
重量		kg	13.4	14.1







CE

OASE GmbH · [www.oase-livingwater.com](http://www.oase-livingwater.com)

Tecklenburger Straße 161 · 48477 Hörstel · Postfach 20 69 · 48469 Hörstel · Germany